Safety/Regulations



Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

FUJITSU

Congratulations on your purchase of an innovative product from Fujitsu.

The latest information about our products, tips, updates etc. can be found on the Internet at: *"http://www.fujitsu.com/fts/"*

You can find driver updates at: *"http://support.ts.fujitsu.com/download"*

Should you have any technical questions, please contact:

- our Hotline/Service Desk
  (see the Service Desk list or visit: *"http://support.ts.fujitsu.com/contact/servicedesk"*)
- your sales partner
- your sales outlet

We hope you enjoy working with your new Fujitsu system!

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals



Published by / Contact address in EU
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München, Germany

http://www.fujitsu.com/fts/

Copyright
© Fujitsu Technology Solutions GmbH 2013. All rights reserved.

Publication Date
03/2013

Order No.: A26361-K1146-Z353-1-8N19, edition 5

A26361-K1146-Z353-1-8N19

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Safety/Regulations

Operating Manual

Deutsch (DE)	**1**	**Қазақша (KK)**	**69**
English (EN)	**4**	**Lietuviškas (LT)**	**73**
Français (FR)	**7**	**Latviski (LV)**	**76**
Italiano (IT)	**10**	**Bahasa Melayu (MS)**	**79**
Español (ES)	**13**	**Nederlands (NL)**	**82**
عربي (AR)	**18**	**Norsk (NO)**	**85**
Azərbaycan (AZ)	**19**	**Tagalog (PHI)**	**88**
Беларуская (BE)	**22**	**Polski (PL)**	**91**
Български (BG)	**25**	**Português (PT)**	**94**
Česky (CS)	**29**	**Română (RO)**	**97**
Dansk (DA)	**32**	**Русский (RU)**	**100**
Ελληνικά (EL)	**35**	**Slovenčina (SK)**	**104**
Eesti keel (ET)	**39**	**Slovenščina (SL)**	**107**
Suomi (FI)	**42**	**Srpski (SR)**	**110**
עברית (HE)	**47**	**Svenska (SV)**	**113**
हिंदी (HI)	**48**	**ไ ท ย (TH)**	**116**
Hrvatski (HR)	**51**	**Türkçe (TR)**	**119**
Magyar (HU)	**54**	**Українська (UK)**	**123**
Bahasa Indonesia (ID)	**57**	**O'zbekcha (UZ)**	**127**
Íslenska (IS)	**60**	**Tiếng Việt (VI)**	**130**
日本語 (JP)	**63**	**简体中文 (ZHS)**	**133**
한국어 (KO)	**66**	**繁體中文 (ZHT)**	**137**

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Remarks

Information on the product description meets the design specifications of Fujitsu and is provided for comparison purposes. Several factors may cause the actual results to differ. Technical data is subject to change without prior notification. Fujitsu rejects any responsibility with regard to technical or editorial mistakes or omissions.

Trademarks

Fujitsu and the Fujitsu logo are registered trademarks of Fujitsu Limited or its subsidiaries in the United States and other countries.

Microsoft and Windows are trademarks or registered trademarks of the Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

VESA, DDC and DPMS are registered trademarks of Video Electronics Standards Association.

All other trademarks specified here are the property of their respective owners.

Copyright

No part of this publication may be copied, reproduced or translated without the prior written consent of Fujitsu.

No part of this publication may be saved or transferred by any electronic means without the written approval of Fujitsu.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Inhalt

Sicherheitshinweise 1
Netzleitung 2
Transport 3
Reinigung 3
CE-Kennzeichnung 3
Hinweise zum Power-Management 3

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Einrichtungen der Informationstechnik, einschließlich elektrischer Büromaschinen für den Einsatz in Büroumgebung (Umgebungstemperatur max. 35 °C). Falls Sie Fragen haben, ob Sie das Gerät in der vorgesehenen Umgebung aufstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service Desk.

- Die Display-Oberfläche des LCD-Bildschirms ist druck- und kratzempfindlich. Behandeln Sie deshalb die Display-Oberfläche vorsichtig, um bleibende Schäden (Newton-Ringe, Kratzer) zu vermeiden.
- Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann Betauung auftreten. Warten Sie, bis das Gerät temperaturangeglichen und absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, müssen die Zuluft- und Abluftöffnungen des Bildschirms unbedingt freigehalten werden.
- Der Bildschirm stellt sich automatisch auf eine Netzspannung im Bereich von 100 V bis 240 V ein. Stellen Sie sicher, dass die örtliche Netzspannung diesen Bereich weder unter- noch überschreitet.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose am Bildschirm oder die Schutzkontakt-Steckdose der Hausinstallation frei zugänglich ist. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes sein.
- Der Ein-/Ausschalter, die Taste Standby, die Taste Suspend/Resume oder der Hauptschalter trennen das Gerät nicht von der Netzspannung. Zur vollständigen Trennung von der Netzspannung müssen Sie den Netzstecker bzw. alle Netzstecker des Geräts ziehen.
- Der Bildschirm ist mit einer sicherheitsgeprüften Netzleitung ausgestattet.
- Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie keine Gefahrenquelle (Stolpergefahr) bilden und nicht beschädigt werden.
- Wenn Sie eine andere als die mitgelieferte Datenleitung verwenden, achten Sie darauf, dass die Leitung ausreichend abgeschirmt ist. CE-Konformität sowie eine optimale Bildqualität werden nur mit der mitgelieferten Datenleitung gewährleistet.
- Während eines Gewitters dürfen Sie Datenübertragungsleitungen weder anschließen noch lösen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (z. B. Schmuckkettchen, Büroklammern etc.) oder Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen (Gefahr von elektrischem Schlag, Kurzschluss).
- Das Gerät ist nicht wasserfest! Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser und schützen Sie es vor Spritzwasser (Regen, Meerwasser).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- In Notfällen (z. B. bei Beschädigung von Gehäuse, Bedienelementen oder Netzleitung, bei Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern) schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie Ihre Verkaufsstelle oder unseren Service Desk.
- Der Bildschirm muss nach den örtlichen Vorschriften über Beseitigung von Sondermüll entsorgt werden. Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ist quecksilberhaltig. Bei Handhabung und Entsorgung sind die für Leuchtstoffröhren geltenden Sicherheitsbestimmungen zu beachten.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen (elektrischer Schlag, Brandgefahr).
- Setzen Sie einen Bildschirmschoner mit bewegten Bildern ein und aktivieren Sie das Power-Management für Ihren Bildschirm, um ein "Einbrennen" von Standbildern zu vermeiden.
- Wenn Sie den Bildschirm mit Schwenkarm oder vergleichbarem Zubehör betreiben, darf er nicht um 180° gedreht werden.
- Der Bildschirm darf nur im Breitformat (0° Landscape-Modus) betrieben werden. Bildschirme mit Pivotfunktion (siehe Betriebsanleitung des jeweiligen Bildschirms) dürfen auch im Hochformat (90° Portrait-Modus) betrieben werden.
- Bei Systemen mit USB 3.0-Schnittstelle kann es technologiebedingt zu Verbindungsproblemen kommen. Schließen Sie deshalb einen Funkempfänger nicht an einen USB-Anschluss an, der sehr nahe an einen USB 3.0-Anschluss mit angeschlossenem USB 3.0-Endgerät ist. Oder verwenden Sie gegebenenfalls ein USB-Verlängerungskabel um den Abstand zu vergrößern.
- Heben Sie dieses Handbuch zusammen mit dem Gerät auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie bitte auch dieses Handbuch weiter.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät auf eine rutschfeste und unempfindliche Unterlage zu stellen. Bei der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Beschichtungen und Lacke ist es nicht auszuschließen, dass die Gerätefüße Schäden auf der Stellfläche verursachen.

Kopfhöreranschluss

- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen.
- Änderungen der Einstellungen des Equalizers von der Mittelstellung können zu Gehörschäden führen.
- Andere als die vom Hersteller spezifizierten Einflussfaktoren (wie z.B. Betriebssystem, Equalizersoftware, Treiber etc.) können die Ausgangsspannung am Kopfhöreranschluss ändern und damit den Schalldruck erhöhen, wodurch das Auftreten von Gehörschäden nicht auszuschließen ist.
- Bei Verwendung anderer als den von Fujitsu spezifizierten Kopfhörern besteht die Gefahr von Gehörschäden durch übermäßigen Schalldruck.

Netzleitung

Verwenden Sie die mitgelieferte Leitung, um sicheren Betrieb zu gewährleisten. Wenn es notwendig ist, die ursprünglich mitgelieferte Leitung zu ersetzen, sind die folgenden Richtlinien unbedingt zu beachten.

- Stecker und Buchse der Netzleitung müssen den Vorschriften von IEC60320/CEE-22 entsprechen.
- Die Leitung muss den VDE- bzw. HAR-Bestimmungen entsprechen. Das VDE- bzw. HAR-Zeichen ist auf der Kabelaußenhülle zu finden.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Für Geräte, die auf Schreibtischen, Tischen etc. aufgestellt werden, ist die Verwendung von Netzleitungsausführungen SVT bzw. SJT zulässig.
- Bei der Auswahl der Leitung ist der für das Gerät erforderliche Nennstrom zu beachten.
- Falls notwendig, ersetzen Sie die ursprünglich mitgelieferte Netzleitung durch eine landesübliche 3-polige Netzleitung mit Schutzkontakt.

Transport

- Transportieren Sie den Bildschirm vorsichtig und nur in der Originalverpackung oder einer anderen geeigneten Verpackung, die Schutz gegen Stoß und Schlag gewährt.
- Der LCD-Bildschirm darf keinesfalls herunterfallen (Glasbruchgefahr).

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Bildschirm reinigen.
- Der Gehäuseinnenraum darf nur von einem Servicetechniker gereinigt werden.
- Verwenden Sie für die Reinigung kein Scheuerpulver und keine Kunststoff lösenden Reinigungsmittel.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Geräts dringen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze am Bildschirm frei bleiben.
- Reinigen Sie die druck- und kratzempfindliche Display-Oberfläche des LCD-Bildschirms nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.

Zur Reinigung der Gehäuseoberfläche des Bildschirms ist ein trockenes Tuch ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann ein feuchtes Tuch verwendet werden, das in Wasser mit mildem Spülmittel getaucht und gut ausgewrungen wurde.

CE-Kennzeichnung

Dieses Gerät erfüllt in der ausgelieferten Ausführung die Anforderungen der EG-Richtlinien 2004/108/EG "Elektromagnetische Verträglichkeit", 2006/95/EG "Niederspannungsrichtlinie" und 2009/125/EG "Ökodesign Richtlinie".

Hinweise zum Power-Management

Wenn auf der Rückseite ihres Monitor ein Schalter mit dem Energy Saving Symbol ist, gilt nachfolgender Hinweis zum Power-Management.

Die Schalterstellung "0" des 0 W Schalters aktiviert in den Energiesparmodi die 0 W Betriebsart, die Schalterstellung "1" schaltet auf kompatiblen Energiesparmodus < 1 W. Diese Stellung kann bei manchen Computern notwendig werden, wenn der Bildschirm in der 0 W Betriebsart dunkel bleibt.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Contents

Safety notes 1
Power cable 2
Transport 3
Cleaning 3
CE marking 3
Notes on Power Management 3

Safety notes

This device complies with the relevant safety regulations for data processing equipment, including electronic office machines for use in an office environment (ambient temperature max. 35 °C). If you have any questions, contact your sales outlet or our service desk.

- The display surface of the LCD monitor is sensitive to pressure and scratches. You should therefore be careful with the display surface so as to avoid lasting damage (scratches).
- If the device is brought into the installation site from a cold environment, condensation can form. Before operating the device, wait until it is absolutely dry and has reached approximately the same temperature as the installation site.
- To ensure sufficient ventilation, the intake and exhaust air openings of the monitor must never be blocked.
- The monitor automatically sets itself to a mains voltage in the range of 100 V to 240 V. Ensure that the local mains voltage lies within these limits.
- The device may only be connected to a grounded mains outlet.
- Ensure that the power socket on the device or the grounded mains outlet is freely accessible. The product must be near the power socket.
- The ON/OFF switch, the standby button, the suspend/resume button and the main switch do not disconnect the device from the line voltage. To completely disconnect the mains voltage, remove the power plug(s) from the socket.
- The monitor is equipped with a power cable that complies with safety standards.
- Lay all cables so that nobody can stand on them or trip over them.
- If you use a different data cable from the one supplied, ensure that it is adequately shielded. CE conformance and optimum picture quality are guaranteed only if you use the data cables supplied.
- No data transfer cables should be connected or disconnected during a thunderstorm.
- Make sure that no objects (e.g. jewellery chains, paper clips, etc.) or liquids get inside the device (danger of electric shock, short circuit).
- The device is not waterproof! Never immerse the device in water and protect it from spray water (rain, sea water).
- In emergencies (e.g. damaged casing, elements or cables, penetration of liquids or foreign matter), switch off the unit, disconnect the power plug and contact your sales outlet or our service desk.
- The monitor must be disposed of in accordance with the local regulations for disposal of special waste. The screen background lighting contains mercury. You must observe the applicable handling and disposal safety regulations for fluorescent tubes.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Only qualified technicians should repair the device. Unauthorised opening and incorrect repair may greatly endanger the user (electric shock, fire risk).
- Use a screen saver with moving images and activate the power management for your monitor to prevent still images from "burning in".
- If you operate the monitor with the swivel arm or a similar accessory, it may not be turned by 180°.
- The monitor may only be operated in the wide format (0° landscape mode). Monitors which have a pivot function (see the Operating Manual for the particular monitor) may also be operated in upright format (90° portrait mode).
- For technological reasons, connection problems may occur on systems with a USB 3.0 port. Therefore, do not connect a radio receiver to a USB port that is very close to a USB 3.0 port with a connected USB 3.0 device. Or, if necessary, use a USB extension cable to increase the distance.
- Store this manual close to the device. If you pass the device on to third parties, you should pass this manual on with it.
- We recommend that you place your device on an insensitive, non-slip surface.
  In view of the multitude of different finishes and varnishes used on furniture, it is possible that the feet of the device will mark the surface they stand on.

Connecting headphones

- Excessive volume from headphones can damage your hearing.
- It is best for your hearing if the equalizer settings are set to the mid-position. Settings other than the mid-position can cause hearing damage.
- There are other factors beyond the control of the manufacturer which can change the output voltage at the headphone connection and thus increase the headphone volume (including e.g. the operating software, equalizer software, drivers etc.). In such a case the risk of hearing damage cannot be excluded.
- Only use headphones recommended by Fujitsu. Otherwise there is a risk of hearing damage due to excessive volume.

Power cable

To guarantee safe operation, use the cable supplied. Use the following guidelines if it is necessary to replace the original cable set.

- The female/male receptacles of the cord set must meet IEC60320/CEE-22 requirements.
- The cable has to be HAR-certified or VDE-certified. The mark HAR or VDE will appear on the outer sheath.
- For devices which are mounted on a desk or table, type SVT or SJT cable sets may be used. For devices which sit on the floor, only SJT type cable sets may be used.
- The cable set must be selected according to the rated current for your device.
- If necessary, replace the original power cable with a regular grounded 3-core mains lead.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transport

- Transport the monitor with care and only in its original packaging or another corresponding packaging fit to protect it against knocks and jolts.
- Never drop the LCD monitor (danger of glass breakage).

Cleaning

- Always pull out the power plug before you clean the monitor.
- Do not clean any interior parts yourself, leave this job to a service technician.
- Do not use any cleaning agents that contain abrasives or may corrode plastic.
- Ensure that no liquid will run into the system.
- Ensure that the ventilation areas of the monitor are free.
- The display surface of the LCD monitor is sensitive to pressure and scratches. Clean it only using a soft, slightly moistened cloth.

Wipe the monitor casing with a dry cloth. If the monitor is particularly dirty, use a cloth which has been moistened in mild domestic detergent and then carefully wrung out.

CE marking

The shipped version of this device complies with the requirements of EC directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility", 2006/95/EC "Low voltage directive" and 2009/125/EC "Ecodesign Directive".

Notes on Power Management

If there is a switch on the back of your monitor marked with the Energy Saving symbol, please note the following regarding power management:

Turning the 0 W switch to the "0" position activates the 0 W energy saving mode. Turning it to the "1" position selects the < 1 W "compatible" energy saving mode. This mode may be necessary with some computers if the screen remains dark in 0 W mode.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Sommaire

Consignes de sécurité 1
Câble secteur 2
Transport 3
Nettoyage 3
Marquage CE 3
Remarques relatives au Power Management 3

Consignes de sécurité

Cet appareil est conforme aux règles de sécurité concernant les matériels informatiques, y compris les machines de bureau électroniques (Température ambiante max. 35 °C). En cas de doute sur l'utilisation de l'appareil dans un environnement donné, veuillez vous adresser à votre point de vente ou à notre groupe d'assistance (Service Desk).

- La surface de l’écran du moniteur LCD est sensible à la pression et aux griffures. Manipulez par conséquent la surface de l’écran avec précaution pour éviter les dommages irrémédiables (griffures).
- Si l'appareil est placé dans un local à température ambiante après un séjour prolongé au froid, il peut se produire des phénomènes de condensation. Avant de mettre l'appareil en service, attendez qu'il soit à la température ambiante et absolument sec.
- Afin de garantir une ventilation suffisante, il est impératif de ne pas obstruer les ouïes d’amenée et d’évacuation d’air du moniteur.
- Le moniteur se règle automatiquement sur la tension secteur correcte dans une plage de 100 V à 240 V. Assurez-vous que la tension de secteur locale ne dépasse pas cette plage.
- L’appareil peut uniquement être connecté à une prise de courant avec terre de protection.
- Veillez à ce que la prise d'alimentation du moniteur et la prise de courant soient facilement accessibles. La prise doit se trouver à proximité du produit.
- L'interrupteur Marche/Arrêt, la touche Standby, la touche Suspend/Resume ou l'interrupteur principal n’isolent pas l'appareil de la tension secteur. Pour une isolation totale par rapport à la tension secteur, vous devez débrancher la ou les fiches secteur de l’ordinateur.
- Le moniteur est livré avec un câble secteur de sécurité.
- Posez les câbles de manière à écarter toute source de danger (risque de trébucher) et à éviter de les endommager.
- Lorsque vous utilisez un autre câble de données que celui qui a été fourni, vérifiez qu’il est suffisamment blindé. La conformité CE et la qualité de l’image sont uniquement garanties avec les câbles de données fournis.
- Par temps d'orage, le branchement ou débranchement de câbles de données doit être évité.
- Veillez à ce qu'aucun objet (par exemple des bracelets, des trombones, etc.) ou aucun liquide ne s'introduise dans l'intérieur de l'appareil (risque d'électrocution et d'incendie).
- L'appareil n'est pas imperméable ! Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et protégez-le contre les éclaboussures (pluie, eau de mer).
- En cas d'urgence (boîtier, éléments de commande ou câble secteur endommagés, pénétration de liquides ou de corps étrangers), arrêtez l'appareil, débranchez la fiche secteur et avisez votre point de vente ou notre groupe d'assistance (Service Desk).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Le moniteur doit être éliminé conformément à la réglementation locale relative aux déchets spéciaux. Le rétro-éclairage du moniteur contient du mercure. Respectez les consignes de sécurité applicables aux tubes fluorescents lorsque vous manipulez le moniteur ou lorsque vous l'éliminez.
- Toute réparation de l'appareil doit être exécutée exclusivement par du personnel qualifié. Les interventions non conformes et l'ouverture non autorisée du boîtier présentent des risques pour l'utilisateur (électrocution, risque d'inflammation).
- Utilisez un écran de veille avec des images mobiles et activez les fonctions de gestion de l'énergie pour votre moniteur afin d'éviter que des images immobiles ne "brûlent" l'écran.
- Si vous utilisez cet appareil avec un bras pivotant ou un accessoire comparable, ne le faites jamais pivoter de 180°.
- L'écran ne doit être utilisé qu'en format large (mode paysage 0°). Les écrans avec fonction de pivotement (se reporter au Manuel d'utilisation de l'écran concerné) peuvent aussi être utilisés en format haut (mode portrait 90°).
- En ce qui concerne les systèmes équipés d'une interface USB 3.0, des problèmes de connexion peuvent apparaître pour des raisons de technologie. Par conséquent, ne branchez pas un récepteur radio sur un port USB situé très près d'un port USB 3.0 sur lequel est branché un dispositif USB 3.0. Sinon, utilisez un câble de rallonge USB pour augmenter la distance.
- Emportez cet manuel avec l'appareil. Si vous cédez cet appareil à une autre personne, donnez-lui aussi cet manuel.
- Nous vous conseillons de poser l'appareil sur un support antidérapant et insensible. Certains vernis et revêtements de surface utilisés sur les meubles pourraient être endommagés par les pieds de l'appareil.

Connexion d'un casque

- Un pression sonore excessive du casque d'écoute peut entraîner des lésions de l'ouïe.
- Des modifications des réglages de l'égaliseur de la position centrale peuvent entraîner des lésions de l'ouïe.
- Des facteurs d'influence autres que ceux spécifiés par le fabricant (tels que le système d'exploitation, le logiciel d'égaliseur, le pilote, etc.) peuvent modifier la tension de sortie du casque d'écoute et accroître la pression sonore. Par conséquent, on ne peut pas exclure des lésions potentielles de l'ouïe.
- En cas d'utilisation de casques d'écoute autres que ceux spécifiés par Fujitsu, il existe un risque de lésions de l'ouïe dus à une pression sonore excessive.

Câble secteur

Il est impératif d'utiliser ce câble pour assurer la sécurité de fonctionnement de l'appareil. S'il s'avère nécessaire de remplacer le câble fourni à l'origine, il faut absolument se conformer aux directives ci-après.

- Le connecteur et la prise de raccordement du câble secteur doivent être conformes aux directives de IEC60320/CEE-22.
- Le câble doit être conforme aux prescriptions VDE ou HAR. Le sigle VDE ou HAR doit être apposé sur la gaine du câble.
- Pour les appareils de table, l'utilisation de modèles de câbles réseau SVT ou SJT est autorisée. Pour les appareils posés sur le sol, seuls les câbles secteurs SJT sont autorisés.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- En choisissant le câble, veuillez prendre en considération le courant nominal requis pour l'appareil.
- Si nécessaire, remplacez le câble secteur fourni à l'origine par un câble secteur 3 broches avec terre de protection en usage dans votre pays.

Transport

- Transportez le moniteur avec soin et utilisez l'emballage d'origine (protection contre les chocs et les vibrations).
- Ne laissez en aucun cas tomber l'écran LCD (risque de bri de verre).

Nettoyage

- Avant de procéder au nettoyage du moniteur, débranchez la fiche secteur.
- Le nettoyage de l'intérieur du boîtier ne peut être confié qu'à un technicien du service après-vente.
- N'utilisez pas de poudre abrasive ni de solvant attaquant les matières plastiques.
- Evitez toute pénétration de liquide à l'intérieur du boîtier.
- Veillez à ce que les trous d'aération du moniteur soient toujours dégagés.
- Nettoyez la surface de l'écran (sensible à la pression et aux griffures) de l'écran LCD uniquement à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

Un chiffon sec est suffisant pour le nettoyage de la surface du moniteur. En cas de fort encrassement, on peut utiliser un chiffon préalablement trempé dans de l'eau contenant un détergent doux pour vaisselle, bien essoré.

Marquage CE

Tel qu'il est livré, cet appareil est conforme aux directives européennes 2004/108/CE "Compatibilité électromagnétique", 2006/95/CE "Basse tension" et 2009/125/CE "Directive d'écoconception".

Remarques relatives au Power Management

Si un commutateur avec le symbole Energy Saving est présent au dos de votre moniteur, la remarque suivante relative au Power Management s'applique.

La position "0" du commutateur 0 W active dans les modes d'économie d'énergie le mode de fonctionnement 0 W, la position "I" active le mode d'économie d'énergie compatible < 1 W. Sur de nombreux ordinateurs, cette position peut devenir nécessaire lorsque l'écran reste sombre en mode 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Contenuto

Norme di sicurezza 1
Cavo di rete 2
Trasporto 3
Pulizia 3
Marcatura CE 3
Note relative al Power Management (Gestione risparmio energia) 3

Norme di sicurezza

Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza relative per impianti dell'elaborazione dei dati, inclusi tutti gli strumenti elettronici per ufficio (Temperatura ambiente max 35 °C). In caso di dubbio rivolgetevi all'Service Desk oppure al vostro concessionario.

- La superficie del display del monitor LCD è sensibile alla pressione ed ai graffi. Maneggiate la superficie del display quindi con cautela per evitare danni permanenti (graffi).
- Se l'apparecchio viene trasferito nel locale di lavoro da un ambiente freddo potrebbero sorgere fenomeni di condensamento. Prima dell'accensione è necessario che l'apparecchio sia assolutamente asciutto e che abbia raggiunto la temperatura ambiente.
- Per garantire una ventilazione sufficiente, i relativi fori per l’entrata e la fuoriuscita dell’aria dal monitor devono sempre restare liberi.
- Il monitor regola automaticamente una tensione di rete nel campo da 100 V a 240 V. AssicurateVi che la tensione di rete non sia inferiore né superiore a quella indicata.
- L'apparecchio può essere collegato solamente ad una presa di sicurezza con contatto di terra.
- AssicurateVi che la presa del monitor oppure la presa di sicurezza dell'impianto elettrico siano totalmente accessibili. La presa di alimentazione deve trovarsi in prossimità del prodotto.
- L'interruttore ON/OFF, il tasto Standby, il tasto Suspend/Resume o l’interruttore principale non scollegano il dispositivo dalla tensione di rete. Per scollegare completamente il dispositivo dalla tensione di rete, è necessario estrarre la spina di rete dalla presa.
- Il monitor è dotato di un cavo di rete omologato.
- Posizionate i cavi in modo che questi non rappresentino una fonte di pericolo (ostacolo per il passaggio delle persone) e che non vengano danneggiati.
- Se utilizzate un cavo di trasmissione dati diverso da quello fornito fate attenzione che il cavo sia sufficientemente schermato. La conformità CEE e una ottima qualità dell’immagine sono garantite solo con i cavi di trasmissione dati originali.
- Evitate in ogni caso di collegare o scollegare i cavi di trasmissione dati durante i temporali.
- Fate attenzione che all'interno dell'apparecchio non penetrino oggetti metallici (per esempio catenine, graffette, ecc.) o liquidi (pericolo di scosse elettriche o corto circuito).
- L’apparecchio non è resistente all’acqua! Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua e proteggetelo dall’acqua spruzzante (pioggia, acqua marina).
- In casi di emergenza (per esempio rottura del telaio, degli elementi di comando o del cavo di rete, penetrazione di liquidi o di corpi estranei) spegnete immediatamente l'apparecchio, staccate la spina dalla corrente ed avvertite il vostro rivenditore o l'Service Desk.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Il monitor deve essere smaltito in base alle prescrizioni locali sullo smaltimento dei rifiuti speciali. La retroilluminazione del monitor contiene mercurio. Per l'uso e per lo smaltimento dei tubi fluorescenti attenersi alle norme di sicurezza vigenti.
- Le riparazioni dell'apparecchio possono essere eseguite solo da tecnici specializzati. L'apertura non autorizzata dell'apparecchio e riparazioni non appropriate possono comportare considerevoli pericoli per l'utente (scossa elettrica, pericolo di incendio).
- Impostate uno screensaver con immagini in movimento e attivate la gestione energia del monitor per evitare che le immagini si "fissino" sullo schermo.
- Se si utilizza il dispositivo con un braccio orientabile o un accessorio simile, il dispositivo non può essere ruotato di 180°.
- Il monitor può essere utilizzato solo nel formato orizzontale (modo 0° Landscape). Gli schermi con funzione pivot (fare riferimento alle Istruzioni per l'uso di ciascuno schermo) possono essere utilizzati anche nel formato verticale (modo Portrait 90°).
- Nei sistemi dotati di interfaccia USB 3.0 possono verificarsi problemi di connessione dovuti a ragioni di tipo tecnico. Pertanto, non collegare un’unità di ricezione radio a una porta USB, se è molto vicina a una porta USB 3.0 con il terminale USB 3.0 collegato. Oppure utilizzare un cavo di prolunga USB per aumentare la distanza, se necessario.
- Conservate questo manuale insieme all'apparecchio. Se cedete l’apparecchio a terzi, consegnate anche questo manuale.
- È consigliabile posizionare il dispositivo su una superficie non strucciolevole e resistente. Vista la molteplicità di rivestimenti e vernici usati per i mobili, non si può escludere che i piedini dell'apparecchio possano danneggiare la superficie di appoggio.

Uscita cuffie

- Una pressione sonora eccessiva delle cuffie può causare danni all'udito.
- La modifica del valore medio delle impostazioni dell'equalizzatore può causare danni all'udito.
- Altri elementi, se differiscono da quelli specificati dal produttore, ad esempio il sistema operativo, il software dell'equalizzatore, i driver ecc., possono modificare la tensione di uscita sul connettore cuffie e, di conseguenza, aumentare la pressione sonora, con il rischio conseguente di danni all'udito.
- Se si utilizzano cuffie diverse da quelle specificate da Fujitsu, sussiste il rischio di danni all'udito causati da un'eccessiva pressione sonora.

Cavo di rete

Per garantire un funzionamento sicuro dell'apparecchio usate il cavo della fornitura originale. Nel caso in cui sia necessario sostituire il cavo originale, ci si attenga strettamente alle seguenti istruzioni.

- La spina del cavo di rete e la presa di corrente devono essere conformi alla normativa IEC60320/CEE-22.
- Il cavo deve essere conforme alla disposizioni VDE o HAR. Il simbolo VDE o HAR è riportato sulla guaina esterna del cavo.
- Per apparecchi che vengono usati su scrivanie, tavoli, ecc. è ammesso l'uso di cavi di rete tipo SVT o SJT. Se l'apparecchio viene posizionato sul pavimento sono ammessi solamente i cavi SJT.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Nel scegliere il cavo di rete verificate che questo sia adatto alla tensione nominale dell'apparecchio.
- Se necessario, sostituite il cavo di rete originale con un cavo di rete a 3 poli con contatto di protezione di norma nel paese di utilizzo.

Trasporto

- Trasportate il monitor con cautela usando soltanto l'imballaggio originale (protezione contro urti).
- Il monitor LCD non deve mai cadere (pericolo di rottura del vetro).

Pulizia

- Prima di pulire il monitor estraete la spina della corrente.
- L'interno del telaio può essere pulito solamente da un tecnico del servizio.
- Evitate di usare detergenti abrasivi o detersivi nocivi per i componenti in materiale plastico.
- Non fate penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio.
- Fate attenzione che le fessure di ventilazione del monitor restino libere.
- Per pulire la superficie del display sensibile alla pressione ed ai graffi utilizzate un panno morbido leggermente umido.

Per la pulizia della superficie del monitor è sufficiente un panno asciutto. In presenza di superfici più sporche potete usare un panno umido intriso di un detergente delicato diluito in acqua e ben strizzato.

Marcatura CE

Questo dispositivo nella versione consegnata è conforme alla direttiva CE 2004/108/CE relativa alla "compatibilità elettromagnetica", alla direttiva 2006/95/CE sulla "bassa tensione" e alla direttiva 2009/125/CE sulla "progettazione ecocompatibile".

Note relative al Power Management (Gestione risparmio energia)

Se sul retro del monitor è presente un pulsante con il simbolo Energy Saving, è valida la nota seguente relativa al Power-Management.

La posizione "0" dell'interruttore 0 W attiva, nel modo risparmio energia, il modo operativo 0 W; la posizione "1" attiva il modo risparmio energia compatibile < 1 W. Tale posizione può essere necessaria, su alcuni computer, quando il monitor non si accende nel modo operativo 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Contenido

Indicaciones de seguridad 1
Cable de alimentación 2
Transporte 3
Limpieza 3
Marcado CE 3
Indicaciones sobre Power Management 3

Indicaciones de seguridad

Este equipo satisface las normativas de seguridad vigentes para equipos de procesamiento de datos, incluidas máquinas eléctricas, que se utilizan en el entorno de la oficina (Temperatura ambiente máx. 35 °C). Si tiene dudas sobre el entorno previsto diríjase a su distribuidor o a nuestro Service Desk.

- La superficie de la pantalla de cristal líquido es sensible al rayado y a la presión. Por ello, se recomienda que maneje la pantalla del monitor con cuidado a fin de evitar daños permanentes (rasguños).
- Si el equipo se transporta de un entorno frío a la sala de servicio, puede producirse condensación. Antes de poner en servicio el equipo, deje que se adapte a la temperatura ambiente y espere hasta que esté absolutamente seco.
- Para garantizar una ventilación suficiente, deje las tomas y salidas de aire siempre libres.
- El monitor de red se ajusta automáticamente a la tensión de red correcta en el margen de 100 V a 240 V. Asegúrese de que la tensión de red local no sea superior o inferior a la indicada.
- El equipo debe enchufarse solamente en una caja de enchufe con toma a tierra.
- Al instalar el monitor, cerciórese de que el enchufe hembra del mismo y la caja de enchufe de la instalación de la casa sean fácilmente accesibles. La caja de enchufe debe estar cerca del producto.
- El interruptor de conexión/desconexión, la tecla Standby, la tecla Suspend/Resume o el interruptor principal no permiten una desconexión absoluta del equipo de la tensión de la red. Para lograr una desconexión absoluta de la tensión de red, debe desenchufar todos los cables de alimentación del equipo.
- El monitor está equipado con un cable de alimentación a prueba de seguridad.
- Coloque los cables de tal manera que no constituyan una fuente de peligro (tropiezo) y no puedan deteriorarse.
- Si utiliza un cable diferente al suministrado, asegúrese de que está suficientemente blindado. Una calidad de imagen óptima y conformidad según la normativa de la CE solo están garantizadas con los cables de datos suministrados.
- Los cables de transmisión de datos no deben enchufarse ni desenchufarse durante las tormentas.
- Cuide de que no penetren objetos (p. ej., grapas, clips, etc.) o líquidos al interior del equipo (peligro de descargas eléctricas y cortocircuitos).
- ¡El equipo no es resistente al agua! No sumerja el equipo en el agua y evite que sea salpicado por agua (lluvia, agua de mar).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- En casos de emergencia (p. ej., si se dañasen la caja del equipo, los elementos de mando o el cable de alimentación, si penetrasen líquido u objetos al interior de la caja), apague inmediatamente el equipo, desenchufe el cable de alimentación e informe a su distribuidor o a nuestro Service Desk.
- El monitor debe eliminarse en conformidad con las prescripciones locales para la eliminación de residuos especiales. La iluminación de fondo de la pantalla contiene mercurio. Al manejar y eliminar los tubos fluorescentes, tenga en cuenta las normas de seguridad vigentes.
- Las reparaciones del equipo solo deben llevarse a cabo por personal técnico especializado. La apertura no autorizada del equipo y las reparaciones inadecuadas del mismo pueden exponer al usuario a graves peligros (descargas eléctricas, peligro de incendio).
- Utilice un salvapantallas con dibujos animados y active el administrador de energía para evitar que se produzcan marcas de imágenes fijas.
- Si utiliza el equipo con un brazo articulado o un accesorio similar, no podrá girarse 180°.
- La pantalla se debe utilizar únicamente en formato ancho (modo apaisado 0°). Las pantallas con función de articulación (véanse las instrucciones de la pantalla) también se pueden utilizar en formato vertical (modo retrato 90°).
- En los sistemas con puerto USB 3.0 pueden producirse problemas de conexión por razones técnicas. No conecte el receptor de la radio a un puerto USB que se encuentre muy cerca de un puerto USB 3.0 con un terminal USB 3.0 conectado. En caso necesario utilice un cable de prolongación USB para aumentar la distancia.
- Guarde este manual junto con el equipo. Si presta el equipo a terceras personas, entregue también este manual.
- Recomendamos que coloque el equipo sobre una superficie no resbaladiza e insensible. Debido a la gran variedad de barnices y lacas aplicadas a los muebles, no se puede descartar la posibilidad de que los pies del equipo dañen la superficie de colocación.

Puerto para auriculares

- Una presión acústica excesiva de los auriculares puede provocar lesiones auditivas.
- La modificación de los ajustes del ecualizador desde la posición central puede provocar lesiones auditivas.
- Unos parámetros distintos a los especificados por el fabricante (como por ejemplo en relación con el sistema operativo, el software del ecualizador, el controlador, etc.) pueden modificar la tensión de salida del puerto para auriculares y, con ello, aumentar la presión acústica, lo que podría provocar lesiones auditivas.
- Si se utilizan unos auriculares distintos a los especificados por Fujitsu, existe el riesgo de sufrir lesiones auditivas debido a una presión acústica excesiva.

Cable de alimentación

Utilice el cable suministrado para garantizar un funcionamiento seguro. En caso de ser necesaria la substitución del cable original, es imprescindible que se tengan en cuenta las siguientes disposiciones.

- El enchufe y el conector del cable de alimentación deben satisfacer la disposición IEC60320/CEE-22.
- El cable tiene que satisfacer las disposiciones VDE o HAR. El signo VDE o HAR se encuentra en la envoltura exterior del cable.
- Para los aparatos de sobremesa pueden utilizarse modelos de cables de alimentación del tipo SVT o SJT. Si los aparatos se colocan en el suelo, se pueden utilizar únicamente cables de alimentación del tipo SJT.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Al seleccionar el cable, tenga en cuenta la corriente nominal requerida por el aparato.
- Si fuera necesario, substituya el cable de alimentación originalmente suministrado por un cable de alimentación de tres polos con toma a tierra homologado para su país.

Transporte

- Transporte el monitor con cuidado y solo en su embalaje original o en otro adecuado que ofrezca protección contra golpes.
- Procure que no se caiga nunca el monitor LCD (peligro de rotura de cristal).

Limpieza

- Antes de limpiar el monitor, desconecte siempre el cable de alimentación.
- El interior de la caja solo debe ser limpiado por un técnico de servicio.
- No utilice para la limpieza polvos para fregar ni detergentes que disuelvan material plástico.
- Evite que penetren líquidos en el interior de la caja.
- Cuide de que queden libres las ranuras de ventilación del monitor.
- La superficie de la pantalla de cristal líquido, que es sensible a la presión y puede rayarse, solo puede limpiarse con un paño suave y ligeramente humedecido.

La superficie de la caja del monitor puede limpiarse con un paño seco. Si la suciedad es mucha, emplee un paño mojado en agua con detergente suave y bien escurrido.

Marcado CE

Este aparato, en la versión suministrada, cumple todos los requisitos de las directivas de la CE 2004/108/CE "Compatibilidad electromagnética", 2006/95/CE "Directiva sobre baja tensión" y 2009/125/CE "Directiva sobre diseño ecológico".

Indicaciones sobre Power Management

Si en la parte posterior del monitor hay un interruptor con el símbolo de ahorro de energía (Energy Saving), debe observar la siguiente indicación sobre Power Management.

Con el interruptor 0 W en la posición 0 se activa el modo de funcionamiento 0 W en los modos de ahorro de energía, y en la posición 1 se cambia al modo de ahorro de energía compatible < 1 W. Esta posición puede ser necesaria en algunos PC cuando el monitor permanece apagado en el modo de funcionamiento 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

التنظيف

- اسحب قابس الشبكة، قبل تنظيف الشاشة.
- لا يسمح بتنظيف الجهاز من الداخل إلا عن طريق أحد المختصين بالخدمة.
- لا تستخدم مسحوق محبب عند التنظيف ولا تستخدم مواد التنظيف البلاستيكية المتحللة.
- لا تترك أية سوائل تتسرب إلى داخل الجهاز.
- عليك مراعاة عدم وجود أشياء على فتحات التهوية الموجودة في الشاشة.
- قم بتنظيف السطح الخارجي لوحدة العرض في شاشة LCD ذات الحساسية العالية للخدش والضغط بقطعة قماش رطبة ومبللة بعض الشيء

يكفي استخدام قطعة قماش جافة لتنظيف السطح الخارجي للشاشة. وفي حالة الاتساخ الشديد، يمكنك استخدام قطعة قماش رطبة تم غمرها في الماء بالإضافة إلى مادة تنظيف خفيفة ثم عصرها جيدًا.

علامة CE

ذا الجهاز المرفق يطابق المواصفات المصرية EG/108/2004 "التوافق الكهرومغناطيسي" والمواصفة EG/95/2006 "مواصفة الجهد المنخفض" والمواصفة EG/125/2009 "مواصفة التصميم البيئي".

ة الطاقــةإرشــادات خاصــة بنظــام إدار

ENERGY SAVING

عندما يكون هناك على الجانب الخلفي للشاشة الخاصة بك مفتاح به رمز توفير الطاقة Energy Saving، فيسري الإرشاد التالي الخاص بنظام إدارة الطاقة.

يقوم وضع المفتاح "0" الخاص بالمفتاح 0 W بتنشيط طريقة التشغيل 0 W في أوضاع توفير الطاقة، كما يقوم وضع المفتاح "1" بالتحويل إلى وضع توفير الطاقة المتوافق 1 W>. وقد يكون هذا الوضع ضروري مع بعض أجهزة الكمبيوتر، عندما تظل الشاشة مُطفأة في وضع التشغيل 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- قم بتشغيل شاشة التوقف ذات الصور المتحركة ثم قم بتنشيط إدارة الطاقة الخاصة بشاشتك، لتجنب "إجهاد" الصورة الثابتة.
- إذا قمت بتشغيل جهاز المراقبة باستخدام ذراع التدوير أو ملحق مماثل، فلن يتم تدويره بمقدار 180 درجة.
- لا يجوز تشغيل الشاشة إلا في الوضع المستعرض (0 ° وضع المنظر الطبيعي). كما يمكن أيضاً تشغيل الشاشات المزودة بوظيفة المحور (انظر دليل التشغيل الخاص بالشاشة المعنية) في الوضع المرتفع (90 ° وضع الصورة).
- في حالة الأنظمة المزودة بواجهة بينية USB 3.0 قد تنجم مشاكل في الاتصال مرتبطة بالتقنية. لذلك لا تقم بتوصيل وحدة استقبال لاسلكية بمقبس USB قريب بشكل كبير من مقبس USB 3.0 المزود بجهاز طرفي USB 3.0 متصل. أو استخدم عند اللزوم كابل توصيل USB لزيادة المسافة.
- أرفق هذا الكتيب مع الجهاز باستمرار. ينبغي تقديم هذا الكتيب عند إعطاءك الجهاز لشخص آخر.
- ننصح بوضع الجهاز على مكان ثابت باستخدام قاعدة لا تتحرك. بسبب التنوع في الطبقات المستخدمة وفي طلاء الأثاث، لا يمكن تجنب التسبب في إلحاق أضرار بأقدام الجهاز على الأسطح الثابتة.

توصيل سماعات الرأس

- إن حجم الصوت المفرط الصادر عن سماعات الرأس قد يضر بالسمع
- من المستحسن بالنسبة للسمع أن تقوم بضبط إعدادات المعادل إلى الوضع الوسطي. إن إعدادات مختلفة عن الوضع الوسطي قد تضر بالسمع.
- هناك عوامل أخرى ما عدا ضبط الشركة المصنعة قد تغيّر فولتية الإخراج الخاصة بتوصيل سماعة الرأس فلذلك تقوم بزيادة حجم صوت سماعة الرأس (بما في ذلك مثلاً برنامج التشغيل, برنامج المعادل, برامج التشغيل, إلخ). في حالة مثل هذه فتتعرض لخطر إلحاق ضرر بالسمع.
- استخدم سماعات الرأس الموصى بها من قبل Fujitsuفقط. إلا, فقد تتعرض لخطر إلحاق ضرر بالسمع.

كابل الشبكة

لضمان الاستخدام الآمن، لا تستخدم سوى كابل الشبكة المرفق مع الجهاز. إذا كان من الضروري استبدال الكابل الأصلي المرفق مع الجهاز، فينبغي مراعاة المواصفات التالية.

- يجب أن يكون القابس ومنفذ التوصيل الخاص بكابل الشبكة مطابقين للمواصفة IEC60320/CEE-22.
- يجب أن يكون الكابل مطابقًا لمواصفات VDE أو HAR. يمكنك أن تجد علامة VDE أو علامة HAR على الغطاء الخارجي للكابل.
- بالنسبة للأجهزة الموضوعة على مكاتب أو على مناضد، يسمح باستخدام كابلات الشبكة من نوع SVT أو SJT.
- عند اختيار الكابل ينبغي مراعاة مناسبته لشدة التيار المطلوبة للجهاز.
- في حالة الضرورة، استبدل كابل الشبكة الأصلي المرفق بكابل شبكة قياسي ثلاثي الأقطاب مزود بقابس.

نقل الجهاز

- ينبغي نقل الشاشة بحرص في غلافها الأصلي أو في تغليف آخر مناسب يضمن الحماية من الصدمات والضربات.
- لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تسقط شاشة LCD (خطر كسر الزجاج).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

المحتوى

إرشادات السلامة 1
كابل الشبكة 2
نقل الجهاز 2
التنظيف 3
علامة CE 3
ات خاصــة بنظــام إدارة الطاقــةإرشـاد..... 3

إرشادات السلامة

هذا الجهاز يناسب تعليمات السلامة الخاصة بأجهزة تقنية المعلومات، بما في ذلك أجهزة المكتب الكهربائية ويمكن تركيبه في محيط المكتب (الحد الأقصى لدرجة حرارة المحيط 35° مئوية). إذا كانت لديك أية استفسارات عما إذا كان يمكن تشغيل الجهاز في محيط معين؛ توجه من فضلك إلى مركز البيع أو مكتب الخدمة لمساعدتك.

- السطح الخارجي لوحدة العرض في شاشة LCD ذو حساسية عالية للخدش والضغط. لذا تعامل مع السطح الخارجي لوحدة العرض بحرص لتجنب الأضرار المستديمة (كحلقات نيوتن والخدش).
- إذا قمت بتشغيل الجهاز في محيط بارد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التكثيف. انتظر حتى تتعادل درجة حرارة الجهاز ويجف تمامًا قبل التشغيل.
- لتوفير التهوية الكافية، يجب أن تكون فتحات دخول وخروج الهواء الخاصة بالشاشة مكشوفة.
- يتم تشغيل الشاشة تلقائيًا على جهد الشبكة في النطاق ما بين 100 فولت و 240 فولت. تأكد أن جهد الشبكة في المكان لا يقل ولا يزيد عن هذا النطاق.
- لا يسمح بتوصيل الجهاز إلا بمَقبَس تلامس محمي موصل بالأرض .
- تأكد أن المقبس الموجود في الشاشة أو مقبس التوصيل بالتيار الموجود في تجهيزات المنزل يمكن الوصول إليهما. يجب أن يكون المقبس قريبًا من الجهاز.
- مفتاح التشغيل/الإيقاف ومفتاح وضع الاستعداد ومفتاح Suspend/Resume أو المفتاح الرئيسي لا يفصل الجهاز عن جهد الشبكة الكهربائية. ويجب سحب قابس الشبكة أو جميع قوابس الشبكة الخاصة بالجهاز لفصل الجهاز تمامًا عن جهد الشبكة.
- تم تجهيز الشاشة بكابل للشبكة على درجة كبيرة من الأمان.
- قم بتمرير الكابلات بحيث لا يكون هناك مصدرًا للخطر (خطر التعثر) ولا تحدث أية أضرار.
- إذا قمت باستخدام كابل آخر غير كابل البيانات المرفق مع الجهاز، فعليك مراعاة أن يكون الكابل مغطى بدرجة كافية. نضمن لك توافق CE وكذلك جودة الصورة المثالية فقط عند استخدامك لكابل البيانات المرفق مع الجهاز.
- لا يسمح بتوصيل أو فك كابلات نقل البيانات أثناء حدوث الصواعق.
- تأكد من عدم وصول أشياء (مثل قطع الحلي أو الدبابيس) أو أية سوائل إلى داخل الجهاز (خطر حدوث صدمة كهربائية، أو قصور في الدائرة).
- الجهاز غير مضاد للماء! لا تغمر الجهاز في الماء مطلقًا، وقم بحمايته من رزاز الماء (المطر أو الماء المالح).
- في حالات الضرورة (كحدوث ضرر في الجسم الخارجي أو عناصر الاستخدام أو كابل الشبكة أو عند دخول سوائل أو أجسام غريبة)، قم بإيقاف الجهاز في الحال، واسحب قابس الشبكة ثم قم بإبلاغ مركز البيع أو مكتب الخدمة الخاص بنا لمساعدتك.
- يجب مراعاة لوائح وقوانين المكان الخاصة بالتخلص من المهملات المضرة بالبيئة. إضاءة خلفية الشاشة زئبقية. ينبغي مراعاة تعليمات السلامة السارية عند استعمال أنابيب الإضاءة والتخلص منها.
- لا يسمح بإجراء أعمال الإصلاح على الجهاز إلا من خلال المختصين المصرح لهم بذلك. يمكن أن يؤدي الفتح بطريقة خاطئة أو أعمال الإصلاح غير السليمة إلى أخطار شديدة تلحق بالمستخدم (التعرض لصدمة كهربائية أو خطر الحريق).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Mündəricat

Təhlükəsizlik qeydləri 1
Enerji təminatı kabeli 2
Daşınma 3
Təmizləmə 3
CE nişanlaması 3
Enerji idarəetməsi üzrə qeydlər 3

Təhlükəsizlik qeydləri

Bu cihaz ofis şəraitində istifadə üçün (ətraf mühitin temperatur həddi 35 °C) elektron ofis cihazları daxil olmaqla məlumatı emal edən avadanlıqlar üçün mövcud təhlükəsizlik qaydalarına uyğundur. Hər hansı sualınız varsa, satış nöqtəsi və ya müştəri xidmətimizə müraciət edin.

- LCD monitorunun displey örtüyü təzyiqə və cızıqlara xəssasdır. Buna görə də displey örtüyü ilə ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, davamlı zərərin qarşısı alınsın (cızıqlar).
- Əgər cihaz quraşdırma yerinə soyuq şəraitdən gətirilibsə, kondensat yarana bilər. Cihazı işə salmazdan əvvəl onun tamamilə qurumasını və temperaturunun quraşdırma mühitinin temperaturuna yaxınlaşmasını gözləyin.
- Ventilyasiyanı kifayət dərəcədə təmin etmək üçün monitorda havanın qəbulu və çıxarılması üçün yerlər heç vaxt örtülməməlidir.
- Monitor özünü avtomatik olaraq elektrik şəbəkənin 100 V-dan 240 V-a qədər gərginliyinə qurur. Yerli elektrik şəbəkənin bu hədlər daxilində olması təmin edilməlidir.
- Cihazı yalnız izolyasiya edilmiş şəbəkə çıxışına qoşmaq olar.
- Cihazdakı elektrik çıxış və ya torpaqlanmış şəbəkə çıxışından sərbəst şəkildə istifadəni təmin edin. Məhsul elektrik çıxışına yaxın olmalıdır.
- Yandır/Söndür düyməsi, gözləmə düyməsi, dayandır/davam et düyməsi və şəbəkə keçiricisi cihazı şəbəkə gərginliyindən ayırmır. Cihazı şəbəkədən tamamilə ayırmaq üçün qidalanma ştepsel(lər)ini elektrik çıxışdan kənarlaşdırın.
- Monitor təhlükəsizlik standartlarına uyğun olan elektrik kabeli ilə təchiz olunur.
- Kabelləri belə yerləşdirin ki, onlar basdalanmasın və ayaqlara ilişməsinlər.
- Əgər siz təmin olunan məlumat kabelindən fərqli birisini istifadə edirsinizsə, onun müvafiq qaydada ekranlaşdırılması təmin edilməlidir. CE uyğunluğuna və optimal təsvir keyfiyyətinə yalnız təmin olunan kabellərdən istifadə etdiyiniz halda zəmanət verilir.
- Tufan zamanı məlumat ötürücü kabellər qoşulmamalı və ayrılmamalıdır.
- Cihazın içinə heç bir əşya (məs., zərgərlik zəncirləri, kağız qısqacları və s.) və ya maye düşməməlidir (elektrik zərbə, qısa qapanma təhlükəsi).
- Cihaz suya davamlı deyil! Cihazı suya qoymaq qadağandır və o, su çilənməsindən qorunmalıdır (yağış, dəniz suyu).
- Fövqəladə hallarda (məs., zədələnmiş korpus, elementlər yaxud kabellər, mayelərin yaxud yad əşyanın keçirilməsi) cihazı söndürün, elektrik çıxışı ayırın və satış nöqtəmizə yaxud müştəri xidmətimizə müraciət edin.
- Monitor xüsusi tullantıların utilizasiyası üzrə yerli qaydalara uyğun olaraq utilizasiya edilməlidir. Ekranın arxa işıqlandırmasının tərkibində civə var. Siz flüorisent boruların müvafiq istismar və utilizasiyası üzrə təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməlisiniz.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Cihazın təmirini yalnız ixtisaslı texniklər keçirməlidir. İcazəsiz açılma və qeyri-düzgün təmir istifadəçini böyük təhlükə altına qoya bilər (elektrik şok, yanğın təhlükəsi).
- Sabit təsvirlərin "yanmasının" qarşısını almaq üçün hərəkət edən şəkillərlə ekran qoruyucusundan istifadə edin və monitorunuz üçün enerji idarəetməsini aktivləşdirin.
- Əgər siz monitoru döndərici qol və ya buna oxşar aksesuarla işlədirsinizsə, o, 180° çevrilməyə bilər.
- Monitor yalnız geniş formatda istismar edilə bilər (0° landşaft rejimi). Fırlanma funksiyası ilə olan monitorlar (müəyyən monitor üçün İstifadə təlimatına bax) həmçinin şaquli formatda istifadə edilə bilər (90° portret rejimi).
- Texniki səbəblərə görə, bağlantı problemləri USB 3.0 portu olan sistemlərdə baş verə bilər. Ona görə də, radio qəbuledəni qoşulmuş USB 3.0 cihazı ilə USB 3.0 portuna çox yaxın olan USB portuna qoşmayın. Əgər lazım gələrsə, məsafəni artırmaq üçün USB uzadıcı kabelindən istifadə edin.
- Bu təlimat cihaza yaxın saxlanılmalıdır. Əgər siz cihazı üçüncü tərəfə ötürsəniz, təlimatı onunla birgə təhvil verməlisiniz.
- Cihazınızı qeyri-həssas və sürüşməyən səthdə yerləşdirməyinizi tövsiyə edirik. Mebellərdə müxtəlif çeşiddə cilalayıcı və təmizləyicilərdən istifadə olunduğundan cihazın ayaqlıqları dayandığı səthdə iz qoya bilər.

Qulaqlıqların qoşulması

- Qulaqlıqlardakı səsin həddən artıq yüksək olması eşitmə qabiliyyətinizə zərərli ola bilər.
- Ekvalayzer parametrlərinin orta mövqeyə qurulması eşitmə qabiliyyətiniz üçün ən yaxşı seçimdir. Orta mövqedən fərqlənən digər parametrlər eşitmə qabiliyyətinizin zədələnməsinə səbəb ola bilər.
- İstehsalçının nəzarəti xaricində olan digər amillər də var ki, onlar qulaqlıq qoşulmasında çıxış gərginliyini dəyişə və beləliklə, qulaqlığın səs yüksəkliyini artıra bilər (həmçinin, məs., əməliyyat sisteminin, ekvalayzerin proqram təminatı, drayverlər və s.). Bu halda, eşitmə qabiliyyətinin zədələnməsi təhlükəsi istisna edilmir.
- Yalnız Fujitsu tərəfindən tövsiyə edilən qulaqlıqlardan istifadə edin. Əks halda eşitmə qabiliyyətinin səs həcminin yüksək olması ilə əlaqədar zədələnməsi təhlükəsi mövcuddur.

Enerji təminatı kabeli

Təhlükəsiz istismara zamin durmaq üçün təchiz olunan kabeldən istifadə edin. Orijinal kabel dəstini əvəzləmək lazımdırsa, aşağıdakı təlimatlardan istifadə edin.

- Kabel dəstinin mama/papa birləşdiriciləri IEC60320/CEE-22 tələblərinə cavab verməlidir.
- Kabel HAR yaxud VDE tərəfindən sertifikatlandırılmalıdır. HAR yaxud VDE nişanı xarici örtükdə göstərilməlidir.
- Masada quraşdırılan cihazlar üçün SVT yaxud SJT tipli kabel dəstləri istifadə edilə bilər. Döşəmə üzərində olan cihazlar üçün yalnız SJT tipli kabel dəstləri istifadə edilə bilər.
- Kabel dəsti cihazınız üzrə nominal cərəyana uyğun olaraq seçilməlidir.
- Lazım gələrsə, orijinal təchizat kabelini adi təcrid edilmiş 3-nüvəli şəbəkə kabeli ilə əvəzləyin.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Daşınma

- Monitoru ehtiyatla və yalnız orijinal yaxud onu zərbələrdən və silkələmədən qorumaq üçün uyğun olan digər müvafiq qablaşdırmada daşıyın.
- LCD monitor yerə salmaq olmaz (şüşənin sınma təhlükəsi var).

Təmizləmə

- Monitoru təmizləməkdən əvvəl hər zaman enerji təminatı kabelini çıxarmaq lazımdır.
- Heç bir daxili hissələri özünüz təmizləməyin, bu işi xidmət texnikinə saxlayın.
- Tərkibində cilalayıcı yaxud plastiki aşındıran maddələr olan təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin.
- Maye sistemə heç bir halda keçməməlidir.
- Monitorun ventilyasiya sahələri bağlanmamış olmalıdır.
- LCD monitorunun displey örtüyü təzyiqə və cızıqlara xəssasdır. Onu yalnız yumşaq, bir az isladılmış parça ilə təmizləyin.

Monitorun korpusunu quru parça ilə silin. Əgər monitor çox çirklidirsə, yumşaq məişət təmizləyicisində isladılmış və sonra ehtiyatla sıxılmış parçadan istifadə edin.

CE nişanlaması

Bu cihazın çatdırılan versiyası AŞ-ın 2004/108/EC “Elektromaqnit uyğunluq”, 2006/95/EC “Aşağı gərginlik” və 2009/125/EC “Ekodizayn” direktivlərinin tələblərinə uyğundur.

Enerji idarəetməsi üzrə qeydlər

Əgər monitorunuzun arxasında Enerjiyə qənaət simvolu ilə nişanlanmış dəyişdirici varsa, enerji idarəetməsinə dair aşağıdakı qeydləri nəzərə alın:

0 W dəyişdiricisini "0" vəziyyətinə keçirməklə 0 W enerjiyə qənaət rejimi aktivləşir. "1" vəziyyətinə keçid < 1 W enerjiyə qənaətin "uyğun" rejimini seçir. Bu rejim bəzi kompyuterlər üçün lazım ola bilər, əgər ekran 0 W rejimində tutqun qalırsa.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Змест

Правілы тэхнікі бяспекі 1
Кабель сілкавання 2
Транспарціроўка 3
Чыстка 3
Маркіроўка CE 3
Заўвагі па кіраванні электрасілкаваннем 3

Правілы тэхнікі бяспекі

Гэтая прылада адпавядае неабходным патрабаванням па бяспецы для абсталявання для апрацоўкі дадзеных, уключаючы электронныя офісныя прылады для выкарыстання ва ўмовах офісу (макс. тэмпература асяроддзя 35°C). Калі вы маеце пытанні, звярніцеся ў фірмовую краму або ў нашую службу падтрымкі.

- Паверхня экрана вадкакрысталічнага манітора адчувальная да націску і драпін. Таму трэба быць уважным да паверхні экрана, каб пазбегнуць сталага пашкоджання (драпін).
- Калі прылада ўнесена ў месца, дзе будзе ўстанаўлівацца, з холаду, можа ўтварыцца кандэнсат. Перад уключэннем прылады пачакаць, пакуль яна стане абсалютна сухой і прыблізна такой жа тэмпературы, як і памяшканне, у якім яна будзе ўстанаўлівацца.
- Каб забяспечыць дастатковую вентыляцыю, забараняецца блакаванне засмоктваючага вентылятара або выпускных адтулін.
- Манітор аўтаматычна падстройваецца да напружання ў сетцы ў межах ад 100 В да 240 В. Упэўніцеся, што напружанне ў мясцовай сетцы знаходзіцца ў гэтых межах.
- Прыладу трэба падключаць толькі да заземленай крыніцы электрасілкавання.
- Упэўніцеся, што да разеткі на прыладзе або заземленай электраразеткі ёсць вольны доступ. Прылада павінна знаходзіцца паблізу электраразеткі.
- Выключальнік УКЛ/ ВЫКЛ (ON/OFF), кнопка рэжыму чакання, кнопка прыпынення і аднаўлення работы, а таксама галоўны выключальнік не раз'ядноўваюць прыладу ад напружання сеткі. Каб цалкам раз'яднаць напружанне сеткі, неабходна выняць вілку з электраразеткі.
- Манітор мае кабель сілкавання, які адпавядае стандартам бяспекі.
- Пакладзіце ўсе кабелі так, каб ніхто на іх не ўставаў ці аб іх не спатыкаўся.
- Калі вы карыстаеце не тым кабелем, што прыкладаецца, упэўніцеся, што ён у дастатковай ступені экраніраваны. Адпаведнасць CE і аптымальная якасць выявы гарантуюцца толькі, калі вы карыстаецеся кабелем, што прыкладаецца.
- Падчас навальніцы забараняецца далучаць ці раз'ядноўваць якія-небудзь кабелі перадачы дадзеных.
- Пераканацца, што ва ўнутр прылады не трапілі якія-небудзь староннія прадметы (ланцужкі, канцылярскія сашчэпкі і інш.) альбо вадкасці; інакш узнікае небяспека паражэння электрычным токам або кароткага замыкання.
- Прылада не з'яўляецца воданепранікальнай! Прыладу ў ваду не апускаць і абараняць яе ад пырскаў вады (напр., дажджу, марской вады).
- У надзвычайных сітуацыях (напрыклад, пры пашкоджанні кажуха, элементаў або кабеляў, пранікненні вадкасцяў або іншых іншародных целаў), выключыце прыладу, выньце раз'ём электрасілкавання, і звярніцеся ў фірмовую краму, у якой Вы набылі прыладу, ці

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

звяжыцеся з нашай службай падтрымкі.

- Манітор трэба ўтылізаваць адпаведна з мясцовымі правіламі ўтылізацыі спецыяльных адыходаў. Фонавая падсветка экрана ўтрымлівае ртуць. Трэба прытрымлівацца адпаведных правілаў бяспекі пры абыходжанні з флюарэсцэнтнымі трубкамі і іх утылізацыі.
- Рэмантаваць прыладу павінны толькі кваліфікаваныя тэхнікі. Несанкцыянаванная адчыненне і неправільны рамонт могуць несці небяспеку для карыстальніка (удар токам, рызыка пажару).
- Каб нерухомыя выявы не «упекліся», карыстайцеся скрын-сейверамі з рухомымі выявамі і ўключыце для манітора кіраванне электрасілкаваннем.
- Калі вы працуеце з маніторам на паваротным кранштэйне або падобным прыстасаванні, яго нельга павярнуць на 180°.
- Маніторам можна карыстацца толькі ў шырокім фармаце (0° ландшафтнага рэжыма). Маніторы, што маюць функцыю вярчэння (гл. Інструкцыю па эксплуатацыі для адпаведнага манітора) можа таксама працаваць у паднятыс фармаце (90° партрэтнага рэжыма).
- Па тэхналагічных прычынах на сістэмах з портам USB 3.0 могуць мець месца праблемы падлучэння. Таму не падлучайце радыёпрыёмнік да порта USB, што знаходзіцца блізка ад порта USB 3.0, да якога падлучана прылада USB 3.0. Калі неабходна, карыстайцеся падаўжальным кабелем USB, каб павялічыць адлегласць.
- Трымайце інструкцыю паблізу прылады. Пры перадачы прылады трэцім асобам таксама перадаецца і гэтая інструкцыя.
- Рэкамендавана змясціць прыладу на неадчувальнай няслізкай паверхні. Улічваючы вялікую колькасць розных аздобных пакрыццяў і лакаў, якія ўжываюцца пры вытворчасці мэблі, існуе магчымасць таго, што ножкі прылады пакінуць след на паверхні, на якой яны стаяць.

Далучэнне навушнікаў

- Празмерная гучнасць у навушніках можа прывесці да пашкоджанняў органаў слыху.
- Лепш за ўсё ўсталяваць налады эквалайзера ў сярэдняе становішча. Усталяванне наладаў ў становішча, якое адрозніваецца ад сярэдняга, можа прывесці да пашкоджання органаў слыху.
- Існуюць іншыя фактары, на якія не можа ўплываць вытворца (напрыклад, аперацыйная сістэма, праграмнае забеспячэнне эквалайзера, драйверы і г.д.), і якія могуць змяняць выходнае напружанне гнязда для далучэння навушнікаў і, такім чынам, павышаць гучнасць, з прычыны чаго нельга выключыць магчымасць пашкоджання органаў слыху.
- Выкарыстоўваць толькі навушнікі, рэкамендаваныя фірмай Fujitsu. Пры выкарыстанні іншых навушнікаў існуе небяспека пашкоджання органаў слыху з прычыны празмернай гучнасці.

Кабель сілкавання

Каб гарантаваць бяспечную працу, карыстайцеся кабелем, што прыкладаецца Калі неабходна замяніць першасныя кабелі, карыстайцеся наступнымі рэкамендацыямі.

- Мужчынскія/жаночыя гнёзды набора кабеляў мусяць адпавядаць прабаванням IEC60320/CEE-22.
- Кабель павінен быць сертыфікаваны HAR або VDE. На знешняй абалонцы будзе значок HAR або VDE.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Для прылад, што ўстанаўліваюцца на стале, можна карыстацца наборамі кабеляў тыпу SVT або SJT. Для прылад, што знаходзяцца на падлозе, можна карыстацца наборамі кабеляў толькі тыпу SJT.
- Набор кабеляў трэба выбраць згодна з намінальным токам вашае прылады.
- У выпадку неабходнасці арыгінальны сілавы кабель замяніць на трохжыльны шнур сілкавання з пастаянным зазямленнем.

Транспарціроўка

- Транспарціруйце манітор асцярожна і толькі ў арыгінальнай упакоўцы або іншай адпаведнай упакоўцы, якая абароніць манітор ад удараў і штуршкоў.
- Ніколі не кідайце вадкакрысталічны манітор (можа разбіцца шкло).

Чыстка

- Перад чысткай манітора заўсёды вынімайце вілку сілкавання.
- Не чысціце ўнутраныя часткі самі, гэта павінен рабіць спецыяліст.
- Не карыстайцеся чысцячымі сродкамі, што ўтрымліваюць абразіўныя матэрыялы або могуць раз'ядаць пластык.
- Упэўніцеся, каб у сістэму не трапіла ніякая вадкасць.
- Упэўніцеся, што вентыляцыйныя адтуліны манітора вольныя.
- Паверхня экрана вадкакрысталічнага манітора адчувальная да націску і драпін. Чысціце яе толькі мяккай, крыху вільготнай анучкай.

Выцірайце корпус манітора сухой анучай. Калі манітор вельмі брудны, карыстайцеся анучай, што была змочаная ў мяккім бытавым моючым сродку і моцна выціснутая.

Маркіроўка CE

Адгружаная версія гэтага прадукта адпавядае патрабаванням дырэктываў EC 2004/108/EC «Дырэктыва па электрамагнітнай сумяшчальнасці», 2006/95/EC «Дырэктыва па нізкавольтным абсталяванні» і 2009/125/EC «Дырэктыва па экалагічнай арыентаванасці праекціравання прадукцыі».

Заўвагі па кіраванні электрасілкаваннем

Каліззаду вашага манітора ёсць выключальнік, пазначаны сімвалам эканоміі энергіі, зазначце наступнае, што тычыцца кіравання электрасілкаваннем:

Паварот выключальніка 0 W у палажэнне «0» актывіруе рэжым эканоміі энергіі 0 W. Паварот у палажэнне «1» уключае рэжым эканоміі энергіі «адпаведны» < 1 W. Гэты рэжым можа спатрэбіцца для некаторых камп'ютараў, калі ў рэжыме 0 W экран застаецца цёмны.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Съдържание

Указания за безопасност 1
Мрежов кабел 3
Транспорт 3
Почистване 3
CE маркировка 3
Указания за Power Management (Управление на заранването) 4

Указания за безопасност

Този уред отговаря на съответните разпоредби за безопасност за устройства на информационната техника, включително електрически офис машини за приложение в офис среда (максимална температура на околната среда 35 °C). Ако имате въпроси относно монтирането на уреда в конкретна работна среда, моля обърнете се към вашия доставчик или към нашия Service Desk.

- Повърхността на дисплея на LCD монитора е чувствителна на натиск и издраскване. По тази причина се отнасяйте внимателно към повърхността на дисплея, за да избегнете трайни повреди (нютонови пръстени, драскотини).
- При внасяне на уреда от студена околна среда в работното помещение може да се появи конденз. Преди да започнете работа изчакайте, докато уредът е темперирани и абсолютно сух.
- За да се осигури достатъчно проветряване, трябва непременно да се поддържа свободен достъп до вентилационните отвори за входящ и изходящ въздух на монитора.
- Мониторът се настройва автоматично на мрежово напрежение в границите от 100 V до 240 V. Уверете се, че локалното мрежово напрежение не е под или над тези граници.
- Уредът може да се включи само към занулен контакт.
- Уверете се, че до контакта на монитора или заземения контакт на сградната инсталация има свободен достъп. Контактът трябва да се намира в близост до продукта.
- Бутоните ВКЛ/ИЗКЛ, Standby (Готовност), Suspend/Resume (Частично изключване/Възстановяване) и ключът на захранването не прекъсват връзката на компютъра с мрежовото напрежение. За цялостно прекъсване на тази връзка мрежовият кабел трябва да се изключи от контакта.
- Мониторът е оборудван с проверен за безопасност мрежов кабел.
- Прокарайте кабелите така, че да не представляват опасност (опасност от спъване) и да не се повредят.
- Ако използвате различен от доставения ви заедно с продукта кабел за данни, обърнете внимание кабелът да е екраниран в достатъчна степен. CE съответствие, както и оптимално качество на изображението са гарантирани само ако се използва доставеният заедно с продукта кабел за данни.
- По време на буря не трябва нито да свързвате, нито да разкачате кабелите за предаване на данни.
- Внимавайте във вътрешността на уреда да не попаднат предмети (напр. верижки, кламери и др.) или течности (опасност от електрически удар, късо съединение).
- Уредът не е водонепроницаем! Никога не потапяйте уреда във вода и го предпазвайте от водни пръски (дъжд, морска вода).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- При аварийни ситуации (напр. при повреда на корпуса, елементите за управление или мрежовото захранване, при проникване на течности или чужди тела) незабавно изключете уреда, извадете щепсела и уведомете вашия доставчик или нашия Service Desk.
- Мониторът трябва да бъде изхвърлян в съответствие с местните разпоредби за отстраняване на специални отпадъци. Фоновото осветление на монитора съдържа живак. При манипулиране и изхвърляне трябва да се съблюдават разпоредбите за безопасност, отнасящи се до луминисцентни лампи.
- Поправки по уреда могат да се извършват само от оторизиран специалист. При неправомерно отваряне и некомпетентен ремонт могат да възникнат сериозни опасности за потребителя (електрически удар, пожар).
- Настройте скрийнсейвър с движещи се изображения и активирайте управлението на захранването за вашия монитор, за да избегнете "изпичането" на статичните изображения.
- Когато премествате монитора чрез въртящо рамо или подобни приспособления, той не бива да се преобръща на 180°.
- Мониторът може да се ползва само в хоризонтално ориентирано положение (0°, пейзажен режим). Мониторите с възможност за завъртане (вижте ръководството за съответния монитор) могат да се ползват и във вертикално положение (90°, портретен режим).
- При системи с порт USB 3.0 е възможно по технологични причини да се появят проблеми с връзката. Затова не включвайте безжичен приемник към USB порт, който е разположен много близо до порт USB 3.0 с включено към него USB 3.0 периферно устройство. За да увеличите разстоянието, може да използвате удължителен кабел за USB.
- Съхранявайте това ръководство заедно с уреда. Ако предоставяте уреда на трети лица, моля предавайте го заедно с това ръководство.
- Препоръчваме ви да поставите уреда върху неплъзгаща се и нечувствителна подложка. При многообразието на използваните при мебелите покрития и лакове не е изключено крачетата на уреда да оставят следи върху мястото на поставяне.

Свързване на слушалки

- Превишеното звуково налягане от слушалките може да доведе до увреждане на слуха.
- Промяна на настройките на еквилайзера от средно положение може да доведе до увреждане на слуха.
- Други, различни от споменатите от производителя фактори (като напр. операционна система, софтуер на еквилайзера, драйвери и др.) могат да променят изходното напрежение на входа за слушалките и по този начин да повишат звуковото налягане, поради което появата на увреждания на слуха не може да се изключи.
- При използване на различни от посочените от Fujitsu слушалки съществува опасност от увреждане на слуха от превишеното звуково налягане.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Мрежов кабел

Използвайте доставения заедно с продукта кабел, за да осигурите безопасна работа. Ако е необходимо да замените първоначално доставения с уреда кабел, трябва да спазвате следните указания.

- Щепселът и буксата на мрежовия кабел трябва да съответстват на предписанията на IEC60320/CEE-22.
- Кабелът трябва да съответства на разпоредбите на Съюза на немските електротехници (VDE), респ. на хармонизираните разпоредби (HAR). Знакът VDE, респ. HAR може да бъде намерен върху външната обвивка на кабела.
- За уреди, които се поставят върху бюра, маси и др. е допустима употребата на мрежови кабели тип SVT, респ. SJT.
- При избора на кабел трябва да се вземе под внимание необходимия за уреда номинален ток.

Ако е необходимо, заменете първоначално доставения с уреда мрежов кабел с подходящ за страната 3-жилен мрежов кабел с щепсел тип шуко.

Транспорт

- Транспортирайте внимателно монитора само в оригиналната му опаковка или в друга подходяща опаковка, която осигурява защита срещу удари.
- LCD мониторът не бива в никакъв случай да пада (опасност от счупване на стъклото).

Почистване

- Извадете щепсела от контакта, преди да почистите монитора.
- Вътрешността на корпуса може да се почиства само от сервизен техник.
- За почистването не използвайте абразивен прах и разяждащи пластмасата почистващи препарати.
- Не допускайте във вътрешността на уреда да проникват течности.
- Внимавайте вентилационните отвори на монитора да остават винаги открити.
- Почиствайте чувствителната на натиск и издраскване повърхност на дисплея на LCD монитора само с мека, леко навлажнена кърпа.

За почистване на повърхността на корпуса на монитора е достатъчна суха кърпа. При силно замърсяване може да се използва влажна кърпа, предварително потопена в разтворен във вода препарат за миене и добре изцедена.

CE маркировка

В изпълнението, в което е доставено, това устройство удовлетворява изискванията на директивите на Европейския съюз 2004/108/EC за електромагнитна съвместимост, 2006/95/EC за нисковолтови съоръжения и 2009/125/EC за екологично проектиране.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Указания за Power Management (Управление на заранването)

Ако на задната страна на монитора ви има превключвател със символа за икономия на енергия, е в сила следното указание за управление на захранването.

В режимите на икономия на енергия, положение “0” на превключвателя 0 W активира режима на работа 0 W; съответно положение “1” превключва на съвместим режим за икономия < 1 W. При някои комшютри може да се наложи превключване именно в това положение, тъй като в режим 0 W екранът остава тъмен.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Obsah

Bezpečnostní pokyny 1
Síťové vedení 2
Přeprava 3
Čištění 3
Značka CE 3
Pokyny pro řízení spotřeby 3

Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením pro zařízení výpočetní techniky, včetně elektrických kancelářských strojů pro nasazení v kancelářském prostředí (Teplota prostředí max. 35 °C). Pokud máte dotazy, jestli můžete přístroj postavit v určitém prostředí, obraťte se prosím na prodejnu, kde jste přístroj zakoupili nebo na náš Service Desk.

- Povrch displeje LCD monitoru je citlivý na tlak a poškrábání. Zacházejte proto s povrchem displeje opatrně, abyste zabránili trvalým škodám (poškrábání).
- Je-li přístroj přenesen z chladného prostředí do provozní místnosti, může dojít k rozehřátí. Před uvedením přístroje do provozu počkejte, až dojde k přizpůsobení jeho teploty teplotě prostředí a přístroj bude absolutně suchý.
- Aby bylo zaručeno dostatečné větrání, musíte bezpodmínečně udržovat otvory monitoru volné pro přívod a výstup vzduchu.
- Monitor se automaticky nastaví na síťové napětí v rozsahu od 100 V do 240 V. Přesvědčete se, že místní síťové napětí není nižší ani vyšší než tento rozsah.
- Přístroj se smí připojovat jen do uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem.
- Zajistěte, aby zásuvka u monitoru nebo zásuvka s ochranným kontaktem domovní instalace byla volně přístupná. Zásuvka musí být blízko zařízení.
- Vypínač, tlačítko Standby a tlačítko Suspend/Resume nebo hlavní vypínač neodpojují přístroj od síťového napětí. K úplnému odpojení od síťového napájení je nutné vytáhnout síťovou zástrčku resp. všechny síťové zástrčky přístroje ze zásuvky.
- Monitor je vybaven síťovým vedením testovaným ohledně bezpečnosti.
- Vodiče pokládejte tak, aby nebyly zdrojem ohrožení (nebezpečí zakopnutí) a nedošlo k jejich poškození.
- Když používáte jiné vedení dat než to, které bylo původně přiloženo, dbejte na to, aby bylo vedení dostatečně stíněné. Soulad s CE a optimální kvalita obrazu jsou zaručeny jen při použití přiložených vedení dat.
- Během bouřky nesmíte linky pro přenos dat připojovat ani odpojovat.
- Dbejte na to, aby se do vnitřku přístroje nedostaly žádné předměty (např. řetízky, kancelářské sponky atd.) nebo kapaliny (nebezpečí úderu elektrickým proudem, zkrat).
- Počítač není vodotěsný! Nikdy počítač neponořujte do vody a chraňte jej před postříkáním vodou (déšť, mořská voda).
- V nouzových případech (např. při poškození skříně, ovládacích prvků nebo síťového vedení, když dovnitř vnikne tekutina nebo cizí tělesa) přístroj ihned vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku a informujte prodejnu, ve které jste přístroj zakoupili nebo náš Service Desk.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Monitor je nutné likvidovat podle místních předpisů o likvidaci speciálního odpadu. Osvětlení pozadí displeje obsahuje rtuť. Při manipulaci a likvidaci je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro zářivky.
- Opravy přístroje smějí být prováděny pouze autorizovaným kvalifikovaným personálem. Vlivem neoprávněného otevření a neodborně provedenými opravami může dojít vážnému ohrožení uživatele (úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru).
- Používejte spořič obrazovky s pohybujícími se obrázky a aktivujte power-management pro váš monitor, aby nedošlo k "vypálení" nepohybujících se obrazů.
- Pokud užíváte zařízení s otočným ramenem nebo podobným příslušenstvím, nesmíte jím otáčet o 180°.
- Monitor lze provozovat v širokoúhlém režimu (0° na šířku). Monitory s otočným stojanem (viz příručka k obsluze konkrétního monitoru) lze provozovat i ve „svislém“ režimu (90° na výšku).
- U systémů s rozhraním USB 3.0 může dojít k problémům se spojením podmíněným danou technologií. Nepřipojujte proto na přípojku USB žádný rádiový přijímač, který by byl velmi blízko přípojce USB s připojeným koncovým zařízením USB 3.0. Nebo případně použijte pro zvýšení odstupu prodlužovací kabel USB.
- Uchovávejte tuto příručku společně se zařízením. Pokud počítač předáváte dalším osobám, předejte jim prosím také tuto příručku.
- Doporučujeme umístit zařízení na neklouzavý a odolný podklad.
  Povrchy a vrstvy laku na některých druzích nábytku nevylučují, že nožky přístroje poškodí dotykové plochy.

Audio přípojka pro sluchátka

- Nadměrný akustický tlak sluchátek může vést k poškození sluchu.
- Změny v nastavení ekvalizéru ze středové polohy mohou vést k poškození sluchu.
- Jiné než výrobcem specifikované ovlivňující faktory (jako např. operační systém, software pro ekvalizér, ovladače atd.) mohou změnit výstupní napětí pro sluchátka a zvýšit tak jejich akustický tlak, přičemž se nedá vyloučit možnost poškození sluchu.
- Při použití jiných sluchátek, než které jsou specifikovány firmou Fujitsu, vzniká nebezpečí poškození sluchu prostřednictvím nadměrného akustického tlaku.

Síťové vedení

Používejte přiložené vedení, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Pokud je nutné vyměnit původní přiložené vedení, je bezpodmínečně nutné dodržovat tyto směrnice.

- Zástrčka a zdířka síťového vedení smusí odpovídat předpisům IEC60320/CEE-22.
- Vedení musí odpovídat ustanovením VDE resp. HAR. Znak VDE resp. znak HAR je na vnějším krytu kabelu.
- Pro přístroje, které jsou umístěny na psacích stolech, na stolech atd., je dovoleno použití provedení síťového vedení SVT popř. SJT. Při postavení na podlaze jsou dovolena výhradně jnen síťová vedení SJT.
- Při výběru vedení dbejte na jmenovitý proud potřebný pro přístroj.
- Pokud je to nutné, nahraďte původní síťový kabel, který patřil k dodávce, 3pólovým síťovým kabelem s ochranným kontaktem, běžným ve vaší zemi.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Přeprava

- Přepravujte monitor opatrně a jen v originálním balení nebo v jiném vhodném balení, které poskytuje ochranu před nárazem.
- LCD monitor nesmí v žádném případě spadnout na zem (nebezpečí rozbití skla).

Čištění

- Před čištěním monitoru vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vnitřní prostor skříně smí čistit jen servisní technik.
- K čištění nepoužívejte čisticí prášky ani čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Nenechte do vnitřku přístroje vniknout žádnou tekutinu.
- Dbejte na to, aby zůstaly větrací otvory monitoru volné.
- Čistěte povrch LCD displeje, který je citlivý na tlak a poškrábání, jen měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

K čištění povrchu pláště LCD monitoru postačuje suchý hadřík. Při silném znečištění se může používat vlhjý hadřík, ponořený do vody s mycím prostředkem a dobře vyždímaný.

Značka CE

Tento přístroj v provedení, v němž je dodáván, splňuje požadavky směrnic EU 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě, 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí a 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

.

Pokyny pro řízení spotřeby

Pokud je na zadní straně vašeho monitoru spínač se symbolem Energy Saving (úspora energie), platí následující pokyny pro řízení spotřeby.

Poloha spínače „0“ na spínači 0W aktivuje v režimu šetření energií provozní režim 0 W, poloha spínače „1“ přepne na kompatibilní režim šetření energií <1 W. Toto nastavení může být u některých počítačů nutné, jestliže zůstane obrazovka v provozním režimu 0 W tmavá.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Indhold

Sikkerhedsråd 1
Netledning 2
Transport 2
Rengøring 3
CE-mærkning 3
Bemærk vedrørende Power Management 3

Sikkerhedsråd

Apparatet svarer til de gældende sikkerhedsbestemmelser for informationsteknik, inklusiv elektriske kontormaskiner til brug i kontorer (Omgivende temperatur maks. 35 °C). Hvis De har spørgsmål om apparatet kan opstilles i de beregnede omgivelser, kan De henvende Dem til forhandleren eller til vores Service Desk.

- LCD-skærmens billedoverflade er sensibel over for tryk og kradsemærker. Behandl derfor skærmoverfladen med omhu, for at undgå vedvarende skader (kradsmærker).
- Hvis apparatet stilles koldt i driftrummet, kan der opstå dug. Vent indtil apparatet er blevet tempereret og er absolut tør, før den tages i brug.
- For at sikre en tilstrækkelig beluftning skal alle ventilationsåbninger på billedskærmen altid være fri.
- Skærmen indstiller sig selv automatisk til en netspænding på 100 V til 240 V. Kontroller at den lokale netspænding hverken under- eller overskrider disse værdier.
- Apparatet må kun tilsluttes i en jordforbundet og HFI-beskyttet stikdåse.
- Sørg for at der er fri adgang til stikket på skærmen eller til den HFI-beskyttede stikdåse. Stikdåsen skal befinde sig i nærheden af produktet.
- Tænd/sluk-kontakten, standby-tasten, suspend/resume-tasten eller hovedkontakten adskiller ikke apparatet fra netspændingen. For en fuldstændig adskillelse fra netspændingen skal alle apparatets netstik afbrydes.
- Skærmen er forsynet med en sikkerhedsgodkendt netledning.
- Læg ledningerne så de ikke udgør nogen fare (fald) og ikke bliver beskadiget.
- Hvis der anvendes en anden end den leverede dataledning, skal det sikres at ledningen er tilstrækkeligt afskærmet. CE-konformitet og en optimal billedkvalitet kan kun sikres, når de medleverede dataledninger anvendes.
- Under et tordenvejr må De ikke løsne eller tilslutte dataoverførselskabler.
- Pas på at der ikke kommer genstande (f.eks. smykkekæder, hæfteklammer etc.) eller væsker ind i apparatet (fare for elektriske stød, kortslutning).
- Apparatet er ikke vandtæt! Læg aldrig apparatet ned i vand og beskyt det mod stænkvand (regn, havvand).
- I nødstilfælde (f.eks. beskadigelse af kabinet, betjeningselementer eller netledning, ved indtrængen af væsker eller fremmedlegemer) slukkes straks for apparatet, stikket trækkes ud og De henvender Dem til forhandleren eller vores Service Desk.
- Skærmen skal bortskaffes i henhold til de lokale forskrifter om giftigt affald. Skærmens baggrundsbelysning indeholder kviksølv. Ved behandling og bortskaffelse skal de for lysstofrør gældende sikkerhedsbestemmelser overholdes.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Reparationer på apparatet må kun udføres af uddannede fagfolk. Uvedkommende åbning og usagkyndig reparation kan føre til fare for brugeren (elektrisk stød, brandfare).
- Benyt en pauseskærm med bevægelige billeder og aktivér Power-Management programmet til Deres skærm for at forhindre, at stationære billeder "brænder sig fast".
- Hvis apparatet anvendes med svingarm eller tilsvarende tilbehør, må det ikke drejes 180°.
- Skærmen må kun anvendes i bredformat (0° liggende). Skærme med drejefunktion (se betjeningsvejledningen til den pågældende skærm) kan også anvendes i højformat (90° stående).
- Af tekniske årsager kan der opstå problemer med at oprette forbindelse på udstyr med en USB 3.0 port. Tilslut derfor ikke en radiomodtager i en USB-port, som er tæt placeret på en USB 3.0 port, hvor der er tilsluttet USB 3.0 udstyr. Eller brug om nødvendigt en USB-forlængerledning til at øge afstanden.
- Opbevar denne håndbog sammen med apparatet. Hvis apparatet overlades til andre, skal denne håndbog følge med.
- Det anbefales at stille apparatet på et skridsikkert og ikke-følsomt underlag.
  Med de på møbler ofte anvendte laminater og lakker kan det ikke udelukkes, at apparatføderne forårsager skader på møbeloverfladen.

Hovedtelefontilslutning

- For stort lydtryk fra hovedtelefoner kan medføre høreskader.
- Ændrede indstillinger af equalizeren i forhold til midterpositionen kan medføre høreskader.
- Andre end de af fabrikanten specificerede påvirkningsfaktorer (som f.eks. styresystem, equalizersoftware, driver osv.) kan ændre udgangsspændingen på hovedtelefontilslutningen og dermed forøge lydtrykket, hvorved det ikke kan udelukkes, at der kan optræde høreskader.
- Brug af andre hovedtelefoner end de af Fujitsu specificerede kan risikere at medføre høreskader som følge af for højt lydtryk.

Netledning

Anvend den leverede ledning for at garantere sikker drift. Skulle det blive nødvendigt at erstatte den oprindeligt leverede ledning, skal følgende instrukser altid overholdes.

- Stik og bøsning for netledning skal svare til forskrifterne IEC60320/CEE-22.
- Ledningen skal svare til VDE- eller HAR-forskrifterne. VDE- eller HAR-mærket findes på ledningsbeklædningen.
- For apparater der installeres på skriveborde, borde etc. er anvendelse af netledningstyper SVT eller SJT tilladt. Ved installationer på gulvet er udelukkende SJT-netledninger tilladt.
- Ved valg af ledning skal den for apparatet påkrævede mærkestrøm overholdes.
- Hvis nødvendigt, erstat den oprindeligt medfølgende netledning med en 3-polet netledning med sikkerhedskontakt, der er gængs i Deres land.

Transport

- Transporter skærmen forsigtigt og kun i originalemballage eller en anden egnet emballage, der yder beskyttelse mod stød og slag.
- LCD-skærmen må aldrig falde ned (fare for glasskader).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Rengøring

- Træk netstikket inden rensning af billedskærmen.
- Kabinettets indvendige rum må kun rengøres af autoriseret værkstedspersonale.
- Der må ikke anvendes skurepulver eller kunststofopløsende rengøringsmidler til rengøringen.
- Der må ikke trænge væsker ind i apparatets indre.
- Sørg for at ventilationsslidserne på skærmen holdes frie.
- Rens den sensible skærmoverflade kun ved hjælp af en blød, let fugtig klud.

En tør klud er tilstrækkelig til rensning af kabinetoverfladen på skærmen. Er der meget snavs kan der anvendes en fugtig klud, der er fugtet med vand og et mildt rengøringsmiddel og er vredet godt.

CE-mærkning

Dette apparat opfylder i den udleverede udførelse kravene i EU-direktiv 2004/108/EF "Elektromagnetisk kompatibilitet", 2006/95/EF "Lavspændingsdirektiv" og. 2009/125/EG "Direktiv for miljøvenligt design".

Bemærk vedrørende Power Management

Hvis der sidder en kontakt med Energy Saving-symbolet på bagsiden af skærmen, så vær opmærksom på følgende vedrørende Power Management.

0 W-kontaktens stilling "0" aktiverer i energisparefunktionerne 0 W-drift, kontaktstillingen "1" skifter til den kompatible energisparefunktion <1 W. Det kan være nødvendigt at anvende denne stilling på nogle computere, når skærmbilledet forbliver mørkt ved 0 W-drift.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφάλειας 1
Καλώδιο σύνδεσης 3
Μεταφορά 3
Καθάρισμα 3
Χαρακτηρισμός CE 3
Υποδείξεις για τη διαχείριση ισχύος 4

Οδηγίες ασφάλειας

Αυτή η φορητή συσκευή ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας, που ισχύουν για εγκαταστάσεις της πληροφοριακής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών γραφειακών μηχανών, που εφαρμόζονται σε περιβάλλοντα γραφείων (Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 35 °C). Σε περίπτωση, κατά την οποία έχετε ερωτήματα, όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της συσκευής σε ένα συγκεκριμένο τόπο εφαρμογής, απευθυνθείτε παρακαλώ στο κατάστημα, πωλήσεων σας, ή στο δικό μας Service Desk.

- Η επιφάνεια οθόνης LCD είναι ευαίσθητη σε πίεση και γρατσουνιά. Μεταχειρίζεστε γι' αυτό την επιφάνεια οθόνης προσεκτικά, για να αποφύγετε μόνιμες βλάβες (γρατσουνιές).
- Σε περίπτωση, κατά την οποία η φορητή συσκευή μεταφερθεί από ένα κρύο περιβάλλον στο χώρο της εφαρμογής του, μπορεί να προκύψει επιφανειακή υγρασία επί της συσκευής. Περιμένετε, μέχρις ότου προκύψει θερμοκρασιακή ισοφάριση και απόλυτη στεγνότητα επί της συσκευής, προτού ακόμη την θέσετε σε λειτουργία.
- Για να εγγυηθείτε τον επαρκή αερισμό, πρέπει να κρατηθούν οπωσδήποτε ελεύθερες οι οπές εισόδου και εξόδου αέρα οθόνης.
- Η οθόνη ρυθμίζετε αυτόματα σε τάση ρεύματος στο τομέα των 100 V έως 240 V. Βεβαιωθείτε, ότι η τοπική τάση ρεύματος δεν ξεπερνά προς τα επάνω ή προς τα κάτω αυτήν την περιοχή.
- Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε πρίζα που έχει αγωγό προστασίας (γείωση).
- Βεβαιωθείτε, ότι η πρίζα στην οθόνη ή η πρίζα σούκο της εγκατάστασης οικίας διαθέτουν ελεύθερη πρόσβαση. Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο προϊόν.
- Ο διακόπτης λειτουργίας/διακοπής, το πλήκτρο Standby ή το πλήκτρο Suspend/Resume ή ο γενικός διακόπτης δεν αποσυνδέουν τη συσκευή από την ηλεκτρική τάση. Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής σας από την τάση του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να βγάλετε το βύσμα του τροφοδοτικού από την πρίζα.
- Η οθόνη πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ένα ελεγμένο καλώδιο σύνδεσης.
- Τοποθετήστε τα ηλεκτρικά καλώδια κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποτελούν πηγές κινδύνων (κίνδυνος σκοντάματος), και ώστε να μην μπορούν να υποστούν φθορές.
- Αν χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο δεδομένων από το παρεχόμενο, προσέξτε ώστε το καλώδιο να έχει επαρκή θωράκιση. Η συμμόρφωση CE και η βέλτιστη ποιότητα εικόνας είναι εγγυημένα μόνο με τα παρεχόμενα καλώδια δεδομένων.
- Κατά τη διάρκεια μίας καταιγίδας δεν επιτρέπεται η σύνδεση και η αποσύνδεση των αγωγών μεταβίβασης ηλεκτρονικών στοιχείων.
- Προσέξτε ώστε να μην πέσουν κάποια αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής (όπως π.χ. κοσμήματα, συνδετήρες κλπ) ή υγρά (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, βραχυκυκλώματος).
- Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη! Μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή σε νερό και προστατέψτε την από ριπές νερού (βροχή, θαλασσινό νερό).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση βλάβης του πλαισίου, των στοιχείων χειρισμού ή του καλωδίου σύνδεσης, σε διείσδυση υγρών ή ξένων σωμάτων) απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και ενημερώστε το κατάστημα πωλήσεων ή το δικό μας Service Desk.
- Η απόσυρση της οθόνης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις σχετικά με την αποκομιδή ειδικών απορριμμάτων. Ο φωτισμός φόντου οθόνης περιέχει υδράργυρο. Σε χειρισμό και απόσυρση προσέχετε τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας λυχνιών φθορισμού.
- Επιδιορθώσεις επί της συσκευής επιτρέπεται να διενεργηθούν αποκλειστικά και μόνο εκ μέρους ειδικά εξουσιοδοτημένου ειδικού προσωπικού. Ένα ανάρμοστο άνοιγμα της συσκευής και η διενέργεια ανειδίκευτων επιδιορθώσεων μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικούς κινδύνους για τον χρήστη της συσκευής (ηλεκτροπληξία, κίνδυνος πυρκαγιάς).
- Εφαρμόστε προστατευτικό οθόνης με κινούμενες εικόνες και ενεργοποιήστε τον διαχειριστή ισχύος για την οθόνη σας, έτσι ώστε να αποφύγετε "το κάψιμο" από σταθερές εικόνες.
- Αν χρησιμοποιείτε την οθόνη με περιστρεφόμενο βραχίονα ή παρόμοιο αξεσουάρ, δεν επιτρέπεται να περιστραφεί κατά 180°.
- Η οθόνη επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό (0° Landscape). Οι οθόνες με λειτουργία περιστροφής (ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της εκάστοτε οθόνης) επιτρέπεται να λειτουργήσουν και σε κατακόρυφο προσανατολισμό (90°Portrait).
- Στα συστήματα με θύρα USB 3.0 υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν προβλήματα σύνδεσης λόγω της τεχνολογίας. Για αυτό το λόγο, μη συνδέετε το δέκτη ραδιοσυχνοτήτων σε θύρα USB που βρίσκεται πολύ κοντά σε θύρα USB 3.0 με συνδεδεμένη τερματική συσκευή USB 3.0. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης USB για να αυξήσετε την απόσταση.
- Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή. Όταν παραδώσετε τη συσκευή σε τρίτο άτομο, δώστε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο.
- Συνιστούμε την τοποθέτηση της συσκευής σε αντιολισθητικό και ανθεκτικό υπόθεμα. Λόγω της ποικιλίας των επιστρωματώσεων και βερνικιών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν αποκλείεται η πρόκληση ζημιάς στην επιφάνεια τοποθέτησης από τις βάσεις της συσκευής.

Σύνδεση ακουστικών

- Υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή.
- Μεταβολή της ρύθμισης του εξισωτή (equalizer) από τη μεσαία θέση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή.
- Παράγοντες που δεν ορίζονται από τον κατασκευαστή (π.χ. λειτουργικό σύστημα, λογισμικό εξισωτή, προγράμματα οδήγησης κ.λπ.) μπορεί να μεταβάλουν την τάση εξόδου στη σύνδεση των ακουστικών και να αυξήσουν την ηχητική πίεση. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση βλάβης στην ακοή.
- Σε περίπτωση χρήσης ακουστικών διαφορετικών από αυτά που προδιαγράφει η Fujitsu υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην ακοή εξαιτίας υπερβολικής ηχητικής πίεσης.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Καλώδιο σύνδεσης

Κάνετε χρήση του συνημμένου καλωδίου, για εγγύηση ασφαλής λειτουργίας. Εάν είναι απαραίτητο, να γίνει αντικατάσταση αρχικού παραδομένου καλωδίου, πρέπει να προσέξετε οπωσδήποτε τους παρακάτω κανόνες.

- Βύσμα και υποδοχή καλωδίου σύνδεσης πρέπει να τηρούν τις υποδείξεις IEC60320/CEE-22.
- Το καλώδιο πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς VDE ή HAR. Το σημείο VDE ή HAR θα το βρείτε στο εξωτερικό περίβλημα καλωδίου.
- Για συσκευές που τοποθετούνται σε γραφεία, τραπέζια κ.λπ., επιτρέπεται η χρήση μοντέλων καλωδίων σύνδεσης SVT ή SJT. Σε τοποθέτηση στο πάτωμα επιτρέπονται μόνο καλώδια σύνδεσης SJT.
- Κατά την επιλογή καλωδίου πρέπει να προσεχθεί το απαιτούμενο ονομαστικό ρεύμα για τη συσκευή.
- Εάν είναι απαραίτητο, κάνετε αντικατάσταση αρχικού συνημμένου καλωδίου σύνδεσης μέσω ενός συνηθισμένου τριπολικού καλωδίου σύνδεσης με σούκο.

Μεταφορά

- Μεταφέρετε την οθόνη προσεκτικά και μόνο στη γνήσια συσκευασία της ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία, η οποία προστατεύει τη συσκευή από χτυπήματα και κραδασμούς.
- Η οθόνη LCD απαγορεύεται σε καμία περίπτωση να πέσει (κίνδυνος σπασίματος γυαλιού).

Καθάρισμα

- Τραβήξτε την πρίζα ρεύματος, πριν καθαρίσετε την οθόνη.
- Ο εσωτερικός χώρος του περιβλήματος επιτρέπεται να καθαρίζεται μόνο από έναν τεχνικό Σέρβις.
- Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε σκόνη τριψίματος και καθαριστικά μέσα που βλάπτουν τις συνθετικές ύλες.
- Μην αφήνετε να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής.
- Προσέχετε να παραμένουν ελεύθερες οι σχισμές αέρα στην οθόνη.
- Κάνετε καθαρισμό ευαίσθητης σε πίεση και γρατσουνιά επιφάνειας οθόνης LCD μόνο με ένα μαλακό, ελαφρά βρεμένο πανί.

Για το καθαρισμό επιφάνειας περιβλήματος οθόνης είναι επαρκές ένα στεγνό πανί. Όταν ο υπολογιστής είναι αρκετά λερωμένος, χρησιμοποιείστε ένα υγρό πανί, το οποίο έχετε προηγουμένως βρέξει με νερό και με ήπιο καθαριστικό και το έχετε στίψει.

Χαρακτηρισμός CE

Η παρούσα συσκευή εκπληρώνει στην παραδιδόμενη παραλλαγή της τις απαιτήσεις των οδηγιών 2004/108/ΕΚ "Οδηγία σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα", 2006/95/ΕΚ "Οδηγία σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως" και 2009/125/ΕΚ "Οδηγία σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα".

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Υποδείξεις για τη διαχείριση ισχύος

Εάν υπάρχει στην πίσω πλευρά της οθόνης σας ένας διακόπτης με το σύμβολο "Energy Saving", ισχύει η παρακάτω υπόδειξη για τη διαχείριση ισχύος.

Η θέση "0" του διακόπτη 0 Watt (0 W) ενεργοποιεί στις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας τη λειτουργία 0 Watt, ενώ η θέση "1" ενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας <1 Watt, εφόσον είναι συμβατή. Αυτή η θέση μπορεί να είναι χρήσιμη σε ορισμένους υπολογιστές, εάν η οθόνη παραμένει σκοτεινή στη λειτουργία 0 Watt.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Sisu

Ohutusjuhised 1
Toitekaabel 2
Transportimine 2
Puhastamine 3
CE-vastavusmärgis 3
Juhised toitehalduri kasutamiseks 3

Ohutusjuhised

See seade vastab infotehnilise sisseseade, kaasa arvatud kontorikeskkonnas kasutamiseks ette nähtud elektriliste büroomasinate, kohta kehtivatele ohutuseeskirjadele (Ümbritsev temperatuur max 35 °C). Kui Te ei tea, kas tohite seadme soovitud kohta üles seada, pöörduge palun oma kaupluse või meie klienditoe poole.

- LCD-kuvari ekraani pind on surve- ja kriimustustundlik. Seetõttu käige ekraani pinnaga ümber ettevaatlikult, et vältida jäävkahjustusi (kriimustusi).
- Kui seade viiakse külmast keskkonnast tööruumi, võib esineda kondenseerumist. Enne, kui Te seadme tööle rakendate oodake, kuni selle temperatuur on ühtlustunud ja see on absoluutselt kuiv.
- Piisava ventilatsiooni tagamiseks tuleb kuvari õhu juurde- ja äravooluavad tingimata vabad hoida.
- Piirkonnas 100 V kuni 240 V kohandub kuvar võrgupingele automaatselt. Veenduge, et kohalik võrgupinge ei oleks sellest piirkonnast madalam ega kõrgem.
- Seadme tohib ühendada üksnes maandatud kaitseühendusega pistikupessa.
- Kindlustage, et kuvari pistikupesa või seinas olev kaitseühendusega pistikupesa oleks vabalt juurdepääsetav. Pistikupesa peab asuma toote läheduses.
- Sees/väljas-lüliti, ooterežiimi lüliti, ajutise väljalülituse / sisselülitamise lüliti ja pealüliti ei lahuta seadet toitevõrgust. Toitepinge täielikuks lahutamiseks tuleb seadme (kõik) toitepistik(ud) toitevõrgust lahutada.
- Kuvar on varustatud ohutuskontrolli läbinud toitejuhtmega.
- Vedage juhtmed nii, et need ei oleks ohuallikaks (komistamisoht) ja et neid ei vigastataks.
- Kui kasutate muud andmesidekaablit kui kaasasolev, kontrollige, et kaabel oleks piisavalt varjestatud. CE-vastavus ning optimaalne pildikvaliteet tagatakse vaid kaasasolevate andmejuhtmetega.
- Äikese ajal ei tohi Te andmeedastuskaableid ei ühendada ega lahti ühendada.
- Jälgige, et seadme sisemusse ei satuks mingeid esemeid (näiteks ehteketikesed, kirjaklambrid jne.) ega vedelikke (elektrilöögi, lühise oht).
- Seade ei ole veekindel! Ärge kunagi sukeldage seadet vette ja kaitske seda veepritsmete (vihm, merevesi) eest.
- Hädaolukordades (näiteks korpuse, teeninduselementide või toitekaabli vigastamisel, vedelike või võõrobjektide sisenemisel) lülitage seade koheselt välja, lahutage pistik stepslist ja teatage sellest oma kauplusele või meie klienditoele.
- Kuvar tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele erijäätmete kõrvaldamise kohta. Kuvari taustvalgustus sisaldab elavhõbedat. Käsitsemisel ja kõrvaldamisel tuleb järgida luminofoorlampide kohta kehtivaid ohutuseeskirju.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Seadet tohivad remontida üksnes selleks kvalifitseeritud volitatud isikud. Oskamatu avamine ja väär remont võivad põhjustada kasutajale märkimisväärseid ohte (elektrilöök, tuleoht).
- Liikumatute piltide "sissepõlemise" vältimiseks kasutage liikuvate piltidega ekraanisäästjat ja aktiveerige oma kuvari toitehaldur.
- Kui kasutate monitori pöördkonsooli või muu sarnase tarvikuga, ei tohi seda üle 180° pöörata.
- Monitori tohib kasutada ainult laiformaadis (0° maastikuformaat). Pööramisfunktsiooniga monitore (vt vastava monitori kasutusjuhendit) tohib käitada ka püstises formaadis (90° portreeformaat).
- USB 3.0 liidesega süsteemidel võib tehnoloogiast tingitult esineda ühendusprobleeme. Seetõttu ärge ühendage raadiovastuvõtjat USB-liidesele, mis asub väga lähedal USB 3.0 liidesele, millele on ühendatud USB 3.0 lõppseade. Vajadusel kasutage vahemaa suurendamiseks USB-pikenduskaablit.
- Säilitage seda käsiraamatut koos seadmega. Kui Te seadme kolmandale isikule edasi annate, andke palun ka käsiraamat edasi.
- Soovitame teil asetada seade alusele, mis on libisemis- ja kriimustuskindel.
  Kuna mööbli töötlemisel kasutatakse väga erinevaid kattekihte ja lakke, pole välistatud, et seadme jalad võivad mööblit mingil määral kahjustada.

Kõrvaklappide ühenduspesa

- Kõrvaklappide liiga tugev helirõhk võib tekitada kuulmiskahjustusi.
- Ekvalaiseri seadistuse muutmine keskasendist võib tekitada kuulmiskahjustusi.
- Tootja ettenähtud mõjufaktoritest (nt operatsioonisüsteem, ekvalaiseri tarkvara, draiver jne) erinevad faktorid võivad muuta kõrvaklappide ühenduspesa väljundpinget ning suurendada seega helirõhku, mille tulemusena ei ole välistatud kuulmiskahjustuste teke.
- Fujitsu kirjeldatutest erinevate kõrvaklappide kasutamisel tekib liiga suurest helirõhust tulenevate kuulmiskahjustuste tekkimise oht.

Toitekaabel

Turvalise töötamise kindlustamiseks kasutage kaasasolevat kaablit. Kui tekib vajadus algselt kaasasolev kaabel asendada, tuleb tingimata järgida järgnevaid direktiive.

- Toitekaabli pistik ja pistikupesa peavad vastama IEC60320/CEE-22 eeskirjadele.
- Kaabel peab vastama kas VDE- või HAR-eeskirjadele. VDE- või vastavalt HAR-märgi võib leida kaabli väliskestalt.
- Kirjutuslaudadele, laudadele jne paigaldatavate seadmete puhul lubatakse kasutada SVT- või SJT-tüüpi toitekaableid. Põrandale asetamise korral on lubatud üksnes SJT-tüüpi toitekaablid.
- Kaabli valikul tuleb arvestada seadme jaoks vajaliku nimivooluga.
- Vajadusel asendage algselt kaasasolev toitekaabel tavalise, antud riigis kasutatava 3 kontaktiga kaitseühendusega toitekaabliga.

Transportimine

- Transportige kuvarit ettevaatlikult ja üksnes originaalpakendis või mingis muus sobivas pakendis, mis kaitseb tõugete ja löökide eest.
- LCD-kuvar ei tohi mitte mingil juhul maha kukkuda (klaasi purunemise oht).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Puhastamine

- Enne kuvari puhastamist tõmmake võrgupistik välja.
- Korpuse sisemust tohib puhastada üksnes hooldustehnik.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivpulbrit ega mingeid plastikut lahustavaid puhastusvahendeid.
- Ärge laske mingil vedelikul seadme sisemusse tungida.
- Jälgige, et kuvari ventilatsiooniavad jääksid vabaks.
- Puhastage LCD-kuvari ekraani surve- ja kriimustustundlikku pinda üksnes pehme, kergelt niiske lapiga.

Kuvari korpuse välispinna puhastamiseks piisab kuivast lapist. Tugeva määrdumise korral võib kasutada niisket lappi, mis on kastetud mahedat pesuvahendit sisaldavasse vette ja hästi välja väänatud.

CE-vastavusmärgis

See seade täidab tarnitud kujul ELi elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ, madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ ja ökodisaini direktiivi 2009/125/EÜ nõudeid.

Juhised toitehalduri kasutamiseks

Kui teie monitori tagaküljel on lüliti, millel on sümbol Energy Saving, kehtib toitehalduse kohta alljärgnev.

0 W lüliti asend "0" aktiveerib energiasäästurežiimides 0 W käitusrežiimi, lüliti asend "1" lülitab ühilduvale energiasäästurežiimile < 1 W. See asend võib olla vajalik teatud arvutitel, kui ekraan jääb 0 W käitusrežiimis pimedaks.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Sisällys

Turvallisuusohjeita 1
Verkkojohto 2
Kuljetus 3
Puhdistus 3
CE-merkintä 3
Power Management -ohjeita 3

Turvallisuusohjeita

Tämä laite vastaa tiedonvälitystekniikalle sekä sähköisille toimistolaitteille asetettuja vaatimuksia käytettäessä laitetta toimistoympäristössä (Ympäristön lämpötila enintään 35 °C). Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen laitteen asennuspaikkaan, käänny myyjän tai Service Deskimme puoleen.

- LCD-näytön display-pinta on paine- ja raapaisuherkkä. Käsittele siis display-pintaa varoen välttääksesi pysyviä vaurioita (naarmut ym.).
- Kun laite siirretään kylmästä ympäristöstä käyttötilaan, siinä voi esiintyä kosteutta. Odota, että laite on sopeutunut lämpötilan vaihdokseen ja on täysin kuiva, ennen kuin otat sen käyttöön.
- Riittävän tuuletuksen varmistamiseksi on näytön tulo- ja poistoilma-aukot pidettävä ehdottomasti vapaina.
- Näyttö kytkeytyy automaattisesti 100 V - 240 V:n verkkojännitteeseen. Varmista, että paikallinen verkkojännite ei alita eikä ylitä tätä aluetta.
- Laite voidaan liittää vain maadoitettuun suojapistorasiaan.
- Varmista, näytön pistorasia tai sisäasennuksen suojakosketus-pistorasia on vapaasti käytettävissä. Pistorasian on oltava tuotteen lähellä.
- Virtakytkin, valmiustilan näppäin, torkku-/paluunäppäin tai päävirtakytkin eivät erota laitetta kokonaan verkkojännitteestä. Verkkojännitteen täydellistä katkaisemista varten kaikki verkkopistokkeet on tarvittaessa vedettävä irti pistorasiasta.
- Näyttö on varustettu turvallisuustarkastetulla verkkojohdolla.
- Aseta johdot niin, etteivät ne aiheuta vaaraa (kompastumisvaara) ja etteivät johdot vaurioidu.
- Jos käytät muuta kuin toimitukseen sisältyvää datajohtoa, varmista, että johto on riittävästi suojattu. CE-vaatimustenmukaisuus ja optimaalinen kuvanlaatu voidaan taata ainoastaan käytettäessä toimitukseen sisältyviä datakaapeleita.
- Ukonilman aikana tietojensiirtojohtoja ei saa liittää eikä irrottaa.
- Varmista, ettei mitään pieniä esineitä (esim. koruja, paperiliittimiä jne.) tai nestettä pääse laitteen sisään (sähköiskun ja oikosulun vaara).
- Laite ei ole vedenkestävä! Älä koskaan upota laitetta veteen ja suojaa se roiskuvalta vedeltä (vesisade, merivesi).
- Hätätapauksissa (esim. kotelon, käyttöosien tai verkkojohdon vioittuessa, nesteen tai vieraiden esineiden päästessä laitteen sisään) kytke laite välittömästi pois päältä, irrota verkkopistoke, irrota akku ja ota yhteyttä myyjään tai Service Deskiin.
- Näyttö tulee toimittaa paikallisten määräysten mukaiseen erikoisjätteiden keruupisteeseen. Näytön taustavalaistus sisältää elohopeaa. Laitteen käsittelyn ja jätehuollon yhteydessä on noudatettava loisteputkille annettuja turvallisuusmääräyksiä.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Laitetta saa korjata vain laillistettu ammattitaitoinen henkilökunta. Luvaton avaaminen ja asiattomat korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle huomattavia vaaratilanteita (sähköisku, palovaara).
- Käytä näytönsäästäjää jossa on liikkuva kuva ja aktivoi näytön Power-Management jotta paikallaanpysyvät kuvat eivät "pala" näyttöön.
- Jos käytät laitetta kääntövarren tai vastaavan varusteen varassa, sitä ei saa kääntää 180 astetta.
- Näyttöä saa käyttää vain vaaka-asennossa (0° landscape). Näyttöjä, joissa on pivot-toiminto (katso lisätietoja kyseisen näytön käyttöohjeesta) saa käyttää myös pystyasennossa (90° portrait).
- Jos järjestelmässä on USB 3.0 -liitäntä, teknisistä syistä voi esiintyä yhteysongelmia. Älä siksi kytke radiovastaanotinta USB-liitäntään, jos lähellä on USB 3.0 -liitäntä, johon on liitetty USB 3.0 -laite. Voit myös tarvittaessa pidentää etäisyyttä käyttämällä USB-jatkokaapelia.
- Säilytä tämä käsikirja laitteen välittömässä läheisyydessä. Jos luovutat laitteen toiselle henkilölle, anna mukana myös tämä käsikirja.
- Suosittelemme asettamaan laitteen luistamattomalle ja lujapintaiselle alustalle. Laitteen jalat saattavat aiheuttaa vaurioita alustapintaan sen mukaisesti, millaista maalia tai lakkaa huonekaluissa on käytetty.

Kuulokeliitäntä

- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.
- Taajuskorjaimen säätöjen muuttaminen pois keskiasennosta saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.
- Muut kuin valmistajan määrittämät muuttujat (esim. käyttöjärjestelmä, taajuuskorjainohjelmisto, ajuri, jne.) saattavat muuttaa kuulokeliitännän lähtöjännitettä ja kohottaa äänenvoimakkuutta, jolloin kuulovaurioiden muodostuminen saattaa olla mahdollista.
- Muiden kuin Fujitsu:n määrittämien kuulokkeiden käyttö johtaa vaaraan liian suuren äänenvoimakkuuden aiheuttamista kuulovaurioista.

Verkkojohto

Käytä toimitukseen sisältyvää johtoa turvallisen toiminnan takaamiseksi. Mikäli alkuperäinen, toimitukseen sisältyvä johto on vaihdettava, on ehdottomasti otettava huomioon seuraavat ohjesäännöt.

- Verkkojohdon pistokkeen ja pistorasian on oltava IEC60320/CEE-22 määräysten mukaiset.
- Johdon on oltava VDE- tai HAR-määräysten mukainen. VDE- tai HAR-merkki näkyy kaapelin ulkokuoresta.
- Laitteissa, jotka sijaitsevat kirjoituspöydällä, pöydällä tai muulla vastaavalla alustalla, saadaan käyttää SVT- tai SJT-tyyppisiä verkkojohtoja. Jos laite sijoitetaan lattialle, sallittuja ovat ainoastaan SJT-verkkojohdot.
- Johdon valitsemisessä on noudettava laitteeseen tarvittavaa nimellisvirtaa.
- Mikäli tarpeen, vaihda toimitukseen sisältyvä alkuperäinen verkkojohto omassa maassasi tavallisesti käytettyyn 3-napaiseen verkkojohtoon, joka on varustettu suojakosketuksella.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Kuljetus

- Kuljeta näyttöä varovasti ja vain alkuperäispakkauksessa tai muussa sopivassa pakkauksessa, joka suojaa laitetta kolhuilta ja iskuilta.
- LCD-näyttö ei saa missään tapauksessa pudota maahan (lasinpirstoutumisen vaara).

Puhdistus

- Vedä verkkopistoke pistorasiasta ennen näytön puhdistamista.
- Kotelon saa puhdistaa sisäpuolelta ainoastaan huoltoteknikko.
- Älä käytä puhdistukseen hankausaineita tai muovia liuottavia puhdistusaineita.
- Älä päästä nesteitä laitteen sisälle.
- Varmista, että näytön ilmanvaihtoaukot pysyvät avoimina.
- Puhdista LCD-näytön paine- ja raapaisuherkkä display-pinta vain pehmeällä, kevyesti kostutetulla pyyhkeellä.

Näytön kotelon puhdistamiseen riittää kuiva pyyhe. Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää kosteaa riepua, joka on kastettu laimeaan astianpesuaineveteen ja puristettu hyvin kuivaksi.

CE-merkintä

Tämä laite täyttää toimituskokoonpanossaan direktiivissä 2004/108/EY annetut sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat määräykset sekä pienjännitedirektiivissä 2006/95/EY ja EcoDesign-direktiivissä 2009/125/EY annetut määräykset.

Power Management -ohjeita

Jos näytön takapuolella on energiansäästösymbolilla varustettu kytkin, seuraavat Power Management -ohjeet koskevat laitetta.

Energiansäästötilassa 0 W -kytkimen asento 0 johtaa 0 W -käyttötilan aktivointiin; kytkimen asento 1 siirtää laitteen yhteensopivaan energiansäästötilaan < 1 W. Tämä asento saattaa olla tarpeen joissakin tietokoneissa, jos näyttö jää mustaksi 0 W -käyttötilassa.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

הובלה

- יש להוביל את הצג בזהירות ורק באריזתו המקורית או באריזה מקבילה המתאימה להגנה מפני פגיעות וזעזועים.
- לעולם אין להפיל את צד ה-LCD (סכנת שבירת זכוכית).

ניקוי

- יש לנתק תמיד את כבל החשמל לפני ניקוי הצג.
- אין לנקות כל חלקים פנימיים לבד, השאירו משימה זו לטכנאי השירות.
- אל תשתמש בכל חומרי ניקוי המכילים חומרים שוחקים או שעלולים לאכל פלסטיק.
- ודא שלא נכנס כל נוזל אל תוך המערכת.
- ודא שאזורי האוורור של הצד אינם חסומים.
- משטח התצוגה של מסך ה-LCD רגיש ללחץ ולשריטות. נקה אותו באמצעות בד רך ולח.

נגב את מארז הצג עם בד יבש. אם הצג מלוכלך במיוחד, השתמש בבד שהורטב קלות בחומר ניקוי ביתי קל ואז נסחט היטב.

סימון CE

גרסת ההפצה של התקן זה תואמת לדרישות של הנחיות EC מספר 2004/108/EC בשם "Electromagnetic Compatibility", מספר 2006/95/EC בשם "Low voltage directive" ומספר 2009/125/EC בשם "Ecodesign Directive".

הערות על ניהול אנרגיה

אם יש מתג בחלק האחורי של הצג המסומן בסמל חיסכון באנרגיה, שים לב לפרטים הבאים בנוגע לניהול אנרגיה:

הפעלת מתג W 0 למצב "0" מפעילה את מצב חיסכון באנרגיה W 0. העברה למצב "1" בוחרת במצב שימור אנרגיה < W 1 "תואם". מצב זה עשוי להיות נחוץ עם מחשבים מסוימים אם הצג נשאר חשוך במצב W 0.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- תיקון ההתקן חייב להתבצע על ידי טכנאי מורשה בלבד. פתיחה לא מורשית ותיקון שגוי עלולים לסכן את המשתמש בצורה חמורה (התחשמלות, סכנת אש).
- השתמש בשומר מסך עם תמונות נעות והפעל את ניהול האנרגיה של המסך שלך כדי למנוע "הטבעה" של תמונות.
- אם תפעיל את המסך עם זרוע סיבובית או אביזר דומה, לא ניתן יהיה לסובב אותו ב-180מעלות.
- ניתן להפעיל את הצג בפורמט רחב בלבד (0° מצב רוחב). צגים בעלי פונקציית ציר (עיין במדריך ההפעלה לצג המסוים) ניתנים להפעלה בפורמט אורך (90° מצב אורך).
- שמור על מדריך זה בקרבת ההתקן. אם אתה מעביר את ההתקן לצד שלישי, עליך למסור את המדריך יחד איתו.
- במערכות עם ממשק USB 3.0 עשויות להיווצר בעיות התחברות טכניות. לכן אין לחבר מקלט לחיבור USB הנמצא בקרבת חיבור USB 3.0 אליו מחובר ציוד קצה עם USB 3.0. לחילופין השתמש בכבל מאריך ל-USB לשם הגדלת המרווח.
- אנו ממליצים להניח את ההתקן על משטח לא רגיש ולא חלקלק. לאור המגוון הרחב של גימורים וציפויים שונים הקיימים ברהיטים, ייתכן שרגלי ההתקן ישאירו סימנים על המשטח עליו הן מוצבות.

חיבור האוזניות

- וזניות עלולה לפגוע בשמיעתךעוצמת שמע גבוהה בא.
- מומלץ להגדיר את הגדרות השוויין לאפשרות במיקום האמצעי כדי למנוע פגיעה .הגדרות השונות מהמיקום האמצעי עלולות לפגוע בשמיעתך
- שעשויים לשנות את המתח במוצא בחיבור ,שנם גורמים נוספים מעבר לשליטתו של היצרן תוכנת ,תוכנת ההפעלה ,לדוגמה ,לרבות) ביר את עוצמת האוזניותהאוזניות ובכך להג .הסיכון בפגיעה בשמיעה לא יכול להימנע ,במקרה זה .(ועוד ,מנהלי התקן ,השוויין
- קיים סיכון לפגיעה בשמיעתך ,אחרת .Fujitsu ידי-השתמש רק באוזניות המומלצות על .כתוצאה מעוצמת שמע גבוהה

כבל חשמל

כדי להטיח את בטיחות ההפעלה, השתמש בכבל שסופק. השתמש בהנחיות הבאות אם יש צורך להחליף את ערכת הכבלים המקורית.

- חיבורי הזכר/נקבה של ערכת הכבלים חייבים לעמוד בתקני IEC60320/CEE-22.
- הכבל חייב להיות בעל אישור HAR או VDE. הסמל HAR או VDE חייב להופיע על המארז החיצוני.
- להתקנים המונחים על שולחן, ניתן להשתמש בערכות כבלים מסוג SVT או SJT. להתקנים המונחים על הרצפה, ניתן להשתמש בערכות כבלים מסוג SJT בלבד.
- יש לבחור את ערכת הכבלים בהתאם למתח החשמלי של ההתקן.
- במידת הצורך, החליפו את כבל החשמל המקורי בכבל חשמלי מוארק רגיל בעל חיווט משולש.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

תוכן העניינים

הערות בטיחות 1
כבל חשמל 2
הובלה 3
ניקוי 3
סימון CE 3
הערות על ניהול אנרגיה 3

הערות בטיחות

התקן זה עומד בתקני הבטיחות הרלוונטיים לציוד עיבוד נתונים, כולל מכונות משרדיות אלקטרוניות לשימוש בסביבה משרדית (טמפרטורה סביבתית מרבית 35 מעלות צלסיוס) אם יש לך שאלות, צור קשר עם נקודת המכירה שלך או עם מרכז התמיכה שלנו.

- משטח התצוגה של מסך ה-LCD רגיש ללחץ ולשריטות. לכן, עליך לגלות זהירות עם משטח התצוגה כדי למנוע נזק תמידי (שריטות).
- אם ההתקן מובא לאתר ההתקנה מסביבה קרה, עשוי להיגרם עיבוי. לפני הפעלת ההתקן, המתן עד שיהיה יבש לחלוטין ויגיע לטמפרטורה של אתר ההתקנה.
- כדי להבטיח אוורור מספיק, יש למנוע חסימה של פתחי הכניסה והיציאה לאוויר של הצג.
- הצג מגדיר את עצמו אוטומטית למתח אספקת חשמל בטווח של 100V עד 240V. ודא שמתח החשמל המסופק מצוי בגבולות אלה.
- יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמלי המוגן עם הארקה.
- ודא שיש גישה נוחה לשקע החשמל של ההתקן או לשקע החשמל המוארק שבקיר. המוצר חייב להימצא בקרבת שקע חשמל.
- מתג ההפעלה/כיבוי, לחצן ההמתנה, לחצן השהייה/הפעלה והמתג הראשי לא מתנקים את ההתקן מאספקת החשמל. כדי לנתק לחלוטין את המתח החשמלי, הוצא את תקע החשמל מהשקע.
- הצג מצויד בכבל חשמל שעומד בתקני הבטיחות.
- יש לדאוג לכך שהכבלים לא נמצאים במקום שבו מישהו עלול לדרוך או למעוד עליהם.
- אם אתה משתמש בכבל נתונים שאינו הכבל שסופק, ודא שהוא מוגן כראוי. עמידה בתקני CE ואיכות תמונה מיטבית מובטחים רק אם תשתמש בכבלי הנתונים המסופקים.
- אין לחבר או לנתק כבלי העברת נתונים בזמן סופת רעמים.
- ודא שעצמים כלשהם (שרשראות תכשיטים, סיכות נייר וכדומה) או נוזלים אינם חודרים להתקן (סכנת התחשמלות, קצר)
- ההתקן אינו עמיד בפני מים! לעולם אין לטבול את ההתקן במים ויש להגן עליו מפני התזת מים (גשם, מי ים).
- במצבי חירום (למשל: נזק למארז, לרכיבים או לכבלים, חדירת נוזלים או עצמים זרים), כבה את ההתקן, נתק את תקע החשמל וצור קשר עם נקודת המכירה שלך או עם מרכז התמיכה שלנו.
- יש להשליך את הצג בהתאם לתקנות המקומיות לסילוק פסולת מיוחדת. תאורת הרקע של המסך מכילה כספית. עליך להקפיד על מילוי תקנות הטיפול והסילוק הרלוונטיות לנורות פלואורסצנטיות.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

सामग्री

सुरक्षा के बिंदु 1
पावर केबल 2
ट्रांसपोर्ट 3
सफाई 3
सीई निशान 3
पावर मैनेजमेंट के लिए विशेष बिंदु 3

सुरक्षा के बिंदु

यह उपकरण कार्यालय वातावरण (वातावरण का तापमान अधिकतम 35 °C) में प्रयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस मशींस समेत डेटा प्रॉसेसिंग के आवश्यक सुरक्षा नियम का अनुपालन करता है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने सेल्स आउटलेट से संपर्क करें या हमारे हेल्प डेस्क से बात करें।

- LCD मॉनिटर की डिस्प्ले सतह दाग और खरोंच के प्रति संवेदनशील होती है। इसलिए आपको क्षति (खरोंच) से बचने के लिए डिस्प्ले सतह का ध्यान रखना होगा।
- यदि उपकरण को ठंडे वातावरण से इंस्टॉलेशन स्थल पर लाया जाता है, तो संघनन उत्पन्न हो सकता है। उपकरण को चालू करने से पहले तबतक प्रतीक्षा करें जबतक कि यह पूरी तरह से सूख न जाए और इसका तापमान लगभग इंस्टॉलेशन स्थल के तापमान के समान न हो जाए।
- पर्याप्त वातन सुनिश्चित करने हेतु मॉनिटर के इनटेक तथा एक्जॉस्ट एयर द्वार कभी बंद न होने चाहिए।
- मॉनिटर स्वतः अपने तापमान को 100 V से 240 V के मुख्य वोल्टेज में सेट कर लेता है। इसका ध्यान रखें कि स्थानीय मुख्य वोल्टेज इन्हीं सीमाओं के बीच हो।
- उपकरण को केवल ग्राउंडेड मेन आउटलेट के साथ ही जोड़ा जा सकता है।
- सुनिश्चित करें कि उपकरण का पावर सॉकेट या ग्राउंडेड मेंस आउटलेट मुक्त रूप से पहुंच में हों। उत्पाद पावर सॉकेट के समीप ही होना चाहिए।
- ऑन/ऑफ स्विच, स्टैंडबाय बटन, सस्पेंड/रेज्यूम बटन तथा मेन स्विच डिवाइस को लाइन वॉल्टेज से डिस्कनेक्ट न करें। मेंस वॉल्टेज को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने के लिए सोकेट से पावर प्लग (प्लग्स) हटाएं।
- मॉनिटर पावर केबल से युक्त है, जो सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है।
- सभी केबल को इस प्रकार अवस्थित करें कि कोई उसपर खड़ा न हो सके या उनके ऊपर ट्रिप न कस सके।
- यदि आप आपूर्ति किए गए केबल से भिन्न डेटा केबल का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यह अच्छी तरह से आवृत हो। सीई अनुपालन तथा अधिकतम पिक्चर क्वालिटी की गारंटी तभी ली जा सकती है, जब आप केवल आपूर्ति किए गए डेटा केबल का ही इस्तेमाल करेंगे।
- किसी डेटा ट्रांसफर केबल को आंधी-तूफान के दौरान कनेक्ट या डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए।
- इस बात का ध्यान रखें कि उपकरण के भीतर कोई वस्तु (जैसे, ज्वेलरी चेन, पेपर क्लिप इत्यादि) या तरल पदार्थ प्रवेश न करे (बिजली के झटके, शॉर्ट सर्किट का खतरा उत्पन्न हो सकता है)।
- उपकरण जलरोधी नहीं है! इसलिए इसे कभी जल में न डुबोएं और इस पर पानी छींटे (वर्षा, समुद्री जल) गिराने से बचें।

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- आपातकाल की स्थिति में (जैसे, क्षतिग्रस्त केसिंग, एलीमेंट, या केबल, तरल या बाहरी पदार्थों का प्रवेश), यूनिट को स्विच ऑफ कर दें, पावर प्लग डिस्कनेक्ट कर दें और अपने सेल्स आउटलेट या हमारे हेल्प डेस्क से संपर्क करें।
- मॉनिटर का निस्तारण विशेष अपशिष्ट निस्तारण के स्थानीय नियमनों के अनुरूप किया जाए। स्क्रीन बैकग्राउंड लाइटिंग में पारा मौजूद रहता है। फ्लोरसेंट ट्यूब के निस्तारण के लिए आप लागू होने वाले संचालन तथा निस्तारण सुरक्षा नियमनों का अवश्य अनुपालन करें।
- उपकरण की मरम्मत केवल निपुण टेक्नीशियन से ही करवाएं। अनधिकृत रूप से खोलना या गलत मरम्मत से प्रयोक्ता के लिए गंभीर खतरा (बिजली के झटके, आग की संभावना) उत्पन्न हो सकता है।
- मूविंग इमेजेस वाले स्क्रीन सेवर का इस्तेमाल करें तथा स्टिल इमेज को "बर्निंग इन" से बचाने के लिए अपने मॉनिटर के लिए पावर मैनेजमेंट को सक्रिय करें।
- अगर आप स्विवेल आर्म या इसके समान सहायक उपकरण वाले मॉनिटर को चलाते हैं, तो हो सकता है कि यह 180° तक न मुड़े।
- मॉनिटर केवल वाइड फॉर्मेट (0° लैंडस्केप मोड) में ही ऑपरेट किया जा सकता है। मॉनिटर्स जिनमें एक पिवॉट फंक्शन (विशेष मॉनिटर के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल देखें)होता है, उन्हें भी अपराइट फॉर्मेट (90° पोर्ट्रेट मोड) में ऑपरेट किया जा सकता है।
- तकनीकी कारणों से, USB 3.0 पोर्ट वाले सिस्टम पर कनेक्शन समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए, किसी रेडियो कनेक्टर को एक ऐसे USB पोर्ट से कनेक्ट न करें, जो कनेक्ट किए गए किसी USB 3.0 डिवाइस वाले USB 3.0 पोर्ट के अधिक नज़दीक हो। या, अगर आवश्यक हो, तो दूरी बढ़ाने के लिए किसी USB एक्सटेंशन केबल का उपयोग करें।
- इस मैनुअल को उपकरण के समीप रहें। यदि आप उकरण किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर रहे हैं तो इस मैनुअल को भी हस्तांतरित कर दें।
- हमारी सलाह है कि आप अपने उपकरण एक असंवेदनशील, फिसलन रहित सतह पर रखें। फर्निचर पर प्रयुक्त विभिन्न फिनिशेज तथा वार्निश की स्थिति में संभव है कि उपकरण के पैरों के उस सतह पर धब्बे पड़ जाएं।

हेडफोन कनेक्ट करना

- हेडफोन का वॉल्यूम अधिक रहने पर आपके सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- आपकी श्रवण क्षमता के लिए सबसे अच्छा है इक्विलाइजर सेटिंग्स को मध्य स्थिति में रखा जाना। मध्य स्थिति के अतिरिक्त कोई अन्य स्थिति हमारी श्रवण क्षमता को हानि पहुंचा सकती है।
- हेडफोन कनेक्शन के आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन लाने वाले कुछ अन्य कारक भी हैं जिन पर निर्माता का नियंत्रण नहीं होता और इस कारण हेडफोन का वॉल्यूम बढ़ जाता है (जैसे- ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इक्विलाइजर सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स आदि)। इस स्थिति में श्रवण क्षमता को क्षति पहुँचने के जोखिम से बचा नहीं जा सकता।
- केवल Fujitsu द्वारा अनुशंसित हेडफोन का ही इस्तेमाल करें। अन्यथा अधिक वॉल्यूम के कारण श्रवण क्षमता को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है।

पावर केबल

सुरक्षित संचालन की गारंटी के लिए आपूर्ति किए गए केबल का ही इस्तेमाल करें। मूल केबल सेट को यदि बदलने की जरूरत पड़े तो निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें।

- कॉर्ड सेट के फीमेल/मेल रिसेप्टेकल्स IEC60320/CEE-22 की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों।

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- केबल HAR-प्रमाणित या VDE प्रमाणित होना चाहिए। बाहरी आवरण पर HAR या VDE दिखाई पड़ेगा।
- ऐसे उपकरणों के लिए जो किसी डेस्क या टेबल पर रखे गए हों, SVT या SJT केबल टाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो उपकरण फर्श पर रखे हों, उनके लिए SJT केबल टाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- केबल सेट का चयन आपके उपकरण के लिए निर्धारित धारा के अनुरूप किया जाना चाहिए।
- आवश्यक होने पर मूल पावर केबल को रेगुलर ग्राउंडेड 3-कोर मेंस लीड से बदलें।

ट्रांसपोर्ट

- मॉनिटर का सावधानीपूर्वक परिवहन करें और यह केवल इसके मूल पैकेजिंग या झटके और धक्के से बचाने में सक्षम अन्य उपयुक्त पैकेजिंग सामग्री के साथ ही करें।
- LCD मॉनिटर को कभी नीचे न गिराएं (कांच के टूटने का खतरा)।

सफाई

- मॉनिटर की सफाई करने से पहले आप सदैव पावर प्लग को बाहर खींच लें।
- किसी अंदरूनी हिस्से की सफाई आप खुद न करें, यह काम टेक्नीशियन के लिए छोड़ दें।
- ऐसे सफाई समग्री का इस्तेमाल न करें जिनमें कोई अपघर्षक न हो, या जो प्लास्टिक का क्षरण उत्पन्न न करें।
- इस बात का ध्यान रखें कि सिस्टम में कोई तरल पदार्थ नए जाए।
- इस बात का ध्यान रखें कि मॉनिटर का वेंटिलेशन क्षेत्र मुक्त हो।
- LCD मॉनिटर की डिस्प्ले सतह दाग और खरोंच के प्रति संवेदनशील होती है। इसे मुलायम और थोड़ा नम कपड़े से साफ करें।

मॉनिटर केसिंग को किसी सूखे कपड़े से साफ करें। मॉनिटर यदि विशेष गंदा हो गया हो तो इसे हल्के से पोंछने के लिए डिटरजेंट में भिगोए कपड़े का इस्तेमाल करें।

सीई निशान

इस डिवाइस का वितरित संस्करण EC निर्देश 2004/108/EC "वैद्युतचुंबकीय संगतता", 2006/95/EC "निम्न वोल्टेज निर्देश" और 2009/125/EC "इकोडिज़ाइन निर्देश" की शर्तों का पालन करता है।

पावर मैनेजमेंट के लिए विशेष बिंदु

ENERGY SAVING

यदि आपके मॉनिटर के पीछे 'एनर्जी सेविंग' संकेत के साथ स्विच हो, तो कृपया पावर मैनेजमेंट के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें:

0 W स्विच को "0" पोजिशन पर रखने से 0 W एनर्जी सेविंग मोड सक्रिय हो जाता है। इसे "1" पर लाने से < 1 W "कम्पैटिबल" एनर्जी सेविंग मोड का चयन होता है। यदि स्क्रीन 0 W मोड में काला रहे तो यह मोड कुछ कम्प्यूटरों के लिए आवश्यक हो सकता है।

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Sadržaj

Sigurnosne napomene 1
Kabel napajanja 2
Transport 3
Čišćenje 3
CE oznaka 3
Napomene o upravljanju napajanjem 3

Sigurnosne napomene

Ovaj je uređaj sukladan odgovarajućim direktivama o sigurnosti za opremu za obradu podataka, uključujući elektronske uredske strojeve za uporabu u uredskom okruženju (maksimalna temperatura okoline 35 °C). Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte svoje prodajno mjesto ili našu službu za korisnike.

- Površina zaslona LCD monitora osjetljiva je na pritisak i ogrebotine. Stoga morate biti pažljivi s površinom zaslona kako biste izbjegli trajna oštećenja (ogrebotine).
- Ako se uređaj unese na mjesto postavljanja iz hladnog okruženja, može doći do kondenziranja vlage. Prije rukovanja uređajem pričekajte da se u potpunosti osuši i dosegne približno jednaku temperaturu kao na mjestu postavljanja.
- Da biste zajamčili dostatno prozračivanje, ulazni i izlazni ventilacijski otvori monitora nikada se ne smiju začepiti.
- Monitor se automatsko postavlja na napon električnog napajanja u rasponu od 100 V do 240 V. Provjerite je li lokalni napon električnog napajanja unutar ovih ograničenja.
- Uređaj se smije priključiti samo na uzemljenu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
- Pobrinite se da utičnica napajanja na uređaju i uzemljena utičnica električnog napajanja budu slobodno dostupne. Proizvod se mora nalaziti pokraj zidne utičnice.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje, gumb za stanje mirovanja/nastavak rada i glavni prekidač ne isključuju uređaj s električnog napajanja. Da biste uređaj potpuno isključili s električnog napajanja, iskopčajte utikač(e) napajanja iz utičnica.
- Monitor je opremljen kabelom napajanja koji je sukladan sigurnosnim standardima.
- Sve kabele položite tako da nitko na njih ne može ugaziti ili se o njih spotaknuti.
- Ako koristite drugačiji kabel od isporučenog podatkovnog kabela, pobrinite se da bude odgovarajuće zaštićen. CE sukladnost i maksimalna slika jamče se samo ako koristite isporučene podatkovne kabele.
- Tijekom grmljavinskog nevremena ne uključujte niti isključujte podatkovne kabele.
- Pobrinite se da nikakvi predmeti (npr. lančići, spajalice za papir itd.) ili tekućine ne dospiju u unutrašnjost uređaja (opasnost električnog udara, kratkog spoja).
- Uređaj nije otporan na vodu! Uređaj nikada ne uranjajte u vodu i zaštitite ga od prskanja vodom (kiša, morska voda).
- U slučajevima opasnosti (npr. oštećenja kućišta, dijelova ili kabela, prodora tekućina ili stranih predmeta) isključite jedinicu, iskopčajte utikač napajanja i kontaktirajte svoje prodajno mjesto ili našu službu za korisnike.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Monitor treba odložiti u otpad u skladu s lokalnim propisima o odlaganju posebnog otpada. Svjetlosni sklop pozadine sadrži živu. Morate se pridržavati odgovarajućeg rukovanja i sigurnosnih propisa za odlaganje fluorescentnih cijevi.
- Uređaj smije popraviti isključivo kvalificirani serviser. Neovlašteno otvaranje i nepropisan popravak mogu značajno ugroziti korisnika (električni udar, požar).
- Koristite čuvara zaslona s pokretnim slikama i aktivirajte upravljanje napajanjem vašeg monitora kako biste izbjegli "zadržavanje" nepokretnih slika.
- Ako zaslonom upravljate pokretnim krakom ili sličnim dodatnim priborom, ne smijete ga zakretati za 180°.
- Monitor može raditi isključivo u načinu široke slike (0° pejzažni način rada). Monitori s funkcijom okretanja (pogledajte upute za uporabu dotičnog monitora) mogu se koristiti i u uspravnom formatu (90° portretni način rada).
- Kod sustava sa sučeljem USB 3.0 može doći do tehnološki uvjetovanih problema u povezivanju. Stoga prijemnik ne priključujte putem USB priključka koji se nalazi u blizini USB 3.0 priključka s priključenim USB 3.0 krajnjim uređajem. Po potrebi možete upotrijebiti USB produžni kabel kako biste povećali razmak.
- Ovaj priručnik spremite pokraj monitora. Ako uređaj predate trećoj osobi, trebate im uručiti i ovaj priručnik.
- Preporučujemo da svoj uređaj postavite na neosjetljivu površinu koja nije skliska. Zbog mnoštva različitih završnih obrata i obloga koje se koriste za pokućstvo, moguće je da postolje uređaja ostavi trag na površini na kojoj stoji.

Priključak za slušalice

- Prekomjerni zvučni tlak slušalica može izazvati oštećenja sluha.
- Izmjene postavki ekvalizatora od srednjeg položaja mogu izazvati oštećenja sluha.
- Drugi čimbenici koje nije specificirao proizvođač (npr. operativni sustav, softver za ekvalizator, upravljački programi itd.) mogu promijeniti izlazni napon na priključku za slušalice i time povećati zvučni tlak zbog čega se ne mogu isključiti oštećenja sluha.
- Kod uporabe slušalica koje nisu specificirane od strane tvrtke Fujitsu postoji opasnost od oštećenja sluha zbog prevelikog zvučnog tlaka.

Kabel napajanja

Da biste osigurali siguran rad, uporabite isporučeni kabel. Ako bude potrebno izmijeniti originalni komplet kabela, priodržavajte se sljedećih smjernica.

- Ženske/muške utičnice kompleta kabela moraju zadovoljavati IEC60320/CEE-22 odredbe.
- Kabel mora biti HAR ili VDE certificiran. Oznaka HAR ili VDE nalazit će se na vanjskom plaštu.
- Za uređaje koji se postavljaju na stol treba koristiti kabele tipa SVT ili SJT. Za uređaje koji su postavljeni na pod treba koristiti kabele tipa SJT.
- Komplet kabela treba odabrati u skladu s nazivnom strujom vašeg uređaja.
- Ako treba, originalni kabel zamijenite običnim uzemljenim 3-žilnim kabelom.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transport

- Monitor prenosite pažljivo i isključivo u njegovoj originalnoj ambalaži ili drugom odgovarajućem pakiranju koje osigurava zaštitu od udaraca i trzaja.
- Nikada ne ispuštajte LCD monitor (opasnost od razbijanja stakla).

Čišćenje

- Prije čišćenja monitora uvijek iskopčajte kabel napajanja.
- Unutarnje dijelove ne čistite sami, taj posao ostavite serviseru.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivne čestice i koja mogu nagristi plastiku.
- Pobrinite se da u sustav ne uđe tekućina.
- Pobrinite se da ventilacijski otvori monitora budu slobodni.
- Površina zaslona LCD monitora osjetljiva je na pritisak i ogrebotine. Monitor čistite isključivo mekom, blago navlaženom krpom.

Kućište monitora obrišite suhom krpom. Ako je monitor naročito prljav, uporabite krpu koju ste prethodno namočili u blagi deterdžent za kućanstva te potom dobro ocijedili.

CE oznaka

Ovaj uređaj u isporučenoj izvedbi ispunjava zahtjeve direktiva EZ 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost", 2006/95/EZ "Niskonaponska direktiva" te 2009/125/EZ "Direktiva o eko-dizajnu".

Napomene o upravljanju napajanjem

ENERGY SAVING

Ako na poleđini vašeg monitora postoji prekidač označen simbolom za štednju energije, imajte na umu sljedeće o upravljanu napajanjem:

Pomicanjem 0 W prekidača u položaj "0" aktivira se 0 W način štednje energije. Pomicanjem u položaj "1" aktivira se < 1 W "kompatibilni" način štednje energije. Ovaj način može biti potreban za rad s određenim računalima ako zaslon u 0 W ostaje taman.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Tartalom

Biztonsági előírások....1
Hálózati vezeték....2
Szállítás....3
Tisztítás....3
CE-megjelölés....3
Megjegyzések az energiagazdálkodáshoz....3

Biztonsági előírások

Ez a készülék megfelel az információtechnikai berendezésekre, beleértve az irodai környezetben alkalmazott elektromos irodagépekre vonatkozó idevágó biztonsági rendelkezéseknek (Környezeti hőmérséklet max. 35 °C). Amennyiben kérdései lennének azzal kapcsolatban, hogy oda állíthatja-e a készülékét, ahová gondolta, forduljon az üzlethez vagy Service Desk szolgálatunkhoz.

- Az LCD monitor megjelenítőjének felülete kényes a nyomásra és karcolásra. A maradandó sérülések (karcolások) elkerülése érdekében óvatosan bánjon megjelenítője felületével.
- Ha a készüléket hideg környezetből visszük be a munkahelyre, bepárásodás léphet fel. Mielőtt üzembe helyezné, várja meg, amíg a készülék hőmérséklete ki nem egyenlítődik, és a készülék teljesen száraz nem lesz.
- A monitor frisslevegő- és használtlevegő nyílásait szabadon kell tartani, hogy megfelelő szellőzés alakulhasson ki.
- A monitor a 100 – 240 V tartományban önmagától beáll a hálózati feszültségre. Gondoskodjon róla, hogy az üzemeltetés helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség sem kisebb, sem nagyobb ne legyen a megadott tartománynál.
- A készüléket csak földelt védőérintkezős csatlakozó aljzatba szabad csatlakoztatni.
- Gondoskodjék arról, hogy a monitor hálózati dugója, illetve az épületi hálózat védőérintkezős dugaszoló aljzata szabadon hozzáférhető legyen. A csatlakozóaljnak a termék közelében kell lennie.
- A ki-/bekapcsoló, a készenléti gomb, a Suspend/Resume billentyű vagy a főkapcsoló nem választja le a készüléket a hálózati feszültségről. A hálózati feszültségről történő teljes leválasztáshoz Önnek a hálózati dugó(ka)t is ki kell húznia!
- A monitor biztonsági szempontból ellenőrzött hálózati vezetékkel van ellátva.
- A vezetékeket úgy helyezze el, hogy azok ne képezzenek semmiféle veszélyforrást (pl. megbotlás veszély), és meg ne sérülhessenek.
- Ha a készülékhez adott adatvezeték helyett másikat használ, ügyeljen rá, hogy a vezeték megfelelően árnyékolt legyen. Az EK szabványainak csak akkor lehet megfelelni és az optimális képminőséget is csak akkor lehet elérni, ha a készülékhez adott adatvezetékeket használja.
- Zivatar idején nem szabad sem csatlakoztatni, sem kioldani az adatátviteli vezetékeket.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe semmiféle idegen tárgy (pl. ékszer, iratkapocs stb.) vagy folyadék be ne kerüljön (áramütés, rövidzárlat veszélye).
- A készülék nem vízálló! Sohase merítse a készüléket vízbe és ne engedje, hogy víz (eső, tengervíz) fröccsenjen rá.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Vészhelyzetben (pl. ha a ház, a kezelőelemek vagy a hálózati vezeték megrongálódott, ha folyadék vagy oda nem való tárgy került a belsejébe), kapcsolja ki azonnal a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót és értesítse az üzletet vagy Service Desk szolgálatunkat.
- A monitor elhelyezéséről a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni. A monitor háttér világítása higanyt tartalmaz. A világítás kezelésekor és ártalmatlanításakor kövesse a fénycsövek vonatkozó biztonsági rendelkezéseit.
- A készüléken javításokat csak az erre felhatalmazott szakszemélyzet végezhet. A készülék illetéktelen felnyitása és szakszerűtlen javítása súlyos veszélyforrást képezhet a felhasználó számára (áramütés, gyulladásveszély)..
- Használjon mozgóképes képernyő kímélőt és kapcsolja be a monitor energiagazdálkodását, nehogy az állóképek "beégjenek".
- Ha a monitort tartókarral vagy hasonló tartozékkal üzemelteti, a monitort nem szabad 180°-kal elfordítani.
- A képernyőt csak vízszintes módban (0° fekvő módban) szabad használni. Az elforgatható képernyőket (lásd a mindenkori képernyő üzemeltetési kézikönyvét) függőleges állásban (90° függőleges módban) is lehet használni.
- USB 3.0-ás interfésszel rendelkező rendszereknél technológiától függően csatlakozási problémák léphetnek fel. Ezért ne csatlakoztasson rádiójel-vevőt olyan USB-csatlakozóra, amely nagyon közel van egy USB 3.0-ás csatlakozóhoz, melyre egy USB 3.0-ás végberendezés van csatlakoztatva. Illetve ilyen esetben használjon egy USB hosszabbító-kábelt, hogy a távolságot megnövelje.
- Őrizze ezt a üzemeltetési útmutatót a készülékkel együtt. Ha átengedi másnak a készüléket, a kézikönyvet is mellékelje hozzá.
- Javasoljuk, hogy a készüléket csúszásmentes és sérülésálló aljzatra helyezze.
  A bútoroknál alkalmazott bevonatok és lakkok sokszínűsége miatt nem zárható ki, hogy a készülék lábai sérülést ok oznak a felállítás helyén.

Fejhallgató csatlakozó

- A fejhallgatókban keletkező túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Az ekvalizátor középhelyzettől eltérő beállításai halláskárosodást okozhatnak.
- A gyártó által megadott specifikációktól eltérő befolyásoló tényezők (mint pl. operációs rendszer, ekvalizátorszoftver, meghajtó stb.) megváltoztathatják a fejhallgató csatlakozó kimenőfeszültségét, és emiatt megnövekedhet a hangnyomás, aminek következtében nem zárható ki a halláskárosodás.
- A Fujitsu által specifikált fejhallgatóktól eltérő fejhallgatók alkalmazása esetén a túl nagy hangnyomás miatt fennáll a halláskárosodás veszélye.

Hálózati vezeték

Az üzembiztonság érdekében a készülékhez adott vezetéket használja. Ha a készülékhez eredetileg adott vezeték helyett másikat kell használni, feltétlenül követni kell az alábbi irányelveket.

- Olyan csatlakozódugót és csatlakozóaljzatot kell használni, amelyek megfelelnek az IEC60320/CEE-22 előírásainak.
- Olyan vezetéket kell használni, amely megfelel a VDE- ill. HAR rendelkezéseknek. A VDE- ill. HAR jelölés a kábel külső köpenyén található.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- A hálózati vezetékek SVT ill. SJT kiviteleit csak olyan készülékeknél szabad használni, amelyeket íróasztalra, asztalra stb. állítanak. Padlóra állított készülékeknél kizárólag SJT hálózati vezetékeket szabad használni.
- A vezeték kiválasztásánál a készülék üzemeltetéséhez szükséges névleges áramra kell figyelni.
- Amennyiben szükséges helyettesítse a készülékhez adott hálózati vezetéket egy országszerte szokásos 3 pólusú védőérintkezős hálózati vezetékkel.

Szállítás

- A monitort csak az eredeti csomagolásában, vagy erre alkalmas más csomagolásban szállítsa, amely védelmet nyújt a lökésekkel és ütésekkel szemben, és akkor is legyen óvatos.
- Az LCD monitor semmi esetre sem eshet le (üvegtörés veszélye).

Tisztítás

- Mielőtt nekifogna a monitor tisztításának, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A ház belsejét csak szerviz szakember tisztíthatja.
- A tisztításhoz semmi esetre se használjon tisztítóport, vagy a műanyagokat oldó tisztítószert.
- Ne hagyja, hogy bármi is belefolyjon a ház belsejébe.
- Ügyeljen rá, hogy a monitor szellőzőnyílásai ne tömődjenek el.
- Az LCD monitor megjelenítőjének nyomás- és karcérzékeny felületét csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg.

Elegendő, ha a monitor házának felületét száraz ruhával tisztítja meg. Ha a felület nagyon piszkos, használhat kevés öblítőszert tartalmazó vízbe mártott és jól kicsavart nedves ruhát is.

CE-megjelölés

Ez a készülék a szállított kivitelben eleget tesz az "Elektromágneses zavarvédelem" 2004/108/EG sz. EU-irányelvei, a 2006/95/EG sz. "Kisfeszültségre vonatkotó irányelvek" valamint a 2009/125/EG Ökodizájn irányelv követelményeinek.

Megjegyzések az energiagazdálkodáshoz

Ha a monitor hátoldalán Energy Saving szimbólummal ellátott kapcsoló található, akkor a következő megjegyzés érvényes az energiagazdálkodásra.

A 0 W kapcsoló "0" kapcsolóállása energiatakarékos üzemmódokban a 0 W üzemmódot aktiválja, az "1" kapcsolóállással a < 1 W kompatibilis energiatakarékos üzemmódra lehet kapcsolni. Erre a kapcsolóállásra akkor lehet szükség egyes számítógépeknél, ha a képernyő 0 W üzemmódban sötét marad.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Isi

Peringatan keselamatan 1
Kabel daya 2
Pengangkutan 3
Pembersihan 3
Tanda CE 3
Catatan tentang Pengelolaan Daya 3

Peringatan keselamatan

Peranti ini mematuhi peraturan keselamatan yang terkait untuk peralatan pengolahan data, yang mencakup mesin kantor elektronik untuk penggunaan di lingkungan kantor (suhu sekitaran maks. 35 °C). Jika ada pertanyaan, hubungi gerai penjualan atau meja bantuan kami.

- Permukaan layar monitor LCD peka terhadap tekanan dan goresan. Karena itu, Anda harus berhati-hati dengan permukaan layar untuk menghindari kerusakan permanen (goresan).
- Jika perangkat dibawa ke lokasi pemasangan dari suatu lingkungan dingin, pengembunan dapat terbentuk. Sebelum mengoperasikan perangkat, tunggu hingga perangkat benar-benar kering dan mencapai suhu yang kira-kira sama dengan suhu tempat pemasangan.
- Untuk memastikan ventilasi yang cukup, celah masuk dan buangan udara monitor tidak boleh terhalang sama sekali.
- Monitor menyesuaikan sendiri secara otomatis ke tegangan jaringan listrik dalam kisaran 100 V hingga 240 V. Pastikan bahwa tegangan jaringan listrik berada di dalam batas-batas ini.
- Perangkat hanya boleh disambungkan ke lubang colok jaringan listrik terbumi (grounded).
- Pastikan bahwa soket daya pada perangkat atau lubang colok jaringan listrik terbumi (grounded) dapat diakses dengan bebas. Produk harus diletakkan dekat soket daya.
- Sakelar ON/OFF, tombol siaga, tombol tangguhkan/lanjutkan, dan sakelar utama tidak memutus perangkat dari tegangan saluran (line). Untuk memutus sepenuhnya tegangan jaringan listrik, cabut steker daya dari soket.
- Monitor dilengkapi dengan kabel daya yang mematuhi standar keselamatan.
- Letakkan semua kabel sehingga orang tidak mungkin menginjak atau tersandung olehnya.
- Jika Anda menggunakan kabel data yang berbeda dengan yang kami sediakan, pastikan bahwa kabel itu terbungkus secara memadai. Kepatuhan CE dan mutu gambar optimal dijamin hanya jika kabel data yang digunakan adalah kabel yang kami sediakan.
- Kabel transfer data tidak boleh disambungkan atau diputus selama badai guntur.
- Pastikan bahwa tidak ada benda (mis. rantai perhiasan, jepit kertas, dll.) atau cairan yang menyusup ke dalam perangkat (bahaya sengatan listrik, korsleting).
- Perangkat tidak kedap air! Jangan pernah rendam perangkat di dalam air, dan lindungi perangkat dari cipratan air (hujan, air laut).
- Di dalam keadaan darurat (mis. selubung, elemen, atau kabel rusak, masuknya cairan atau benda asing), matikan perangkat, lepaskan konektor daya, dan hubungi gerai penjualan atau meja bantuan kami.
- Monitor harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal untuk pembuangan limbah khusus. Sistem pencahayaan latar layar mengandung raksa. Anda harus mengikuti peraturan keselamatan penanganan dan pembuangan tabung pendar (fluoresen) yang berlaku.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Hanya teknisi yang berpengalaman yang boleh memperbaiki perangkat. Membuka perangkat tanpa wewenang dan perbaikan yang salah dapat sangat membahayakan pengguna (sengatan listrik, risiko kebakaran).
- Gunakan tirai layar (screen saver) dengan gambar bergerak dan aktifkan pengelolaan daya monitor untuk mencegah gambar diam "terpatri".
- Jika Anda memakai monitor dengan lengan pemutar atau perkakas yang serupa, monitor mungkin tidak bisa diputar sebesar 180°.
- Monitor hanya boleh dioperasikan dengan format lebar (modus lansekap 0°). Monitor yang memiliki fungsi pivot (lihat Manual Operasional untuk monitor bersangkutan) boleh juga dioperasikan dalam format tegak (modus potret 90°).
- Karena alasan teknologi, masalah sambungan (koneksi) dapat terjadi pada sistem dengan porta USB 3.0. Karena itu, jangan sambungkan sebuah penerima radio ke porta USB yang sangat dekat dengan porta USB 3.0 lain yang disambungkan ke suatu perangkat USB 3.0. Atau, jika perlu, gunakan kabel ekstensi USB untuk memperlebar jarak.
- Simpanlah manual itu di dekat perangkat. Jika Anda menyerahkan perangkat ini ke pihak ketiga, Anda juga harus menyerahkan manualnya.
- Sebaiknya tempatkan perangkat di permukaan yang tidak peka dan tidak licin.
  Dengan mengingat berbagai finising dan pernis yang digunakan pada furnitur, kaki perangkat dapat menggores permukaan tempatnya diletakkan.

Menyambungkan fona kepala (headphone)

- Volume yang berlebihan dari fona kepala (headphone) dapat merusak pendengaran.
- Menyetel ekualizer ke posisi tengah adalah yang terbaik untuk pendengaran. Setelan selain posisi tengah dapat menyebabkan pendengaran rusak.
- Ada faktor-faktor lain di luar kendali pabrikan yang dapat mengubah tegangan keluaran pada sambungan fona kepala (headphone) sehingga menaikkan volume suaranya, antara lain perangkat lunak operasi, perangkat lunak ekualizer, pengandar (driver) dll. Pada kejadian seperti itu, risiko kerusakan pendengaran tidak bisa diabaikan.
- Gunakan hanya fona kepala (headphone) yang disarankan oleh Fujitsu. Jika tidak, ada risiko kerusakan pendengaran karena volume suara terlalu tinggi.

Kabel daya

Untuk menjamin operasi yang selamat, gunakan kabel yang disediakan. Gunakan pedoman berikut jika perlu untuk mengganti set kabel asli.

- Soket betina/jantan (female/male) set kabel harus memenuhi persyaratan IEC60320/CEE-22.
- Kabel harus bersertifikasi HAR atau VDE. Tanda HAR atau VDE akan terlihat di selubung sisi luar.
- Untuk perangkat yang ditumpangkan ke meja, set kabel jenis SVT atau SJT boleh digunakan. Untuk perangkat yang diletakkan di lantai, hanya set kabel jenis SJT yang boleh digunakan.
- Set kabel harus dipilih sesuai dengan arus terukur (rated) bagi perangkat.
- Jika perlu, ganti kabel daya asli dengan kabel daya 3-colok terbumi biasa.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Pengangkutan

- Angkutlah monitor dengan hati-hati dan hanya dengan kemasan asli atau kemasan yang sepadan yang pas untuk melindunginya dari benturan dan guncangan.
- Jangan pernah jatuhkan monitor LCD (bahaya pecahan kaca).

Pembersihan

- Selalu putuskan steker daya sebelum membersihkan monitor.
- Jangan bersihkan sendiri suku cadang bagian dalam, biarkan pekerjaan itu dilakukan teknisi servis.
- Jangan gunakan bahan pembersih apa pun yang mengandung zat pengikis atau dapat menggerus plastik.
- Pastikan bahwa tidak ada cairan yang memasuki sistem.
- Pastikan bahwa area ventilasi monitor tidak terhalang.
- Permukaan layar monitor LCD peka terhadap tekanan dan goresan. Bersihkan hanya dengan kain lunak yang sedikit lembab.

Seka cangkang monitor dengan kain kering. Jika monitor sangat kotor, gunakan kain yang dibasahi dengan detergen rumah tangga yang lunak dan kemudian diperas dengan hati-hati.

Tanda CE

Versi perangkat ini yang dikirimkan mematuhi persyaratan direktif EC 2004/108/EC "Kompatibilitas Elektromagnetik", 2006/95/EC "Direktif Tegangan Rendah", dan 2009/125/EC “Direktif Ekodesain”.

Catatan tentang Pengelolaan Daya

Jika ada sakelar di bagian belakang monitor yang bersimbol Energy Saving, perhatikan hal-hal berikut mengenai pengelolaan daya:

Memutar sakelar 0 W ke posisi "0" akan mengaktifkan modus hemat energi 0 W. Memutarnya ke posisi "1" akan memilih modus hemat energi “kompatibel” < 1 W. Modus ini mungkin perlu pada sebagian komputer jika layar tetap gelap di dalam modus 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Efni

Öryggisleiðbeiningar 1
Rafmagnssnúra 2
Flutningur 3
Hreinsun 3
CE-merking 3
Athugasemdir um orkustjórnun 3

Öryggisleiðbeiningar

Þetta tæki uppfyllir viðeigandi öryggisreglur um gagnavinnslubúnað, þar á meðal rafrænar skrifstofuvélar til notkunar í skrifstofuumhverfi (umhverfishitastig hámark 35 °C). Ef einhverjar spurningar koma upp skal hafa samband við viðkomandi sölustað eða þjónustuborð okkar.

- Skjáflötur LCD-skjásins er næmur fyrir þrýstingi og rispum. Því skal gæta varúðar með skjáflötinn svo að forðast megi viðvarandi skaða (rispur).
- Sé komið með tækið úr köldu umhverfi á uppsetningarstað getur myndast raki. Áður en tækið er notað skal beðið þar til það er algjörlega þurrt og hefur náð nokkurn veginn sama hitastigi og er á uppsetningarstað.
- Svo að tryggja megi nægа loftræstingu má aldrei byrgja inntaks- og útblástursloftopin.
- Skjárinn stillir sig sjálfkrafa á rafveituspennu á bilinu 100 V til 240 V. Tryggja þarf að spennan frá viðkomandi rafveitu sé innan þessara marka.
- Aðeins má tengja tækið við jarðtengda rafmagnsinnstungu.
- Tryggja skal að auðvelt sé að komast að rafmagnsdósinni eða jarðtengdu rafmagnsinnstungunni fyrir tækið. Varan verður að vera nálægt rafmagnsdósinni.
- ON/OFF-rofinn (kveikt/slökkt), biðstöðuhnappurinn (standby), hnappurinn til að hætta/halda áfram (suspend/resume) og aðalrofinn aftengja ekki tækið frá línuspennunni. Til að rjúfa algjörlega tengingu tækisins við rafveituna þarf að taka rafmagnstengilinn eða -tenglana úr innstungunni.
- Skjárinn er með rafmagnskapli sem uppfyllir öryggisstaðla.
- Leggja skal alla kapla þannig að enginn geti staðið á þeim eða gengið yfir þá.
- Ef notaður er annar gagnakapall en sá sem fylgir skal tryggja að skermun hans sé fullnægjandi. CE-samkvæmni og kjörmyndgæði eru einungis tryggð ef meðfylgjandi gagnakaplar eru notaðir.
- Engir gagnaflutningskaplar skulu tengdir eða aftengdir meðan þrumuveður er.
- Gangið úr skugga um að engir hlutir (t.d. skartgripakeðjur, pappírsklemmur o.s.frv.) né vökvar komist inn í tækið (hætta á raflosti, skammhlaupi).
- Tækið er ekki vatnshelt! Dýfið tækinu aldrei í vatn og verjið það ávallt gegn vatnsúða (regni, sjávarúða).
- Í neyðartilvikum (t.d. ef hylki, einingar eða kaplar hafa skemmst eða vökvar eða aðskotaefni hafa komist inn í einingunа) skal tafarlaust slökkva á einingunni, taka rafmagnstengilinn úr sambandi og hafa samband við viðkomandi sölustað eða þjónustuborð okkar.
- Skjánum skal farga samkvæmt svæðisbundnum reglum um förgun sérstaks úrgangs. Í baklýsingu skjásins er kvikasilfur. Fara verður eftir viðeigandi öryggisreglum um meðferð og förgun flúrpera.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Eingöngu sérmenntaðir viðgerðarmenn mega gera við tækið. Óleyfileg opnun og röng viðgerð getur sett notandann í mikla hættu (raflost, eldhætta).
- Nota ætti skjávara með myndum á hreyfingu og gera orkustjórnun virka á skjánum til að hindra að kyrrmyndir „brennist inn“.
- Ef skjánum er stýrt með snúningsarmi eða hliðstæðum aukabrúnaði er ekki víst að hann snúist 180°.
- Aðeins er hægt að nota skjáinn með breiðskjássniði (0° langsniði). Skjái sem eru með snúningsbúnaði (sjá notkunarhandbókina með viðkomandi skjá) er einnig hægt að nota með uppréttu sniði (90° skammsniðsstilling).
- Af tæknilegum ástæðum geta komið upp tengingarvandamál á kerfum með USB 3.0 tengi. Þess vegna skal ekki tengja móttökutæki við USB-tengi sem er mjög nálægt USB 3.0 tengi með USB 3.0 tæki viðtengt. Eða, ef nauðsyn krefur, skal nota USB-framlengingarsnúru til að auka fjarlægðina.
- Geyma skal þessa handbók rétt hjá tækinu. Sé tækið afhent þriðju aðilum skal afhenda þeim þessa handbók með því.
- Mælt er með því að tækinu sé komið fyrir á slitsterku og stömu yfirborði.
  Þar sem mjög mismunandi áferð og lakk er notað á húsgögn er mögulegt að fætur tækisins rispi yfirborðið sem þeir hvíla á.

Tenging heyrnartóla

- Of mikill hljóðstyrkur úr heyrnartólum getur skaðað heyrn.
- Það er best fyrir heyrnina ef tónjafnarastillingar eru í miðstöðu. Aðrar stillingar en miðstaða geta valdið heyrnarskaða.
- Aðrir þættir, sem framleiðandinn hefur ekki stjórn á, geta breytt úttaksspennu við heyrnartólstengið og því aukið hljóðstyrk heyrnartólanna (þar á meðal t.d. stýrikerfið, tónjafnarahugbúnaðurinn, reklar o.s.frv.). Í slíkum tilvikum er ekki hægt að útiloka hættuna á heyrnarskaða.
- Notið aðeins heyrnartól sem Fujitsu mælir með. Annars er hætta á heyrnarskaða af völdum of mikils hljóðstyrks.

Rafmagnssnúra

Svo að tryggja megi örugga notkun skal nota meðfylgjandi kapal. Fylgja skal eftirfarandi leiðbeiningum ef skipta þarf um upphaflegt kaplasett.

- Tengipinnar/raufar kaplasettsins verða að uppfylla kröfur IEC60320/CEE-22.
- Kapallinn verður að vera HAR-vottaður eða VDE-vottaður. Merkið HAR eða VDE er þá á ytri kápu.
- Fyrir tæki sem komið er fyrir á borði má nota kaplasett af gerðinni SVT eða SJT. Ef tæki sitja á gólfi má eingöngu nota kaplasett af gerðinni SJT.
- Kaplasettið verður að vera með réttum málstraumi fyrir tækið.
- Ef þörf krefur skal skipta á upphaflega rafmagnskaplinum og hefðbundnum, jarðtengdum, þriggja þátta rafmagnskapli.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Flutningur

- Flytja skal skjáinn með varúð og aðeins í upphaflegum umbúðum eða öðrum samsvarandi umbúðum sem verja hann gegn höggum og hnykkjum.
- Gætið þess að missa aldrei LCD-skjáinn (hætta á að gler brotni).

Hreinsun

- Ætíð skal taka rafmagnstengilinn úr sambandi áður en skjárinn er hreinsaður.
- Ekki hreinsa neina innri hluta sjálf, það verk skal fela þjónustutæknimanni.
- Ekki skal nota nein hreinsiefni sem innihalda slípiefni eða geta tært plast.
- Gæta skal þess að enginn vökvi renni inn í kerfið.
- Tryggja skal að loftræstingarsvæði skjásins séu óbyrgð.
- Skjáflötur LCD-skjásins er næmur fyrir þrýstingi og rispum. Aðeins á að hreinsa hann með lítið eitt rökum klút.

Strjúka skal af skjáhylkinu með þurrum klút. Ef skjárinn er mjög óhreinn skal nota klút sem hefur verið vættur með mildu hreinsiefni til heimilisnota og vandlega undinn.

CE-merking

Afhent útgáfa þessa tækis uppfyllir kröfur EBE-tilskipana 2004/108/EB, „Rafsegulsviðssamhæfi“, 2006/95/EB, „Lágspennutilskipun“ og 2009/125/EB, „Visthönnun“.

Athugasemdir um orkustjórnun

ENERGY SAVING

Ef rofi er aftan á skjánum með orkusparnaðarmerkinu þarf að hafa eftirfarandi í huga varðandi orkustjórnun:

Ef rofinn 0 W er settur í „0“ stöðu verður 0 W orkusparnaðaraðgerðin virk. Ef hann er settur í stöðuna „1“ er < 1 W „samhæfa“ orkusparnaðaraðgerðin valin. Þessi stilling getur reynst nauðsynleg með sumum tölvum ef skjárinn verður áfram dimmur í 0 W stillingu.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

目次

安全上の注意事項 1
電源ケーブル 2
運送 3
清掃 3
CE マーク 3
電源管理の注意点 3

安全上の注意事項

このデバイスは、オフィス環境（室内気温で最高 35 °C）で使用される電子オフィス機器を含むデータ処理機器に関連する安全上の法規制を遵守しています。疑問がある場合は、購入した店舗か弊社のヘルプデスクにお問い合わせください。

- 液晶モニターのディスプレーは圧力に敏感で傷がつきやすいものです。そのため、残るような損傷（傷など）を防ぐために、ディスプレーの取り扱いには十分にご注意ください。
- 取り付けの際、デバイスを気温の低い場所から移動させた場合は、結露ができていることがあります。デバイスを稼動させる前に、デバイスが乾き取り付けた場所の室温と同じくらいの温度になるまでお待ちください。
- 十分に換気するため、モニターの吸気口と排気口は塞がないようにしてください。
- モニターは 100 V から 240 V の間で自動的に主電圧を設定します。使用時はその地域の主電圧がその範囲に収まることをご確認ください。
- このデバイスは接地した電源コンセント以外にはつながないでください。
- デバイスの電源ソケットまたは接地極つき電源コンセントに、自由に手が届くようにしてください。製品は必ず電源ソケットのそばに置いてください。
- ON/OFF スイッチ、スタンドバイボタン、中断/再開ボタン、メインスイッチではライン電圧からデバイスははずれません。 主電源から完全に切断するには、電源プラグをソケットから外してください。
- モニターには安全基準に従った電源ケーブルが付属しています。
- すべてのケーブルは、その上に乗ったり引っかかったりすることがないように、配線してください。
- 付属のデータケーブル以外のケーブルを使う場合は、適切なシールド加工がされていることを確かめてください。付属のデータケーブル以外のものを使った場合、CE への適合性と最適な画質は保証されません。
- 雷が発生しているときは、データ転送ケーブルをつないだり外したりしないでください。
- アクセサリーのチェーン、ペーパクリップなどの異物、または液体がデバイスの中に入らないようにしてください（感電、ショートの危険があります）。
- デバイスは耐水ではありません。デバイスを水に浸すことは絶対におやめください。また水分（雨、海水など）がかからないように保護してください。
- 緊急の場合（ケーシング、部品、ケーブルの損傷、液体や異物の侵入等）には、ユニットのスイッチを切り、電源プラグを抜いて、購入した店舗か弊社ヘルプデスクにご連絡ください。
- モニターは、特殊ごみの廃棄に関する地域の法規制に従って廃棄される必要があります。スクリーンのバックライトには水銀が含まれています。適用される、蛍光管の取り扱いおよび廃棄に関する安全上の規制を必ずお守りください。

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- デバイスの修理は、資格のある技術者に任せてください。認可されない方法でデバイスを空ける、修理の方法が不適切であるなどの場合、ユーザーが深刻な危険にさらされる場合があります（感電、火事等）。
- 静止画像の焼き付きを防ぐため、動く画像のスクリーンセイバーを使い、モニターの電源管理を有効にしてください。
- 回転アームまたは類似の付属品で操作する場合、180 度回転させてはなりません。
- モニターは、ワイド形式（0°ランドスケープモード）でのみ操作できます。ピボット機能搭載のモニター（個々のモニター用の操作マニュアルをご覧ください）は、アップライト形式（90°ポートレートモード）で操作することもできます。
- 技術的な理由により、USB 3.0 ポートを備えたシステムで接続上の問題が発生する恐れがあります。 そのため、無線レシーバは、USB 3.0 デバイスが接続されている USB 3.0 ポートの非常に近くにある USB ポートに接続しないでください。 または、必要に応じて、USB 延長ケーブルを使用して距離を延ばしてください。
- このマニュアルはデバイスのそばに保管してください。第三者にデバイスを譲る場合、このマニュアルも渡してください。
- このデバイスは、傷がつきにくく、滑りにくい表面に置いてください。
塗装やニスの種類によっては、表面にデバイスの足の跡がつくことがあります。

ヘッドフォンの接続

- ヘッドフォンからの音量が大きすぎると、聴覚が損なわれることがあります。
- イコライザが真ん中の位置に設定されているのが聴覚にとっては最も良い状態です。 真ん中以外に設定されていると聴覚を損なう可能性があります。
- ヘッドフォンの接続によって出力電圧が変化し、そのためにヘッドフォンのボリュームが上がる要因には、メーカーがコントロールできないものもあります(オペレーティングソフトウェア、イコライザソフトウェア、ドライバ等)。 そのような場合に聴覚に障害が出る可能性は除外できません。
- Fujitsu が推奨するヘッドフォンのみをお使いください。 そうしないと大きすぎる音量による聴覚のリスクがあります。

電源ケーブル

安全に使用するため、付属のケーブルをお使いください。もとのケーブルセットを交換する必要がある場合は、以下のガイドラインを使ってください。

- コードセットの雌側/雄側のレセプタクルは、IEC60320/CEE-22 の要件を満たす必要があります。
- HAR 規格または VDE 規格に準拠したケーブルである必要があります。HAR または VDE のマークが外殻のシースについているはずです。
- 机またはテーブルに置くデバイスには、SVT または SJT ケーブルセットが使われていることがあります。床に置くデバイスは、SJT タイプのケーブルのみが使えます。
- ケーブルセットを選ぶ際は、必ず定格電流に従ってください。
- 必要なら、元の電源ケーブルを標準の接地極つき 3 本足プラグつきケーブルに交換してください。

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

運送

- モニターの運送には十分に注意し、元の包装、あるいは衝撃や揺れからの保護に適したその他の梱包材のみを使用してください。
- 液晶モニターは絶対に落とさないでください（ガラスが破損する恐れがあります）。

清掃

- モニターを掃除する前には必ず電源プラグを抜いてください。
- 内側の掃除は自分ではやらず、修理の技術者に任せてください。
- 研磨剤の入ったクリーナーは、プラスチックを腐食させることがありますので、使わないでください。
- システムの中に水分が入らないようにご注意ください。
- モニターの換気を行う部分を塞がないようご注意ください。
- 液晶モニターのディスプレーは圧力に敏感で傷がつきやすいものです。掃除には、水分を少し含ませた柔らかい布以外は使わないでください。

モニターのケーシングは乾いた布で拭いてください。モニターが特に汚れている場合は、刺激の少ない家庭用洗剤に浸し、十分に絞った布をお使いください。

CEマーク

このデバイスの出荷されたバージョンは、EC ガイドライン 2004/108/EC「電磁環境両立性」、2006/95/EC「低電圧指令」、および 2009/125/EC「エコデザイン指令」の条項に準拠しています。

電源管理の注意点

省エネマークが付いているモニターの背面にスイッチがある場合は、電源管理についての以下の事項にご注意ください。

0W スイッチを 0 の位置にすると、0W 省エネモードが起動します。1 の位置にすると、<1W "コンパチブル"省エネモードが選択されます。このモードは、0W モードで画面が暗い状態が続く場合、コンピュータによっては必要になることがあります。

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

목차

안전 정보.....1
전원 케이블.....2
운반.....2
청소.....3
CE 표시.....3
전원 관리에 대한 설명.....3

안전 정보

이 장치는 사무 환경(최대 상온: 35 °C)용 전자 사무 기기 등 데이터 처리 장비 관련 안전 규정을 준수합니다. 의문 사항이 있으면 판매 대리점이나 당사 헬프 데스크에 문의하시기 바랍니다.

- LCD 모니터의 디스플레이 표면은 무리한 힘이나 긁힘에 쉽게 손상될 수 있습니다. 따라서 영구적인 손상(긁힘)을 방지하기 위해 디스플레이 표면을 다룰 때는 각별히 주의해야 합니다.
- 저온 환경에서 설치 장소로 장치를 가져오는 경우 물방울이 생길 수 있습니다. 장치를 작동하기 전에 수분이 완전히 건조되고 장치의 온도가 설치 장소의 온도와 거의 비슷해 질 때까지 기다리십시오.
- 통풍이 원활하게 이루어질 수 있도록 모니터의 흡기구 및 배기구를 절대로 막아서는 안 됩니다.
- 이 모니터는 자체적으로 100 V ~ 240 V 범위 내 주 전원 전압으로 자동 설정됩니다. 현지 주 전원 전압이 이 범위 내에 있는지 확인하십시오.
- 이 장치는 접지된 주 전원 콘센트에만 연결할 수 있습니다.
- 접지된 주 전원 또는 장치의 전원 소켓에 자유롭게 접근할 수 있어야 합니다. 제품을 전원 소켓 근처에 두어야 합니다.
- ON/OFF 스위치, 대기 버튼, 일시 중지/재개 버튼 및 주 스위치로는 선간 전압에서 장치를 분리하지 못합니다. 주 전원 전압에서 완전히 분리하려면 소켓에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 이 모니터에는 안전 표준을 준수하는 전원 케이블이 함께 제공됩니다.
- 모든 케이블을 사람이 밟고 서 있거나 넘어다니지 않도록 배선하십시오.
- 제공된 것과 다른 데이터 케이블을 사용하는 경우 적절히 차폐되어 있는지 확인하십시오. 제공된 데이터 케이블을 사용하는 경우에만 CE 규격 및 최상의 화질을 보장합니다.
- 심한 뇌우 중에는 데이터 전송 케이블을 연결하거나 분리해서는 안 됩니다.
- 장치 내부에 액체나 물체(예: 목걸이, 클립 등)를 삽입해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 감전 및 단락이 발생할 수 있습니다.
- 이 장치는 방수 처리가 되어 있지 않습니다! 장치를 물에 담가서는 안 되며, 분무기(비, 해수)의 물이 닿지 않도록 하십시오.
- 비상 시(케이스, 부품 또는 케이블 손상, 액체나 이물질 침투)에는 장치를 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 판매 대리점이나 헬프 데스크에 문의하십시오.
- 이 모니터는 현지 특수 폐기물 폐기 규정에 따라 폐기해야 합니다. 화면 배경 조명에는 수은이 함유되어 있습니다. 형광관 관련 취급 및 폐기 안전 규정을 준수해야 합니다.
- 이 장치는 자격 있는 기술 전문가만 수리할 수 있습니다. 무단으로 장치 케이스를 열어서 잘못 수리할 경우 사용자에게 큰 위험(감전, 화재)이 발생할 수 있습니다.
- 정지 영상의 "버닝(burning in)" 현상을 방지하려면 화면 보호기(움직이는 화면)를 사용하고 모니터에 대한 전원 관리 기능을 설정하십시오.
- 회전 암 또는 비슷한 주변 기기로 장치를 작동시키는 경우 180°까지 회전해서는 안 됩니다.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- 이 모니터는 와이드 방식(0° 가로 모드)으로만 사용할 수 있습니다. 피벗 기능이 있는 모니터(구체적인 모니터에 대해서는 사용 설명서 참조)는 수직으로도 사용할 수 있습니다(90° 세로 모드).
- 기술상의 이유로, USB 3.0 포트를 사용하는 시스템에서 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 연결된 USB 3.0 장치로 USB 3.0 포트에 근접해 있는 USB 포트에 라디오 수신기를 연결하지 마십시오. 또는 필요한 경우, USB 확장 케이블을 사용하여 거리를 떨어뜨리십시오.
- 이 장치 부근에 이 설명서를 보관하십시오. 장치를 타인에게 양도할 경우 이 설명서도 함께 제공해야 합니다.
- 장치는 내열/내수성이 있는 미끄럽지 않은 표면에 보관하는 것이 좋습니다. 가구에 사용되는 여러 다양한 마감재와 광택제로 인해 장치를 놓은 자리에 흔적이 남을 수 있습니다.

헤드폰 연결

- 헤드폰 볼륨을 과도하게 높이면 청각을 손상시킬 수 있습니다.
- 이퀄라이저 설정은 중간으로 지정하는 것이 청각에 가장 좋습니다. 중간 이외의 위치에 설정하면 청각이 손상될 수 있습니다.
- 제조업체에서 제어할 수 없는, 헤드폰 연결의 출력 볼륨을 변경하여 헤드폰 볼륨(예: 작동 소프트웨어, 이퀄라이저 소프트웨어, 드라이버 등)을 높일 수 있는 기타 요인이 있습니다. 이런 경우 과열로 인한 손상을 배제할 수 없습니다.
- Fujitsu에서 권장하는 헤드폰만 사용하십시오. 그렇지 않으면 과도한 볼륨으로 인해 청각이 손상될 수 있습니다.

전원 케이블

안전한 작동을 위해서는 제공된 케이블을 사용하십시오. 기존 케이블 세트를 교체해야 하는 경우에는 다음 지침을 따르십시오.

- 코드 세트의 암/수 콘센트가 IEC60320/CEE-22 요구 사항을 충족해야 합니다.
- HAR 인증 또는 VDE 인증을 받은 케이블이어야 합니다. HAR 또는 VDE 표시는 외부 덮개에 표시되어 있습니다.
- 책상이나 테이블에 장착된 장치의 경우 SVT 또는 SJT 유형의 케이블 세트를 사용할 수 있습니다. 바닥에 배치하는 장치의 경우 SJT 유형의 케이블 세트만 사용할 수 있습니다.
- 케이블 세트는 장치의 정격 전류에 따라 선택해야 합니다.
- 필요한 경우 원래 전원 케이블을 접지된 일반 3-코어 주 전원 인입선 케이블로 교체하십시오.

운반

- 모니터를 운반할 때는 최초 포장 또는 이와 유사한 포장에 넣어 충격이나 흔들림으로부터 보호하며 조심스럽게 운반해야 합니다.
- LCD 모니터를 떨어뜨리지 마십시오(유리 파손 위험).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

청소

- 모니터를 청소하기 전에 항상 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 내부 부품을 사용자가 직접 청소해서는 안 되며 이 작업은 서비스 기술자에게 의뢰하십시오.
- 연마 성분이 함유되어 있거나 플라스틱을 녹이는 세척제는 사용하지 마십시오.
- 모니터 내부에 액체가 스며들지 않도록 하십시오.
- 모니터의 통풍구를 막지 마십시오.
- LCD 모니터의 디스플레이 표면은 무리한 힘이나 긁힘에 쉽게 손상될 수 있습니다. 모니터를 청소할 때는 부드러운 천에 가볍게 물을 묻혀 닦으십시오.

모니터 케이스를 마른 천으로 닦아 물기를 제거하십시오. 모니터가 특히 더러운 경우에는 천에 순한 가정용 세제를 묻힌 후 조심스럽게 닦으십시오.

CE 표시

제공된 이 장치는 EC 규정 2004/108/EC “ 전자기 호환성” , 2006/95/EC “ 저전압 규정” 및 2009/125/EC “ 친환경 디자인 규정” 요건에 부합합니다.

전원 관리에 대한 설명

ENERGY SAVING

모니터 뒷면에 Energy Saving 기호가 표시되어 있으면 전원 관리와 관련하여 다음 내용에 주의하십시오.

0 W 스위치를 "0" 위치로 돌리면 0 W 에너지 절전 모드가 활성화됩니다. 스위치를 "1" 위치로 돌리면 < 1 W "호환" 절전 모드가 선택됩니다. 화면이 0 W 모드의 어두운 상태로 남아 있는 경우 일부 컴퓨터에 이 모드가 필요할 수 있습니다.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Мазмұны

Қауіпсіздік ескертпелері 1
Қуат кабелі 3
Тасымалдау 3
Тазалау 3
CE белгісі 3
Қуат көзін басқарудағы ескертпелер 4
Өнімнің қызмет мерзімі 4

Қауіпсіздік ескертпелері

Бұл құрылғы деректерді өңдеу жабдығына арналған маңызды қауіпсіздік ережелеріне сәйкес келеді, оның ішіне кеңсе жағдайында қолдануға арналған электрондық кеңселік құрылғылар жатады (қоршаған ортаның максималды температурасы 35 °C). Егер қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, сауда орнына немесе техникалық қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

- СК-монитордың дисплей беті сырылу мен сызылуға сезімтал. Сондықтан дисплейдің тұрақты зақымдалуын (сызаттар) болдырмау үшін қолдану барысында дисплейдің бетін мұқият сақтаңыз.
- Егер құрылғы құрастыру алаңына суық ортадан әкелінсе, конденсация пайда болуы мүмкін. Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғы толық кепкенше және температурасы шамамен құрастыру алаңының температурасына жеткенше күтіңіз.
- Жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету үшін монитордың ауаны сору және шығару жолдары ешқашан жабық болмауы қажет.
- Монитор өзін 100 В - 240 В аралығындағы желілік кернеуге автоматты түрде орнатады. Жергілікті желілік кернеудің осы шектеу аралығында жатқанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жерлендірілген розеткаға ғана қосуға рұқсат етіледі.
- Құрылғыдағы ашалы розетканың немесе жерге қосылған желілік розеткасының оңай қол жетімділігіне көз жеткізіңіз. Өнім ашалы розеткаға жақын орналасуы қажет.
- ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы, күту қалыбына орнату түймешігі, тоқтату/растау түймешігі және негізгі қосқыш құрылғыны желілік кернеуден ажыратпайды. Желілік кернеуді толығымен ажырату үшін, штепсельдің айыр(лар)ын ашалы розеткадан алып тастаңыз.
- Монитор қауіпсіздік стандарттарына сай келетін қуат кабелімен жабдықталған.
- Барлық кабельдерді оларды ешкім баспайтындай және басып өтпейтіндей қойыңыз.
- Егер жабдықталғаннан басқа деректер кабелін қолдансаңыз, оның жеткілікті мөлшерде қорғалғанына көз жеткізіңіз. Жабдықталған деректер кабельдерін қолданғанда ғана ЕО сәйкестілігіне және суреттің оңтайлы сапасына кепілдік беріледі.
- Найзағайдың жарқылдауы кезінде ешқандай тасымалдаушы деректер кабельдері жалғанбауы немесе ажыратылмауы қажет.
- Ешқандай заттардың (мысалы, зергерлік алқалар, қағаз түйрегіш және т.б) немесе сұйықтықтардың құрылғы ішіне түсіп кетпегенін тексеріңіз (электр тогының соғуы, қысқа тұйықталу қаупі).
- Бұл су өткізбейтін құрылғы емес! Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз және оны судың шашырауынан (жаңбыр, теңіз суы) қорғаңыз.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Апаттық жағдай орын алған кезде (мысалы, корпусы, бөлшектері немесе кабельдері бүлінген жағдайда, сұйықтық немесе бөгде заттар кірген жағдайда) құрылғыны өшіріңіз, штепсельдің айырын ажыратыңыз да, сауда орнына немесе біздің техникалық қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
- Мониторды арнайы қалдықтарды жоюға арналған жергілікті ережелерге сәйкес тастау қажет. Экранның өң жарығының құрамында сынап бар. Флюоресценттік түтіктерге арналған пайдалану және жоюға қатысты қолданылатын қауіпсіздік ережелерін сақтауыңыз қажет.
- Білікті техникалық мамандар ғана құрылғыны жөндеуі қажет. Рұқсат етілмеген ашу және қате жөндеу пайдаланушыға үлкен қауіп төндіруі мүмкін (электр тогының соғуы, өрт қаупі).
- Қозғалмайтын суреттердің "өртенуіне" жол бермеу үшін қозғалатын суреттермен экран сақтағышты қолданыңыз және мониторыңызға арналған қуат көзін басқару функциясын іске қосыңыз.
- Егер экран айналмалы иінтірек немесе сәйкес құралмен іске қосылса, ол 180°-тан артық бұрылмауы қажет.
- Монитор тек кең пішімде ғана жұмыс атқаруы мүмкін (0° альбомдық режим). Сонымен қатар, айналдыру функциясы бар мониторлар (арнайы монитор үшін пайдалану нұсқаулығын қараңыз) тік пішімде қолданылуы мүмкін (90° кітаптық режим).
- USB 3.0 интерфейсі бар жүйелерде технологияларға қатысты байланыс ақаулықтары пайда болуы мүмкін. Сондықтан радиоқабылдағышты USB 3.0 терминалы жалғанған USB 3.0 ұяшығына жақын орналасқан USB ұяшығына қоспаңыз. Немесе арақашықты кеңейту үшін USB ұзартқыш кабелін қолданыңыз.
- Бұл нұсқаулықты құрылғыға жақын жерде сақтаңыз. Егер құрылғыны үшінші тұлғаға берсеңіз, бұл нұсқаулықты құрылғымен бірге беруіңіз қажет.
- Бұл құрылғыны сезімтал емес, тайғанақ емес орынға қоюыңызға кеңес береміз. Жиһаздарда әр түрлі төсемдер мен лактардың қолданылуына байланысты, құрылғы тұрған жерін бүлдіріп, із қалдыруы мүмкін.

Құлаққаптарды қосу

- Құлаққаптардың шамадан тыс дыбыстық қысымы есту органдарының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Аралық орындағы эквалайзер параметрлерінің өзгертілуі есту органдарының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Өндіруші көрсеткен әсер ету факторларынан (мысалы, амалдық жүйе, эквалайзер бағдарламасы, драйвер және т.б.) басқа құлаққаптардың қосылу тұсында ток қуатының өзгеруімен бірге дыбыстық қысымның көтерілуі мүмкін, осыған байланысты, есту қабілеті нашарлауының белең алуы мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды.
- Fujitsu көрсеткен құлаққаптардан басқа құлаққаптарды қолданғанда, шамадан тыс жоғары дыбыстық қысымның есту органдарын зақымдау қаупі болады.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Қуат кабелі

Қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін жабдықталған кабельді қолданыңыз. Түпнұсқалы кабель жиынтығын ауыстыру қажет болса, келесі нұсқаулықтарды қолданыңыз.

- Сым жиынтығының сыртқы/ішкі саңылаулары IEC60320/CEE-22 талаптарына сай болуы қажет.
- Кабельді HAR сәйкес куәліктендірілген немесе VDE сәйкес куәліктендірілген болуы қажет. HAR немесе VDE белгісі сыртқы қабында пайда болады.
- Үстелге орнатылған құрылғылар үшін SVT немесе SJT типті кабельдер қолданылуы мүмкін. Еденге орнатылған құрылғылар үшін SJT типті кабельдер ғана қолданылуы мүмкін.
- Кабель жиынтығы құрылғыңызға арналған нақтылы токқа қарай таңдалуы қажет.
- Қажет болса, түпнұсқалы қуат кабелін жерге қосылған тұрақты 3 өзекті желілік сыммен ауыстырыңыз.

Тасымалдау

- Соққы мен шайқалудан қорғау үшін мониторды тек өзінің түпнұсқалы орамына немесе көлеміне сай келетін орамға салып абайлап тасымалдаңыз.
- СК-мониторды ешқашан түсіріп алмаңыз (шынының зақымдалу қаупі).

Тазалау

- Мониторды тазаламас бұрын әрқашан штепсельдің айырын суырыңыз.
- Ішкі бөліктерін өздігіңізден тазаламаңыз, бұл жұмысты қызмет көрсететін техникалық маманға тапсырыңыз.
- Құрамында абразивті заттар бар немесе пластмассаны тотықтыруы мүмкін тазалау құралдарын қолданбаңыз.
- Жүйеге сұйықтықтың еніп кетпегеніне көз жеткізіңіз.
- Монитордың желдету аймақтары бос екеніне көз жеткізіңіз.
- СК-монитордың дисплей беті сырылу мен сызылуға сезімтал. Жұмсақ, аз суланған матаны ғана қолданып тазалаңыз.

Монитор корпусын құрғақ матамен сүртіңіз. Егер монитор өте кір болса, тұрмыстық жуу құралымен дымқылданған матаны қолданыңыз және абайлап айналдырыңыз.

CE белгісі

Бұл құрылғы жеткізілген үлгіде келесі ЕО нұсқауларының талаптарын орындайды: 2004/108/ЕО «Электр-магниттік үйлесімділік нұсқауы», 2006/95/ЕО «Төменгі кернеу туралы нұсқау» және 2009/125/ЕО «Экологиялық дизайн нұсқауы».

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Қуат көзін басқарудағы ескертпелер

Мониторыңыздың артқы жағында Энергияны үнемдеу таңбасымен белгіленген қосқыш бар болса, келесі қуат көзін басқару жайында төмендегіні ескеріңіз:

0 Вт қосқышын "0" күйіне ауыстыру 0 Вт энергияны үнемдеу режимін іске қосады. "1" күйіне бұру < 1 Вт "үйлесімді" энергияны үнемдеу режимін таңдайды. Экран 0 Вт режимінде күңгірт болып қалатын кейбір компьютерлерге осы режим қажет болады.

Өнімнің қызмет мерзімі

Fujitsu ресми қызмет мерзімін орнатады:

- 1 жылдан артық емес стандарт кепілдігі бар жабдыққа - 5 жыл, пайдалану ережелері шарт бойынша орындалса.
- 1 жыл және одан кем стандарт кепілдігі бар жабдыққа - 3 жыл, пайдалану ережелері шарт бойынша орындалса.

Стандарт кепілдіктің мерзімі туралы ақпаратты (мәліметті) компания сайтында, осы мекенжай бойынша табуға болады: *http://ru.fujitsu.com/support/warranty/obligations.html*.

Стандарт кепілдіктің мерзімі, бөлек алынатын немесе тапсырыс беру кезінде, қосылған жабдықтың құрамына кіретін кез келген сервис пакеттерді қызмет көрсету мерзімдерін кеңейту бойынша енгізілмейді.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Turinys

Saugos nurodymai 1
Maitinimo tinklo laidai 2
Transportavimas 3
Valymas 3
CE žymėjimas 3
Nurodymai dėl maitinimo srovės režimo valdymo 3

Saugos nurodymai

Šis prietaisas atitinka pagrindinius informacinės technikos įrenginių, tarp jų ir elektrinių biuro mašinų, saugos nurodymus (Aukščiausia aplinkos temperatūra – 35 °C). Kilus abejonėms, ar galima naudotis prietaisu numatytoje aplinkoje, kreipkitės į parduotuvę arba į mūsų Service Desk.

- SK ekrano paviršius jautrus spaudimui ir įbrėžimams. Todėl saugokite ekrano paviršių, kad išvengtumėte įvairių jo pažeidimų (įbrėžimų).
- Įnešus prietaisą į darbinę patalpą iš šaltos aplinkos, jis gali aprasoti. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, palaukite, kol jis sušils ir visiškai išdžius.
- Kad būtų užtikrintas pakankamas vėdinimas, laikykite atviras vaizduoklio oro įėjimo ir išėjimo angas.
- Vaizduoklis automatiškai reguliuojasi pagal tinklo įtampą diapazone nuo 100 V iki 240 V. Įsitikinkite, kad vietinio tinklo įtampa nėra nei aukštesnė, nei žemesnė.
- Prietaisas gali būti prijungiamas tik prie įžeminto kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.
- Įsitikinkite, kad vaizduoklio lizdas arba namų instaliacijos apsauginio kontakto lizdas yra laisvai prieinami. Maitinimo tinklo lizdas turi būti šalia įrenginio.
- Įjungimo/išjungimo mygtuku, komandomis „Standby“, „Suspend/Resume“ arba pagrindiniu jungikliu prietaisas neatjungiamas nuo elektros tinklo. Norėdami visiškai atjungti prietaisą nuo tinklo, turite ištraukti prietaiso tinklo kištuką.
- Vaizduoklis tiekiamas su saugos nurodymus atitinkančiu maitinimo laidu.
- Patieskite elektros laidus taip, kad nesusidarytų jokių pavojaus šaltinių (pvz., pavojaus užkliūti) ir galimybių pažeisti laidus.
- Jei naudojate kitą, ne kartu su vaizduokliu pristatytą duomenų perdavimo kabelį, įsitikinkite, ar jis yra pakankamai gerai izoliuotas. Atitiktis pagal CE ir optimali vaizdo kokybė garantuojama tik naudojant kartu tiekiamą duomenų kabelį.
- Audros metu nejunginėkite duomenų perdavimo kabelio.
- Stenkitės, jog jokie daiktai (pvz., grandinėlės, sąvaržėlės ir t.t.) arba skystis nepatektų į prietaiso vidų (elektros smūgio, trumpo sujungimo pavojus).
- Prietaisas nėra atsparus vandeniui! Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ir saugokite jį nuo vandens purslų (lietaus, jūros vandens).
- Įvykus nelaimei (pvz., pažeidus korpusą, valdymo elementus arba maitinimo tinklo laidą, patekus į vidų skysčiams arba svetimkūniams) tuoj pat išjunkite prietaisą, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir praneškite parduotuvei arba mūsų Service Desk.
- Vaizduoklis turi būti pašalinamas pagal vietinius reikalavimus specialių atliekų sunaikinimui. Ekrano fono apšvietime yra gyvsidabrio. Naudodami ir išgabendami į sąvartyną liuminescencines lempas, laikykitės galiojančių saugos nurodymų.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Prietaiso taisymo darbai turėtų būti atliekami tik įgaliotų specialistų. Neleistinai atidarant arba netinkamai atliekant taisymo darbus, gali kilti didelis pavojus naudotojui (elektros smūgio pavojus, gaisro pavojus).
- Naudokite ekrano apsaugą su judančiais vaizdais ir aktyvuokite maitinimo režimo valdymą, kad būtų išvengta judančių vaizdų "pridegimo".
- Jeigu naudojate ekraną su pasukamais rėmais arba analogiškus priedus, jie neturi būti sukami 180°
- Ekraną galima naudoti tik horizontalioje padėtyje (gulsčiai, 0°). Ekranus su pasukimo galimybe (žr. atitinkamo ekrano naudojimo instrukciją) galima naudoti ir vertikalioje padėtyje (stačiai, pasukus 90°).
- Sistemose su USB 3.0 sąsaja dėl technologinių sąlygų gali kilti sujungimo problemų. Todėl nejunkite radijo imtuvo prie USB jungties, kuri yra labai arti USB 3.0 jungties su prijungtu USB 3.0 galiniu įrenginiu. Arba reikalui esant naudokite USB ilgintuvą, kad padidintumėte atstumą.
- Šį žinyną laikykite greta prietaiso. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, kartu perduokite ir naudojimo instrukciją.
- Rekomenduojama prietaisą dėti ant neslidaus ir nejautraus paviršiaus.
  Prietaiso kojelės gali pažeisti įvairias baldų paviršiaus medžiagas ir laką.

Telefono ausinių lizdas

- Stiprus iš ausinių sklindantis garsas gali pakenkti klausai.
- Vidutinių vienodintuvo nuostatų keitimas gali pakenkti klausai.
- Jei naudosite gamintojo nepatvirtintus produktus (pvz., operacinę sistemą, vienodintuvo programinę įrangą, tvarkyklę ir pan.), išėjimo įtampa ties telefono ausinių lizdu gali pakisti ir padidinti garsą; tai gali pakenkti klausai.
- Jei naudosite ne „Fujitsu “ nurodytas ausines, rizikuojate pakenkti klausai dėl per stipraus garso.

Maitinimo tinklo laidai

Naudokite kartu su prietaisu nupirktus laidus, kad būtų užtikrinta saugi jo eksploatacija. Jeigu reikia pakeisti kartu su prietaisu pirktus laidus, būtina laikytis šių direktyvų.

- Maitinimo tinklo kištukas ir lizdas turi atitikti direktyvos IEC60320/CEE-22 reikalavimus.
- Laidai turi atitikti VDE (Vokiečių elektrikų sąjungos) arba HAR nurodymus. VDE arba HAR ženklas yra ant kabelio įmautės.
- Ant stalų, rašomųjų stalų statomiems prietaisams leidžiama naudoti SVT arba SJT maitinimo tinklo laidus. Statant prietaisą ant grindų, leidžiama naudoti tik SJT maitinimo tinklo laidus.
- Pasirenkant laidus, reikia atkreipti dėmesį į prietaisui reikalingą nominalią srovę.
- Esant reikalui, pakeiskite kartu pirktus maitinimo tinklo laidus šaliai būdingais tripoliais maitinimo tinklo laidais su apsauginiu kontaktu.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transportavimas

- Vaizduoklį gabenkite atsargiai ir tik originalioje arba kitoje tinkamoje pakuotėje, saugančioje nuo sutrenkimų ir smūgių.
- Jokiu būdu nenumeskite SK vaizduoklio (gali sudužti stiklas).

Valymas

- Prieš valydami vaizduoklį, ištraukite maitinimo tinklo kištuką.
- Korpuso vidų leidžiama valyti tik techninės priežiūros technikui.
- Valymui nenaudokite šveitimo miltelių ir sintetines medžiagas tirpinančių priemonių.
- Neleiskite patekti skysčiui į prietaiso vidų.
- Žiūrėkite, kad būtų atviros vaizduoklio ventiliacijos angos.
- Spaudimui ir įbrėžimams jautrų SK ekrano paviršių valykite tik minkštu, drėgnu skudurėliu.

Korpuso paviršiaus valymui pakanka sauso skudurėlio. Jei korpusas yra ypač nešvarus, galima naudoti drėgną skudurėlį, suvilgytą vandenyje su švelnia plovimo priemone ir gerai išgręžtą.

CE žymėjimas

Šio prietaiso konstrukcija atitinka EB direktyvų 2004/108/EB „Elektromagnetinis suderinamumas“, 2006/95/EEB „Žemų srovių direktyva“ ir 2009/125/EB „Ekologinio projektavimo direktyva“ reikalavimus.

Nurodymai dėl maitinimo srovės režimo valdymo

Jeigu ekrano užpakalinėje dalyje yra mygtukas su energijos taupymo ženkleliu („Energy Saving“), tai nurodo maitinimo srovės režimo valdymą.

0 W jungiklį perjungus ties pozicija „0“ įjungiamas energijos taupymo režimas, ties pozicija „1" įjungiamas derinamasis energijos taupymo režimas <1 W. Kai kuriuose kompiuteriuose ši pozicija gali būti reikalinga tais atvejais, kai ekranas, dirbant 0 W darbo režimu, išlieka tamsus.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Saturs

Drošības norādījumi 1
Tīkla vads 2
Transportēšana 3
Tīrīšana 3
CE zīme 3
Norādījumi par Power-Management 3

Drošības norādījumi

Šī ierīce atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem par informācijas tehnikas ierīcēm, ieskaitot elektriskās biroja iekārtas lietošanai birojos (Maks. apkārtējās vides temperatūra 35 °C). Ja jums ir jautājumi, kā ierīci pareizi lietot paredzētajiem nolūkiem, lūdzu, griezieties ierīces pirkšanas vietā vai mūsu Service Desk.

- LCD monitora ekrāna virsma ir jūtīga pret spiedienu un saskrāpēšanu. Ekrāna virsmu kopjiet uzmanīgi, lai izvairītos no paliekošiem bojājumiem (ieskrāpējumiem).
- Ja ierīci no aukstas apkārtējās vides ienes siltā darba telpā, var rasties aprasojums. Sāciet darbu ar ierīci tikai tad, kad tai ir telpas temperatūra, un tā ir absolūti sausa.
- Lai nodrošinātu pietiekamu vēdināšanu, noteikti ir jātur atvērtas monitora gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.
- Monitors automātiski iestatās uz tīkla spriegumu no 100 V līdz 240 V. Pārliecinieties, vai tīkla spriegums nav augstāgs vai zemāks par norādīto.
- Ierīci drīkst pieslēgt tikai iezemētai aizsargātai kontaktligzdai.
- Pārliecinieties, ka monitora kontaktligzda vai mājas instalācijas kontaktligzda ar aizsardzības kontaktu ir brīvi pieejama. Kontaktspraudnim jābūt produkta tuvumā.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, taustiņš Standby vai taustiņš Suspend/Resume, vai galvenais slēdzis neatvieno ierīci no tīkla sprieguma. Lai pilnīgi atvienotu ierīci no tīkla sprieguma, atvienojiet ierīces tīkla kontaktdakšu, respektīvi, visas kontaktdakšas.
- Monitors ir aprīkots ar uz drošību pārbaudītu tīkla pieslēguma vadu.
- Novietojiet vadus tā, lai tie neradītu nekādu bīstamību (paklupšanu) un netiktu bojāti. Pievienojot ierīci, ievērojiet attiecīgos norādījumus nodaļā "Monitora pieslēgšana".
- Ja izmantojat citu, nevis piegādes komplektā iekļauto datu vadu, pārliecinieties, ka vads ir pietiekami ekranēts. Atbilstība EK normām, kā arī optimāla attēla kvalitāte tiek nodrošināta tikai izmantojot komplektā iekļautos datu vadus.
- Negaisa laikā nedrīkst datu pārraides vadus ne pievienot, ne atvienot.
- Nodrošiniet, lai nekādi priekšmeti (piem., greznuma lietas, dokumentu skavas utt.) vai šķidrumi neiekļūtu ierīces iekšpusē (elektriskās strāvas sitiena, īssavienojuma bīstamība).
- Ierīce nav ūdens izturīga! Neiegremdējiet ierīci ūdenī un aizsargājiet to no izsmidzināta ūdens (lietus, jūras ūdens).
- Avārijas gadījumos (piem., ja tiek bojāts korpuss, apkalpošanas elementi vai tīkla vads, ja ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeņi) ierīci nekavējoties izslēdziet, izvelciet tīkla kontaktdakšu un informējiet veikalu, kurā tika izdarīts pirkums, vai mūsu Service Desk.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Monitors ir jāutilizē kā speciālus atkritumus, atbilstoši vietējiem priekšrakstiem. Ekrāna fona apgaismojums satur dzīvsudrabu. Rīkojoties ar ierīci un utilizējot to ir jāievēro drošības noteikumi, kas attiecas uz dienas gaismas spuldzēm.
- Remontēt ierīci drīkst tikai autorizēts speciālistu personāls. Nesankcionēta atvēršana un nelietpratīgs remonts var radīt palielinātu bīstamību lietotājam (elektriskās strāvas sitienu, aizdegšanās bīstamību).
- Lai izvairītos no ekrāna "iedegumiem", iestatiet ekrāna saudzētāju ar kustīgiem attēliem un aktivizējiet monitora Power-Management.
- Ja ekrānu lieto ar pagriežamo sviru vai kādu līdzīgu piederumu, to nedrīkst pagriezt par 180°.
- Šo monitoru drīkst darbināt tikai guļformātā (0° ainavas režīms). Monitorus ar sagriešanas funkciju (skatīt attiecīgā monitora lietošanas instrukciju) drīkst darbināt arī stāvformātā (90° portreta režīms).
- Sistēmām ar USB 3.0 saskarni tehnoloģisku iemeslu dēļ var rasties savienojuma problēmas. Tāpēc nepievienojiet uztvērēju pie USB pieslēgvietas, kura ir ļoti tuvu USB 3.0 pieslēgvietai ar pieslēgtu USB 3.0 gala ierīci. Vai arī izmantojiet USB pagarinātājvadu, lai palielinātu attālumu.
- Uzglabājiet šo rokasgrāmatu kopā ar ierīci. Ja nododat ierīci trešajām personām, kopā ar to nododiet, lūdzu, arī šo lietošanas instrukciju.
- Mēs iesakām ierīci novietot uz neslidenas un stabilas virsmas.
  Novietojot ierīci uz mēbeļu daudzslāņu pārklājuma un lakas nav izslēgts, ka tās atbalsti var pamatnes virsmā radīt bojājumus.

Austiņu pieslēgums

- Pārlieks skaņas spiediens no austiņām var bojāt dzirdi.
- Ekvalaizera iestatījumu pārstatīšana no vidējā stāvokļa var bojāt dzirdi.
- Citi ietekmējoši faktori papildus tiem, ko specificējis ražotājs (kā, piem., operētājsistēma, ekvalaizera programmatūra, pastiprinātājs utt.), var izmainīt izejas spriegumu austiņu pieslēguma vietā un līdz ar to palielināt skaņas spiedienu, kas neizslēdz dzirdes bojājumus.
- Izmantojot citas austiņas, nevis tās, ko specificējusi firma Fujitsu, pastāv risks, ka pārlieks skaņas spiediens bojās dzirdi.

Tīkla vads

Lai nodrošinātu drošu darbību, lietojiet tikai komplektā ietilpstošo vadu. Ja rodas nepieciešamība nomainīt iepriekš komplektā ietilpstošo tīkla vadu, noteikti ir jāievēro sekojošas direktīvas.

- Tīkla vada kontaktdakšai un kontaktligzdai ir jāatbilst priekšrakstiem IEC60320/CEE-22.
- Vadam ir jāatbilst Vācu elektriķu savienības noteikumiem (VDE) resp. harmonizētām normām (HAR). VDE resp. HAR zīmēm ir jābūt uz kabeļa ārējā apvalka.
- Ierīcēm, kuras novieto uz rakstāmgalda, galda utt., ir atļauts lietot tīkla vadu izpildījumu SVT resp. SJT. Uzstādot uz grīdas, ir atļauts lietot vienīgi SJT tīkla vadus.
- Izvēloties vadu, ir jāņem vērā ierīcei nepieciešamā nominālā strāva.
- Ja nepieciešams, nomainiet komplektā ietilpstošo vadu pret attiecīgajā valstī lietojamo 3-kontaktu tīkla vadu ar aizsardzības kontaktu.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transportēšana

- Transportējiet monitoru uzmanīgi un tikai oriģinālā iepakojumā vai kādā citā piemērotā iepakojumā, kas nodrošina aizsardzību pret sitieniem un grūdieniem.
- LCD monitors nekādā gadījumā nedrīkst krist (stikls var saplīst).

Tīrīšana

- Pirms tīriet ekrānu, izvelciet tīkla kontaktdakšu.
- Korpusa iekšējo telpu drīkst tīrīt tikai servisa tehniķis.
- Nelietojiet tīrīšanai abrazīvu pulveri un nekādus plastmasu šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus.
- Neļaujiet iekļūt šķidrumam ierīces iekšpusē.
- Nodrošiniet, lai monitora vēdināšanas spraugas netiktu aizsegtas.
- Tīriet pret spiedienu un pret ieskrāpējumiem jutīgo LCD ekrāna virsmu tikai ar mīkstu, viegli samitrinātu lupatu.

Lai notīrītu monitora korpusa virsmu, lietojiet sausu lupatu. Ja ir daudz netīrumu, var lietot mitru lupatu, kura iegremdēta ūdenī ar maiga skalošanas līdzekļa piedevu un pēc tam stingri izgriezta.

CE zīme

Piegādātajā versijā šī ierīce atbilst EK direktīvas 2004/108/EK „Elektromagnētiskā savietojamība“, 2006/95/EK „Zemsprieguma direktīvas“ un 2009/125/EK „Ekodizaina direktīvas“ prasībām.

Norādījumi par Power-Management

Ja monitora aizmugurē atrodas slēdzis ar enerģijas taupīšanas simbolu, šī norāde attiecas uz Power-Management.

0 W slēdža stāvoklis "0" enerģijas taupīšanas režīmos aktivizē darbības režīmu 0 W, slēdža stāvoklis "1" pārslēdz uz savietojamo enerģijas taupīšanas režīmu < 1 W. Šis stāvoklis dažiem datoriem var būt nepieciešams, ja 0 W režīmā ekrāns paliek tumšs.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Kandungan

Nota keselamatan 1
Kabel kuasa 2
Pengangkutan 3
Pembersihan 3
Tanda CE 3
Nota mengenai Pengurusan Kuasa 3

Nota keselamatan

Peranti ini mematuhi peraturan keselamatan yang berkaitan bagi peralatan pemprosesan data, termasuk mesin elektronik perjabat bagi penggunaan di dalam persekitaran pejabat (suhu ambien maks. 35 °C). Jika anda mempunyai sebarang soalan, hubungi outlet jualan anda atau meja bantuan kami.

- Permukaan paparan bagi monitor LCD adalah sensitif kepada tekanan dan calar. Oleh itu anda perlu berhati-hati dengan permukaan paparan untuk mengelakkan kerosakan yang kekal (calar).
- Jika peranti dibawa ke dalam tempat pemasangan dari persekitaran yang sejuk, pemeluwapan boleh terbentuk. Sebelum menjalankan peranti, tunggu sehingga ia kering sepenuhnya dan telah mencapai suhu yang lebih kurang sama dengan tempat pemasangan.
- Untuk memastikan pengudaraan yang mencukupi, salur masuk dan bukaan udara ekzos monitor tidak boleh disekat sama sekali.
- Monitor secara automatik mengeset dirinya kepada voltan sumber kuasa utama dalam julat 100 V hingga 240 V. Pastikan voltan sumber kuasa tempatan berada dalam had ini.
- Peranti ini hanya boleh disambungkan ke outlet sumber kuasa utama yang dibumikan.
- Pastikan soket kuasa pada peranti atau outlet sumber kuasa utama yang dibumikan boleh diakses dengan mudah. Produk mesti berada dekat dengan soket kuasa.
- Suis BUKA/TUTUP, butang tunggu sedia, butang gantung/sambung semula dan suis utama tidak memutuskan peranti daripada voltan talian. Untuk memutuskan sepenuhnya voltan sumber kuasa utama, keluarkan palam kuasa dari soket.
- Monitor dilengkapkan dengan kabel kuasa yang mematuhi standard keselamatan.
- Letakkan semua kabel supaya tiada sesiapa boleh berdiri di atasnya atau tersadung melanggarnya.
- Jika anda menggunakan kabel data yang lain daripada yang dibekalkan, pastikan ia dilindungi dengan secukupnya. Pematuhan CE dan kualiti gambar optimum dijamin hanya jika anda menggunakan kabel data yang dibekalkan.
- Tiada kabel pemindahan data boleh disambungkan atau diputuskan sambungan semasa ribut petir.
- Pastikan tiada objek (cth. rantai barang kemas, klip kertas, dll.) atau cecair memasuki peranti (bahaya kejutan elektrik, litar pintas).
- Peranti ini bukan kalis air! Jangan sekali-kali masukkan peranti ke dalam air dan sentiasa lindunginya daripada air percikan (hujan, percikan air laut).
- Semasa kecemasan (cth. selongsong, elemen atau kabel rosak, kemasukan cecair atau bahan asing), matikan unit serta-merta, cabut palam kuasa dan hubungi outlet jualan anda atau meja bantuan kami.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Monitor mesti dibuang menurut peraturan tempatan bagi pembuangan bahan sisa khas. Lampu latar belakang skrin mengandungi raksa. Anda mesti mematuhi peraturan keselamatan pengendalian dan pembuangan yang berkaitan bagi tiub berpendarfluor.
- Hanya juruteknik yang bertauliah sahaja boleh membaiki peranti ini. Pembukaan yang tidak dibenarkan dan pembaikan yang tidak betul boleh membahayakan pengguna (kejutan elektrik, risiko kebakaran).
- Gunakan pelindung skrin dengan imej bergerak dan aktifkan pengurusan kuasa bagi monitor anda untuk mencegah imej pegun daripada "membakar ke dalam".
- Jika anda mengendalikan monitor dengan lengan pusing atau aksesori yang serupa, monitor tidak boleh dipusing 180°.
- Monitor hanya boleh dikendalikan dalam format lebar (0° mod landskap). Monitor yang mempunyai fungsi pangsi (lihat Manual Operasi bagi monitor khusus) boleh juga dikendalikan dalam format menegak (90° mod potret).
- Atas sebab teknologikal, masalah sambungan mungkin berlaku pada sistem dengan port USB 3.0. Oleh itu, jangan sambungkan pemancar radio kepada port USB yang terlalu hampir dengan port USB 3.0 yang bersambung dengan peranti USB 3.0. Atau, jika perlu, gunakan kabel sambungan USB untuk menjarakkannya.
- Simpan manual ini berhampiran dengan peranti. Jika anda memberikan peranti ini kepada pihak ketiga, anda perlu turut memberikan manual ini bersamanya.
- Kami cadangkan agar anda meletakkan peranti anda di atas permukaan yang tidak sensitif dan tidak licin.
  Memandangkan kepelbagaian kemasan dan varnis yang berlainan yang digunakan pada perabot, ada kemungkinan kaki peranti boleh meninggalkan tanda di atas permukaan ia didirikan.

Menyambungkan fon kepala

- Kelantangan berlebihan dari fon kepala boleh merosakkan pendengaran anda.
- Adalah terbaik bagi pendengaran anda jika seting pengimbang disetkan ke kedudukan tengah. Seting selain daripada kedudukan tengah boleh menyebabkan kerosakan pendengaran.
- Terdapat faktor lain yang di luar kawalan pengeluar yang boleh mengubah voltan output di sambungan fon kepala dan dengan itu meningkatkan kelantangan fon kepala (termasuk cth. perisian pengendalian, perisian pengimbang, pemacu dll.). Dalam kes sedemikian risiko kerosakan pendengaran tidak boleh diketepikan.
- Hanya gunakan fon kepala yang disyorkan oleh Fujitsu. Jika tidak, terdapat risiko kerosakan pendengaran disebabkan kelantangan berlebihan.

Kabel kuasa

Bagi menjamin operasi yang selamat, gunakan kabel yang dibekalkan. Gunakan garis panduan berikut jika perlu untuk menggantikan set kabel yang asal.

- Penyangga betina/jantan bagi set kord mesti memenuhi keperluan IEC60320/CEE-22.
- Kabel perlu diperakukan HAR atau diperakukan VDE. Tanda HAR atau VDE akan kelihatan di atas sarung luar.
- Bagi peranti yang dipasang di atas meja, set kabel jenis SVT atau SJT boleh digunakan. Bagi peranti yang terletak di atas lantai, hanya set kabel jenis SJT boleh digunakan.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Set kabel mesti dipilih menurut arus yang terkadar bagi peranti anda.
- Jika perlu, gantikan kabel kuasa asal dengan kabel sumber kuasa utama 3 teras biasa yang dibumikan.

Pengangkutan

- Bawa monitor dengan berhati-hati dan hanya dalam bungkusan asalnya atau bungkusan penghantaran lain yang sesuai untuk melindunginya terhadap hentakan dan kejutan.
- Jangan sekali-kali jatuhkan monitor LCD (bahaya kaca pecah).

Pembersihan

- Sentiasa cabut palam kuasa sebelum anda membersihkan monitor.
- Jangan bersihkan mana-mana bahagian dalaman sendiri, biarkan kerja ini kepada juruteknik servis.
- Jangan gunakan sebarang agen pembersihan yang mengandungi bahan pelelas atau boleh mengakis plastik.
- Pastikan bahawa tiada cecair memasuki ke dalam sistem.
- Pastikan kawasan pengudaraan monitor tidak terhalang.
- Permukaan paparan bagi monitor LCD adalah sensitif kepada tekanan dan calar. Bersihkannya menggunakan kain yang lembut sahaja dan dilembapkan sedikit.

Lap selongsong monitor menggunakan kain kering. Jika monitor terlalu kotor, gunakan kain yang telah dilembapkan dalam pencuci domestik yang lembut dan kemudian diperah dengan teliti.

Tanda CE

Versi peranti ini yang dihantar mematuhi keperluan arahan EC 2004/108/EC "Keserasian Elektromagnet", 2006/95/EC "Arahan voltan rendah" dan 2009/125/EC "Arahan Reka Bentuk Eko".

Nota mengenai Pengurusan Kuasa

Jika terdapat suis di belakang monitor anda yang ditanda dengan simbol Penjimatan Kuasa, sila ambil perhatian mengenai pengurusan kuasa berikut:

Memusing suis 0 W ke kedudukan "0" mengaktifkan mod penjimatan tenaga 0 W. Memusingnya ke kedudukan "1" memilih mod penjimatan kuasa "serasi" < 1 W. Mod ini mungkin perlu dengan beberapa komputer jika skrin kekal gelap dalam mod 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Inhoud

Veiligheidsinstructies 1
Netkabel 2
Transport 3
Reiniging 3
CE-certificaat 3
Opmerking over het Power Management 3

Veiligheidsinstructies

Dit toestel is conform de relevante veiligheid van gegevensverwerkingsapparatuur, inclusief elektrische toestellen voor zakelijk gebruik in kantoren (Omgevingstemperatuur maximaal 35 °C). Als u nog vragen hebt, neemt u contact op met uw leverancier of uw Service Desk-afdeling.

- Het displayoppervlak van het LCD-beeldscherm is gevoelig voor druk en krassen. Behandel daarom het displayoppervlak voorzichtig om blijvende schade (krassen) te vermijden.
- Als het toestel vanuit een koude omgeving in de bedrijfsruimte wordt gebracht, kan er condensvorming optreden. Vooraleer u het in gebruik neemt, moet u wachten tot het toestel aan de omgevingstemperatuur aangepast is en volledig droog is.
- Om voldoende ventilatie te verzekeren, moeten de luchttoevoer- en -afvoeropeningen van het beeldscherm altijd vrij blijven.
- Het beeldscherm wordt automatisch op de juiste spanning ingesteld binnen het bereik van 100 V tot 240 V. Wees zeker dat de plaatselijke netspanning niet boven of onder deze waarden ligt.
- Het toestel mag enkel worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Vergewis u ervan dat de contactdoos op het beeldscherm of het aardingscontact van de huisinstallatie vrij toegankelijk is. Het stopcontact moet zich in de buurt van het produkt bevinden.
- De aan-/uitschakelaar, de toets Standby, de toets Suspend/Resume of de hoofdschakelaar koppelen het toestel niet los van de netspanning. Voor een volledige afscheiding van de netspanning moet u de stekker/alle stekkers van het toestel uit het stopcontact trekken.
- Het beeldscherm is uitgerust met een gekeurde netkabel.
- Leid de snoeren zodanig dat niemand erop kan staan of erover kan struikelen.
- Als u een andere dan de bijgeleverde datakabel gebruikt, dient u erop te letten dat de kabel voldoende afgeschermd is. CE-conformiteit en een optimale beeldkwaliteit worden enkel gewaarborgd met de bijgeleverde datakabels.
- Kabels voor gegevenstransmissie mag u nooit aansluiten of loskoppelen tijdens een onweersbui.
- Let erop dat er geen voorwerpen (bijvoorbeeld pols- of halskettinkjes, paperclips, enz.) of vloeistoffen in de toestel geraakt (gevaar voor elektrische schok, kortsluiting).
- Het toestel is niet waterbestendig! Dompel het toestel nooit onder in water en bescherm het tegen spatwater (regen, zeewater).
- In noodgevallen (bijv.: beschadigde behuizing, elementen of netkabel; aanwezigheid van vloeistoffen of vreemde substanties) schakelt u de eenheid uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met uw leverancier of onze Service Desk-afdeling.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Het beeldscherm moet worden weggedaan overeenkomstig de plaatselijke voorschriften voor speciaal afval. De achtergrondverlichting van het beeldscherm bevat kwikzilver. Bij behandeling en verwijdering moeten de veiligheidsvoorschriften voor TL-buizen in acht genomen worden.
- Reparaties aan het toestel mogen alleen door bevoegde vakmensen worden uitgevoerd. Als het toestel niet vakkundig wordt geopend en gerepareerd kunnen er zich ernstige gevaren voordoen voor de gebruiker (elektrocutie en brandgevaar).
- Gebruik een schermbeveiliging met bewegende beelden en activeer het energiebeheer voor uw beeldscherm om inbranden van stilstaande beelden te voorkomen.
- Als u het toestel met de zwenkarm of de muursteun gebruikt, mag het niet 180° worden gedraaid.
- Het beeldscherm mag enkel in liggend formaat (0° landscape-modus) worden gebruikt. Beeldschermen met kantelfunctie (zie de gebruiksaanwijzing van het betreffende beeldscherm) mogen tevens worden gebruikt in staand formaat (90° Portrait-modus).
- Bepaald door de technologie kunnen bij systemen met een USB 3.0-aansluiting verbindingsproblemen ontstaan. Sluit een radio-ontvanger daarom niet aan op een USB-aansluiting die zich zeer dicht bij een USB 3.0-aansluiting met een aangesloten USB 3.0-eindtoestel bevindt. Gebruik zo nodig een USB-verlengkabel om de afstand te vergroten.
- Bewaar dit handboek samen met het toestel. Als u het toestel doorgeeft aan derden, dient u ook dit handboek door te geven.
- We raden u aan het toestel op een slipvaste en niet-gevoelige ondergrond te plaatsen. Gezien de diversiteit van de bekledingen en lakken die voor meubels gebruikt worden, is het niet uit te sluiten dat de voeten van de toestellen schade veroorzaken aan het vlak waarop ze staan.

Hoofdtelefoonaansluiting

- Een overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan tot gehoorbeschadiging leiden.
- Aanpassingen van de instelling van de equalizer vanuit de middenstand kunnen tot gehoorbeschadiging leiden.
- Andere dan de door de fabrikant gespecificeerde invloedfactoren (zoal bijv. besturingssysteem, equalizersoftware, drivers, etc.) kunnen de uitgangsspanning op de hoofdtelefoonaansluiting veranderen en daardoor de geluidsdruk verhogen, waardoor gehoorbeschadiging niet uit te sluiten is.
- Bij het gebruik van andere dan door Fujitsu gespecificeerde hoofdtelefoons bestaat het risico van gehoorbeschadiging door overmatige geluidsdruk.

Netkabel

Gebruik het meegeleverde snoer, om een veilige werking te garanderen. Als het nodig is het oorspronkelijk meegeleverde snoer te vervangen, moeten de volgende richtlijnen absoluut in acht genomen worden.

- Stekker en bus van de netkabel moeten aan de voorschriften van IEC60320/CEE-22 voldoen.
- Het snoer moet aan de VDE- of HAR-bepalingen voldoen. Het VDE- of HAR-teken bevindt zich op het buitenste kabelomhulsel.
- Voor apparaten die op schrijfbureaus, tafels enz. opgesteld worden, is het gebruik van netkabeluitvoeringen SVT of SJT toegelaten. Bij opstelling op de vloer zijn uitsluitend SJT-stroomsnoeren toegelaten.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Bij de keuze van het snoer moet de voor het apparaat vereiste nominale stroom in acht genomen worden.
- Indien nodig vervangt u de oorspronkelijk bijgeleverde netkabel door een in uw land gebruikelijke 3-polige netkabel met aardingscontact.

Transport

- Vervoer het beeldscherm voorzichtig en alleen in de oorspronkelijke verpakking of een andere verpakking die het beeldscherm tegen stoten en slagen beschermt.
- Het LCD-beeldscherm mag in geen geval vallen (gevaar voor glasbreuk).

Reiniging

- Trek de netstekker eruit voor u het beeldscherm gaat reinigen.
- De beeldschermeenheid mag aan de binnenkant alleen door een service-technicus worden gereinigd.
- Gebruik geen schuurpoeder of kunststofoplossend schoonmaakmiddel voor het reinigen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het binnenste van het apparaat komt.
- Houd er rekening mee dat de ventilatieopeningen van het beeldscherm onafgedekt blijven.
- Reinig het voor druk en krassen gevoelige displayoppervlak alleen met een zachte, lichtjes bevochtigde doek.

U kunt de buitenkant van de beeldschermeenheid het best reinigen met een droge doek. Als het apparaat erg vuil is, kunt u een vochtige doek gebruiken, die u eerst in water met een mild schoonmaakmiddel nat maakt en daarna goed uitwringt.

CE-certificaat

In de geleverde uitvoering beantwoordt dit toestel aan de eisen van de EG-richtlijnen 2004/108/EG inzake "Elektromagnetische compatibiliteit", 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn" en 2009/125/EG "Richtlijn Ecodesign".

Opmerking over het Power Management

Indien zich aan de achterzijde van uw monitor een schakelaar met het Energy Saving symbool bevindt, dan geldt de navolgende opmerking over het Power Management.

Schakelaarstand "0" van de schakelaar 0 W activeert in de energiespaarmodi de modus 0 W. Schakelaarstand "1" activeert de compatibele energiespaarmodus < 1 W. Het gebruik van deze stand is bij veel computers nodig indien het beeldscherm in de modus 0 W donker blijft.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Innhold

Sikkerhetsinformasjon 1
Nettstrømkabel 2
Transport 3
Renhold 3
CE-merking 3
Informasjon om strømstyringssystemet 3

Sikkerhetsinformasjon

Denne maskinen overholder alle gjeldende sikkerhetsbestemmelser for IT-utstyr, inkludert elektriske kontormaskiner for bruk i kontormiljø (Omgivelsestemperatur maks. 35 °C). Har du spørsmål om oppstilling av enheten i tiltenkte omgivelser, er du velkommen til å kontakte forhandleren eller vår service desk.

- Overflaten på displayet på LCD-skermen er følsom for trykk og riper. Displayoverflaten må derfor behandles forsiktig for å unngå varige skader (riper).
- Dersom apparatet bringes direkte fra kalde omgivelser til stedet hvor den skal brukes, er det fare for at kondens oppstår. Vent da til apparatet har nådd romtemperatur og er helt tørt før du tar det i bruk.
- For at ventilasjonen skal være tilstrekkelig, må bildeskjermens ventilasjons- og lufteåpninger alltid holdes frie.
- Bildeskjermen stilles automatisk inn til en nettspenning i området fra 100 V til 240 V. Kontroller at nettspenningen på stedet hverken overskrider eller underskrider dette området.
- Apparatet skal bare tilkobles til en jordet stikkontakt.
- Forsikre deg om at strømkontakten i skjermen eller i det jordete vegguttaket er lett tilgjengelig. Stikkontakten må være i nærheten av produktet.
- PÅ-/AV-bryteren, standby-tasten, suspend/resume-tasten og hovedbryteren kobler ikke maskinen fra strømnettet. For å kople den fullstendig fra strømnettet må du også trekke ut alle strømkontaktene.
- Skjermen er utstyrt med en sikkerhetstestet strømkabel.
- Sørg for at ledningene føres slik at de ikke utgjør et faremoment (snublefare) som kan medføre skade på utstyr eller mennesker.
- Hvis du benytter en annen dataledning enn den som følger med: Kontroller at ledningen er tilstrekkelig avskjermet. CE-konformitet samt optimal bildekvalitet oppnås kun dersom dataledningene som følger med, benyttes.
- Under tordenvær anbefales at du verken kopler fra eller til ledninger for dataoverføring.
- Pass på at ingen gjenstander (binders, klips, smykkedeler etc) eller væsker trenger inn i apparatet (fare for elektrisk støt, kortslutning).
- Apparatet er ikke vanntett! Ikke senk apparatet ned i vann. Apparatet må beskyttes mot vannsprut (regn, sjøvann).
- I nødstilfeller (som ved skade på kabinett, betjeningselementer eller nettledning, eller ved inntrenging av væsker eller gjenstander): Slå umiddelbart av enheten, trekk ut kontakten og ta kontakt med forhandleren eller vår service desk.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- En eventuell ødelagt skjerm må avhendes i henhold til stedlige forskrifter for spesialavfall. Bakgrunnsbelysningen for skjermen inneholder kvikksølv. Ved håndtering og avhending må du følge samme sikkerhetsbestemmelser som for lysrør.
- Reparasjoner på apparatet skal bare utføres av autoriserte serviceteknikere. Ukyndig åpning og ufagmessige reparasjonsforsøk kan føre til betydelig fare for brukeren (fare for elektrisk støt, brannfare).
- Benytt en skjermbeskytter med bilder i bevegelse og aktiver skjermens strømstyringsfunksjon. Slik unngår du at bilder "brennes inn".
- Hvis du vil bruke skjermen med svingarm eller tilsvarende tilbehør, må den ikke dreies 180°.
- Monitoren kan kun aktiveres i bredformatet (0° horisontalmodus). Monitorer som har en dreiefunksjon (se bruksanvisningen for den aktuelle monitoren) kan også brukes i oppreist format (90° vertikalmodus).
- I systemer med USB 3.0-serieport kan det grunnet teknologien forekomme tilkoblingsproblemer. Koble derfor ikke en radiomottaker til en USB-kontakt som er svært nær en USB 3.0-kontakt med tilkoblet USB 3.0-sluttenhet. Eller bruk en USB-forlengingskabel om nødvendig for å øke avstanden.
- Oppbevar denne håndboken sammen med maskinen. Hvis du overlater maskinen til andre, bes du om å sørge for at også denne håndboken overleveres.
- Vi anbefaler deg å installere apparatet på et sklisikkert og uømfintlig underlag.
  På grunn av mangfoldet av lakktyper og overflatebehandlinger som benyttes, kan det ikke utelukkes at maskinens føtter kan føre til oppskraping av underlaget.

Hodetelefontilkopling

- For høyt lydtrykk fra hodetelefonene kan føre til hørselsskader.
- Endringer i innstillingene på utjevneren bort fra midtstillingen kan føre til hørselsskader.
- Andre påvirkningsfaktorer utover de som er spesifisert av produsenten (som f.eks. operativsystem, utjevnerprogramvare, driver osv.) kan endre utgangsspenningen på hodetelefontilkoplingen, og dermed øke lydtrykket. Dette igjen kan føre til hørselsskader.
- Brukes andre hodetelefoner enn de som er spesifisert av Fujitsu, er det mulig at hørselsskader kan oppstå på grunn av for stort lydtrykk.

Nettstrømkabel

Bruk kun ledningen som følger med enheten. Dermed er du garantert sikker bruk. Hvis ledningen som følger med, må skiftes ut, skal følgende retningslinjer alltid følges.

- Nettledningens plugg og bøssing må fylle kravene i henhold til forskrift IEC60320/CEE-22.
- Ledningen må fylle kravene i henhold til VDE- hhv. HAR-bestemmelsene. VDE- hhv. HAR-merket befinner seg på ledningens yttermantel.
- For enheter som skal plasseres på skrivepulter, bord etc., er det tillatt å benytte nettledninger SVT hhv. SJT. Ved oppstilling på gulv er kun SJT-nettledninger tillatt.
- Vær oppmerksom på maskinens merkestrøm når du velger ledning.
- Om nødvendig, kan du skifte ut ledningen som følger med, med en 3-polet nettledning med beskyttelseskontakt som er vanlig for det landet der maskinen skal benyttes.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transport

- Transporter skjermen bare i originalforpakningen eller annen egnet forpakning som beskytter mot støt og slag.
- LCD-skjermen må aldri falle ned (fare for ødeleggelser og glasskår).

Renhold

- Trekk ut nettkontakten før du rengjør skjermen.
- Innvendig skal maskinen kun rengjøres av autorisert fagpersonell.
- Unngå bruk av skuremidler og sterke løsemidler.
- Væske må aldri trenge inn i maskinens indre.
- Kontroller at ventilasjonsåpningene på bildeskjermen ikke er tildekket.
- Den trykk- og ripefølsomme displayoverflaten til LCD-skjermen rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

For rengjøring av kabinettets overflate er en tørr klut tilstrekkelig. Ved kraftig tilsmussing kan du bruke en klut som er fuktet i en mild såpeoppløsning og godt oppvridd.

CE-merking

Dette apparatet oppfyller i levert tilstand alle krav i henhold til EU-direktiv 2004/108/EWG «Elektromagnetisk kompatibilitet», 2006/95/EWG «Lavspenningsdirektivet» og 2009/125/EWG «Økodesigndirektiv».

Informasjon om strømstyringssystemet

Hvis det er en bryter med Energy Saving-symbolet på baksiden av skjermen, gjelder følgende anvisninger for strømstyringssystemet.

I strømsparemodus aktiverer bryterstilling 0 på 0 W-bryteren drift på 0 W, ved å flytte bryteren til stilling 1 koples skjermkompatibelt strømsparemodus på < 1 W inn. På mange datamaskiner kan denne stillingen være nødvendig, når skjermen blir mørk på 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Mga Nilalaman

Mga notasyong pangkaligtasan 1
Kable ng kuryente 2
Pagbibiyahe 3
Paglilinis 3
CE marking 3
Mga Notasyon sa Power Management 3

Mga notasyong pangkaligtasan

Ang device ay sumusunod sa nauukol na mga reglamentong pangkaligtasan para sa kagamitan sa pagpoproseso ng mga datos, kabilang ang mga elektronikong makinang pang-opisina para magamit sa loob ng opisina (sukdulang temperatura sa loob ay 35 °C). Kung mayroon kang anumang mga katanungan, kontakin ang pinagbilhan mong outlet o ang aming service desk.

- Ang display surface ng LCD monitor ay sensitibo sa pagdiin at mga gasgas. Samakatuwid dapat pag-ingatan mo ang display surface upang maiwasan ang matagalang pagkasira (mga gasgas).
- Kung ang device ay dadalhin sa lugar ng installation mula sa malamig na lugar, maaari magkaroon ng kondensasyon o pagpapawis. Bago gamitin ang device, maghintay hanggang ganap itong matuyo at umabot na sa humigit-kumulang parehong temperatura ng lugar ng installation.
- Upang siguruhin ang sapat na bentilasyon, ang mga pasukan at labasan ng hangin ng monitor ay dapat hindi mabarahan.
- Awtomatikong itatakda ng monitor ang sarili nito sa mains voltage mula 100 V hanggang 240 V. Siguruhin na ang lokal na mains voltage ay nasa mga limitasyong ito.
- Ang device ay maaari lamang ikonekta sa grounded mains outlet.
- Siguruhin na ang saksakan ng kuryente sa device o ang grounded mains outlet ay madaling maabot. Ang produkto ay dapat malapit sa saksakan ng kuryente.
- Hindi dinidiskonekta ng ON/OFF switch, ng standby button, ng suspend/resume button at ng main switch ang device mula sa boltahe ng linya. Upang ganap na idiskonekta ang mains voltage, tanggalin ang (mga) power plug sa saksakan.
- Ang monitor ay mayroong kable ng kuryente na sumusunod sa mga pamantayang pangkaligtasan.
- Ilapag ang lahat ng mga kable sa paraang walang makakatapak o matatalisod sa mga ito.
- Kung gagamit ka ng ibang kable ng mga datos kaysa sa ibinigay, siguruhin na ito ay may sapat na shield. Ang CE conformance at optimum picture quality ay garantisado lamang kung gagamitin mo ang mga ibinigay na kable ng mga datos.
- Walang mga kable sa paglilipat ng mga datos ang dapat na ikonekta o idiskonekta kapag kumukulog at kumikidlat.
- Siguruhin na walang mga bagay (hal. mga tanikala ng alahas, mga paper clips, atbp.) o mga likido ang makakapasok sa device (panganib sa pagkakakuryente, short circuit).
- Ang device ay hindi waterproof! Huwag kailanman ilulubog ang device sa tubig at protektahan ito sa mga talsik ng tubig (ulan, tubig-dagat).
- Sa mga panahon ng emergency (hal. nasira ang kaha, mga elemento o kable, may pumasok na likido o ibang bagay), patayin kaagad ang device, tanggalin ang power plug at kontakin ang

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

pinagbilhan mong outlet o ang aming service desk.

- Ang monitor ay dapat maitapon nang naaayon sa mga lokal na reglamento para sa pagtatapon ng mga espesyal na basura. Ang screen background lighting ay naglalaman ng mercury. Dapat mong sundin ang mga nauukol na reglamentong pangkaligtasan sa paghahawak at pagtatapon ng mga fluorescent tubes.
- Tanging mga kwalipikadong teknisyan ang puwedeng magkumpuni sa device. Ang di-awtorisadong pagbubukas at di-tamang pagkukumpuni ay maaaring magdulot ng malaking peligro sa gumagamit (pagkakakuryente, peligro sa sunog).
- Gumamit ng screen saver na may mga gumagalaw na larawan at paganahin ang power management para sa iyong monitor upang maiwasan ang "pagkasunog" ("burning in") ng mga di-gumagalaw na larawan.
- Kung paaandarin mo ang monitor gamit ang swivel arm o parehong aksesorya, maaaring hindi ito umikot sa 180°.
- Ang monitor ay maaari lamang gamitin sa pahalang na format (0° landscape mode). Ang mga monitor na may pivot function (tingnan ang Manwal sa Paggamit para sa partikular na monitor) ay maaari ring magamit sa patayong format (90° portrait mode).
- Para sa mga dahilang teknikal, maaaring magkaroon ng mga problema sa koneksyon sa mga sistemang mayroong USB 3.0 port. Samakatuwid, huwag magkokonekta ng radio receiver sa isang USB port na napakalapit sa isang USB 3.0 port na may nakakonektang USB 3.0 device. O, kung kinakailangan, gumamit ng USB extension cable upang dagdagan ang distansya.
- Itago ang manwal na ito malapit sa device. Kung ibibigay mo ang device sa mga ikatlong partido, dapat mo ring ibigay ang manwal na ito.
- Inirerekomenda namin na ilagay mo ang iyong device sa isang di-sensitibo, hindi madulas na ibabaw.
  Dahil sa dami ng iba't ibang pampaganda at pang-varnish sa mga muwebles, posible na magmamarka ang mga paa ng device sa ibabaw kung saan sila nakapatong.

Pagkokonekta sa mga headphone

- Ang masyadong malakas na tunog mula sa mga headphone ay maaaring makapinsala sa iyong pandinig.
- Pinakamabuti para sa iyong pandinig kung ang equalizer settings ay nasa gitnang posisyon. Ang settings maliban sa gitnang posisyon ay maaaring magdulot ng pinsala sa pandinig.
- Mayroong iba pang mga bagay na hindi kontrolado ng tagagawa na maaaring magpabago sa output voltage sa headphone connection at samakatuwid ay nagpapalakas sa tunog ng headphone (kabilang halimbawa ang operating software, equalizer software, drivers, atbp.). Sa ganoong mga kaso ang peligro sa pinsala sa pandinig ay hindi maisasantabi.
- Gamitin lamang ang mga headphone na inirerekomenda ng Fujitsu. Kung hindi ay mayroong peligro sa pinsala sa pandinig dahil sa sobrang lakas ng tunog.

Kable ng kuryente

Upang masiguro ang ligtas na paggamit, gamitin ang ibinigay na kable. Gamitin ang mga sumusunod na gabay kung kailangang palitan ang orihinal na set ng mga kable.

- Ang female/male receptables ng cord set ay dapat makatugon sa mga hinihingi ng IEC60320/CEE-22.
- Ang kable ay dapat HAR-certified o VDE-certified. Ang marka na HAR o VDE ay makikita sa panlabas na balot.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Para sa mga device na nakapatong sa isang desk o lamesa, maaaring gamitin ang mga SVT o SJT na uri ng mga set ng kable. Para sa mga device na nakalapag sa sahig, tanging ang mga SJT na uri ng mga set ng kable ang maaaring gamitin.
- Ang set ng kable ay dapat piliin nang naaayon sa rated current para sa iyong device.
- Kung kinakailangan, palitan ang orihinal na kable ng kuryente ng regular na grounded 3-core mains lead.

Pagbibiyahe

- Ibiyahe nang maingat ang monitor at sa orihinal na pakete lamang o sa iba pang nababagay na pakete na kasyang-kasya para protektahan ito sa mga pagkauntog at pagkaalog.
- Huwag kailanman ilalaglag ang LCD monitor (peligro sa pagkabasag ng salamin).

Paglilinis

- Palaging alisin ang power plug bago mo linisin ang monitor.
- Huwag lilinisin ang anumang mga panloob na parte, hayaang gawin ito ng isang service technician.
- Huwag gumamit ng anumang mga panlinis na naglalaman ng mga magagaspang o maaaring makalusaw sa plastik.
- Siguruhin na walang likido ang tutulo sa sistema.
- Siguruhin na walang nakabara sa mga parte ng bentilasyon ng monitor.
- Ang display surface ng LCD monitor ay sensitibo sa pagdiin at mga gasgas. Linisin ito gamit lamang ang malambot, bahagyang basang piraso ng tela.

Punasan ang kaha ng monitor gamit ang tuyo na tela. Kung madumi ang monitor, gumamit ng tela na binasa ng banayad na sabong panghugas at pagkatapos ay pigain itong mabuti.

CE marking

Ang ipinaluwas na bersyon ng device na ito ay tumutupad sa mga hinihingi ng EC direktiba 2004/108/EC "Nababagay Pang-electromagnetic", 2006/95/EC "Direktiba sa mababang boltahe" at 2009/125/EC "Direktiba sa Ecodesign".

Mga Notasyon sa Power Management

Kung mayroong switch sa likod ng iyong monitor na namarkahan ng simbolo ng Energy Saving, pakitandaan ang sumusunod tungkol sa power management:

Ang paglalagay sa 0 W switch sa posisyon na "0" ay magpapagana sa 0 W energy saving mode. Ang paglalagay sa posisyon na "1" ay maglalagay ito sa < 1 W "compatible" energy saving mode. Ang mode na ito ay kailangan sa ilang mga computer kung ang screen ay nananatiling madilim sa 0 W mode.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Spis treści

Wskazówki bezpieczeństwa 1
Kabel sieciowy 2
Transport 3
Czyszczenie 3
Oznaczenie Wspólnoty Europejskiej 3
Wskazówki dotyczące zarządzania zasilaniem 3

Wskazówki bezpieczeństwa

Urządzenie to spełnia wymagania odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa techniki przetwarzania informacji, włącznie z maszynami biurowymi do zastosowania w biurach (Temperatura otoczenia maks. 35 °C). Jeśli masz wątpliwości odnośnie ustawienia urządzenia w przewidzianych do tego warunkach, zwróć się do punktu sprzedaży lub do naszego systemu pomocy Service Desk.

- Powierzchnia wyświetlacza ciekłokrystalicznego jest wrażliwa na naciśnięcia i zadraśnięcia. Dlatego należy ostrożnie obchodzić się z powierzchnią wyświetlacza, aby uniknąć uszkodzeń stałych (zadraśnięć).
- Przy przenoszeniu urządzenia z chłodnego środowiska do pomieszczenia eksploatacyjnego możliwe jest jego obroszenie. Przed uruchomieniem urządzenia odczekaj, aż uzyska ono temperaturę otoczenia i całkowicie oschnie.
- W celu zapewnienia wystarczającej wentylacji otwory wentylacyjne monitora muszą zawsze pozostawać nie osłonięte.
- Monitor ustawia się automatycznie na napięcie sieciowe w zakresie od 100 V do 240 V. Upewnij się, że lokalne napięcie sieciowe nie przekracza dolnej ani górnej granicy tego zakresu.
- Urządzenie można podłączać tylko do uziemionych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym.
- Upewnij się, że istnieje dostęp do gniazda wtykowego na monitorze lub gniazda wtykowego z zestykiem ochronnym instalacji domowej. Wtyk przewodu zasilającego musi znajdować się w pobliżu produktu.
- Włącznik/wyłącznik, przycisk czuwania, przycisk Suspend/Resume lub wyłącznik główny nie powodują odłączenia urządzenia od napięcia sieciowego. Aby całkowicie odłączyć je od napięcia, należy odłączyć wtyczkę (lub wszystkie wtyczki) urządzenia.
- Monitor jest wyposażony w przewód sieciowy odpowiadający wymogom bezpieczeństwa.
- Ułóż przewody tak, aby nie powodowały zagrożenia (potknięcie) i nie uległy uszkodzeniu.
- W przypadku zastosowania kabli danych odmiennych od dostarczonych, należy zapewnić ich właściwe ekranowanie. Zgodność z wymaganiami CE oraz optymalna jakość obrazu zapewnione są tylko przy zastosowaniu dostarczonych kabli.
- Podczas burzy zabronione jest zarówno podłączanie jak i odłączanie przewodów służących do transmisji danych.
- Zwracaj uwagę na to, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się żadne przedmioty (np. łańcuszki, spinacze itd.) lub płyny (zagrożenie porażenia prądem, spięcie).
- Urządzenie to nie jest wodoodporne! Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i chroń je przed spryskaniem wodą (deszcz, woda morska).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- W razie potrzeby (np. w przypadku uszkodzenia obudowy, elementów obsługi lub przewodów zasilających, przy wtargnięciu płynów lub ciał obcych) wyłącz natychmiast urządzenie, wyciągnij wtyczkę sieciową i zwróć się do punktu sprzedaży lub naszego systemu pomocy Service Desk.
- Monitor musi zostać zdeponowany w składnicy odpadów według lokalnych przepisów o likwidacji odpadów szczególnych. Układ oświetlenia monitora zawiera rtęć. Przy manipulowaniu i utylizacji muszą być przestrzegane wskazówki bezpieczeństwa dla lamp jarzeniowych.
- Naprawy urządzenia może przeprowadzać wyłącznie autoryzowany wykwalifikowany personel. Przez niefachowe otwarcie urządzenia i nieprawidłowo przeprowadzone naprawy mogą powstać dla użytkownika poważne zagrożenia (porażenie prądem, niebezpieczeństwo pożaru).
- Używaj wygaszacza ekranu z ruchomymi obrazami i uaktywniaj sterowanie zasilaniem dla monitora, aby uniknąć "wypalania" obrazów statycznych.
- W przypadku używania monitora z ramieniem wychylnym lub podobnymi akcesoriami nie można go obracać o 180°.
- Obraz na monitorze można wyświetlać tylko w trybie poziomym (tryb landscape 0°).Obraz na monitorach obrotowych (patrz instrukcja obsługi danego monitora) można wyświetlać również w trybie pionowyn (tryb portrait 90°).
- W przypadku systemów z interfejsem USB 3.0 może dojść do problemów z połączeniem, warunkowanych technologią. Dlatego nie należy podłączać odbiornika radiowego do złącza USB, znajdującego się w pobliżu złącza USB 3.0, do którego jest podłączone urządzenie końcowe USB 3.0. W razie potrzeby można także użyć przedłużającego kabla USB, aby zwiększyć odległość.
- Przechowuj ten podręcznik wraz z urządzeniem. Przekazując urządzenie osobom trzecim przekaż wraz z nim również ten podręcznik.
- Zalecamy ustawienie urządzenia na nie ślizgającym się i odpornym na uszkodzenia podłożu. Przy różnorodności pokryć i lakierów używanych przy meblach nie można wykluczyć, że nóżki urządzenia mogą spowodować uszkodzenia na powierzchni, na której zostało ono postawione.

Port słuchawek nagłownych

- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może powodować uszkodzenia słuchu.
- Zmiana ustawień korektora dźwięku z położenia środkowego może powodować uszkodzenia słuchu.
- Również czynniki niewymienione przez producenta (np. system operacyjny, oprogramowanie korektora, sterowniki) mogą zmienić napięcie wyjściowe w porcie słuchawek, a przez to zwiększyć ciśnienie akustyczne, co może pociągnąć za sobą uszkodzenia słuchu.
- Korzystanie ze słuchawek innych niż określone przez firmę Fujitsu może spowodować uszkodzenia słuchu z powodu nadmiernego ciśnienia akustycznego.

Kabel sieciowy

W celu zapewnienia nienagannej pracy urządzenia używaj kabla dostarczonego wraz z urządzeniem. Jeżeli jednak zachodzi potrzeba wymiany dostarczonego kabla, należy zastosować się do następujących wskazówek.

- Wtyczka i gniazdo kabla sieciowego muszą odpowiadać przepisom IEC60320/CEE-22.
- Kabel musi odpowiadać wymogom VDE (Związku elektrotechników niemieckich) i HAR (Umowy o harmonizację). Znak VDE i HAR znajdziesz na zewnętrznej powłoce kabla.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- W przypadku urządzeń ustawianych na biurkach i innych stołach dopuszczalne jest używanie kabli sieciowych typu SVT lub SJT. W przypadku ustawienia na podłodze mogą być stosowane wyłącznie kable sieciowe typu SJT.
- Przy wybieraniu kabla należy uważać na prąd znamionowy potrzebny dla urządzenia.
- W razie potrzeby należy wymienić dostarczony pierwotnie kabel sieciowy na standardowy w kraju eksploatacji, 3-biegunowy kabel sieciowy z zestykiem ochronnym.

Transport

- Monitor należy transportować ostrożnie i wyłącznie w jego oryginalnym opakowaniu lub w innym opakowaniu gwarantującym ochronę przed wstrząsami i uderzeniami.
- Monitor ciekłokrystaliczny nie może w żadnym wypadku upaść (niebezpieczeństwo pęknięcia szkła).

Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.
- Wnętrze obudowy monitora może być czyszczone wyłącznie przez technika serwisowego.
- Do czyszczenia nie wolno stosować proszku do szorowania oraz żadnych środków czyszczących powodujących rozpuszczanie tworzywa sztucznego.
- Urządzenie należy chronić przed przedostaniem się cieczy do jego wnętrza.
- Należy zwracać uwagę, aby otwory wentylacyjne na monitorze nie były nigdy zasłonięte.
- Powierzchnia wrażliwego na naciśnięcia i zadraśnięcia wyświetlacza ciekłokrystalicznego może być czyszczona tylko miękką, z lekka zwilżoną ścierką.

Do czyszczenia powierzchni obudowy monitora wystarczy sucha ścierka. W przypadku większego zabrudzenia może być zastosowana wilgotna ścierka, którą uprzednio należy zamoczyć w wodzie z łagodnym środkiem myjącym (detergentem) oraz dobrze wykręcić.

Oznaczenie Wspólnoty Europejskiej

W dostarczonej wersji urządzenie spełnia wymogi dyrektyw WE 2004/108/WE „Kompatybilność elektromagnetyczna”, 2006/95/WE „Dyrektywa niskonapięciowa” oraz 2009/125/WE „Dyrektywa dotycząca ekoprojektów”.

Wskazówki dotyczące zarządzania zasilaniem

Jeżeli w tylnej części monitora znajduje się przełącznik z symbolem Energy Saving, należy przestrzegać poniższej informacji dotyczącej zarządzania zasilaniem.

Położenie „0” przełącznika 0 W włącza w trybach oszczędzania energii tryb pracy 0 W, położenie „1” powoduje przełączenie na zgodny tryb oszczędzania energii < 1 W. To położenie może być wymagane w przypadku niektórych komputerów, gdy ekran pozostaje ciemny w trybie pracy 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Conteúdo

Instruções de segurança....1
Cabo de rede 2
Transporte....3
Limpeza 3
Marcação CE 3
Instruções relativas à gestão de energia 3

Instruções de segurança

Este aparelho está em conformidade com as normas de segurança aplicáveis a dispositivos da tecnologia informática, incluindo máquinas de escritório eléctricas, para a utilização em escritórios (Temperatura ambiente máxima 35 ºC). Se tiver questões relacionadas com a instalação do aparelho no ambiente previsto, dirija-se ao local de venda ou contacte o nosso Service Desk.

- A superfície do ecrã do monitor LCD é sensível à pressão e a riscos. Por este motivo, trate com cuidado a superfície do ecrã para evitar danos permanentes (riscos).
- Se o aparelho for levado de um ambiente frio para a sala onde irá funcionar, poderá surgir a formação de condensação. Aguarde até o aparelho se adaptar à temperatura e estar totalmente seco antes de o colocar em funcionamento.
- Para garantir uma ventilação adequada, as aberturas de entrada e saída de ar do monitor têm de ser mantidas desimpedidas.
- O monitor ajusta-se automaticamente para uma tensão de rede na gama de 100 V a 240 V. Assegure-se de que a tensão de rede local não é inferior ou superior a esta gama.
- O aparelho só deve ser ligado a uma tomada com contacto de segurança ligado à terra.
- Assegure-se de que a tomada no monitor ou a tomada com contacto de protecção da instalação doméstica estão livremente acessíveis. A tomada deve encontra-se perto do produto.
- O interruptor de ligar/desligar, o botão Standby, o botão Suspender/Reactivar ou o interruptor principal não desligam o aparelho da tensão de rede. Para desligar o aparelho por completo da rede terá de retirar todas as fichas do aparelho da tomada.
- O monitor está equipado com um cabo de rede submetido a um controlo de segurança.
- Coloque os cabos de modo a que não representem perigo (perigo de tropeçar) e não possam ser danificados.
- Se utilizar outro cabo em vez do cabo de dados fornecido junto, assegure-se que o cabo tenha uma blindagem adequada. A conformidade CE e a qualidade optimizada da imagem só podem ser garantidas se se utilizarem os cabos de dados fornecidos juntos.
- Durante uma trovoada não deve ligar nem desligar cabos de transferência de dados.
- Preste atenção para que não entrem objectos (por exemplo, fios, clipes de escritório, etc.) ou líquidos para o interior do aparelho (perigo de choque eléctrico, curto-circuito).
- O aparelho não é estanque! Nunca mergulhe o aparelho em água e proteja-o de salpicos de água (chuva, água do mar).
- Em casos de emergência (por exemplo, danificação da caixa, de elementos de comando ou do cabo de rede, no caso de entrada de líquidos ou corpos estranhos) desligue imediatamente o aparelho, retire a ficha de rede e informe o local de venda ou o nosso Service Desk.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- O monitor deve ser eliminado segundo os regulamentos locais relativos à eliminação de resíduos especiais. A iluminação de fundo do monitor contém mercúrio. Durante o manuseamento e a eliminação devem ser respeitadas as normas de segurança aplicáveis a lâmpadas fluorescentes tubulares.
- As reparações do aparelho só devem ser efectuadas por pessoal especializado autorizado. Uma abertura não autorizada e reparações indevidas podem originar perigos consideráveis para o utilizador (choque eléctrico, perigo de incêndio).
- Utilize um protector de ecrã com imagens em movimento e active a função de gestão de energia do seu monitor para evitar o efeito “ecrã queimado” no caso de imagens fixas.
- Se utilizar o aparelho com braço giratório ou um acessório semelhante, não o deve rodar mais de 180°.
- O monitor só deve funcionar em formato largo (0º formato paisagem). Os monitores com função articulada (ver as instruções de utilização do monitor correspondente) podem funcionar também em formato vertical (90º formato retrato).
- Em sistemas com interface USB 3.0 podem verificar-se problemas de ligação relacionados com a tecnologia. Por isso, não ligue um receptor radioelétrico a uma ligação USB muito próxima de uma ligação USB 3.0 com um equipamento terminal USB 3.0 ligado. Ou utilize uma cabo de extensão USB para aumentar a distância.
- Guarde este manual juntamente com o aparelho. Se entregar o aparelho a terceiros, entregue também este manual.
- Recomendamos a colocação do aparelho sobre uma base antiderrapante e insensível. Dada a variedade de acabamentos (revestimentos e envernizamento) dos móveis, não pode ser excluída a possibilidade de os pés do aparelho poderem danificar a superfície onde estão colocados.

Saída para auscultador

- Uma pressão sonora excessiva dos auscultadores pode causar lesões auditivas.
- Alterações na regulação do equalizador da posição central podem causar lesões auditivas.
- Outros factores de influência que não aqueles especificados pelo fabricante (como, por exemplo, sistema operativo, software do equalizador, controladores, etc.) podem alterar a tensão de saída nos auscultadores, aumentando, assim, a pressão sonora, pelo que não pode ser excluída a possibilidade de ocorrência de lesões auditivas.
- Utilizando outros auscultadores que não os especificados pela Fujitsu existe o perigo de ocorrência de lesões auditivas devido a pressão sonora excessiva.

Cabo de rede

Utilize o cabo de rede fornecido para assegurar um funcionamento seguro. Se for necessário substituir o cabo fornecido inicialmente, devem ser observadas as seguintes directrizes.

- A ficha e o conector do cabo de rede têm de estar em conformidade com as normas de IEC60320/CEE-22.
- O cabo tem de estar em conformidade com as normas VDE ou HAR. A marca VDE ou HAR encontra-se no revestimento exterior do cabo.
- Para aparelhos a serem utilizados sobre secretárias, mesas, etc. é permitida a utilização de cabos de rede do tipo SVT ou SJT. Em caso de colocação no chão só podem ser utilizados cabos de rede do tipo SJT.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Durante a escolha do cabo deve ser considerada a corrente nominal necessária para o aparelho.
- Se necessário, substitua o cabo de rede fornecido inicialmente por um cabo de rede de 3 pólos com contacto de protecção habitualmente usado no respectivo país.

Transporte

- Transporte o monitor com cuidado e apenas na embalagem original ou outra embalagem adequada que garanta protecção contra impactos e choques.
- O monitor LCD não pode cair (perigo de partir o vidro).

Limpeza

- Retire a ficha de rede antes de limpar o monitor.
- O interior da caixa só pode ser limpo por um técnico de assistência técnica.
- Para a limpeza, não deve utilizar agentes de limpeza abrasivos ou agressivos para plástico.
- Não deixe entrar qualquer tipo de líquido para o interior do aparelho.
- Tenha atenção para que as fendas de ventilação no monitor permaneçam desimpedidas.
- Limpe a superfície do ecrã do monitor LCD, que é sensível à pressão e a riscos, apenas com um pano suave ligeiramente húmido.

Para a limpeza da superfície da caixa do monitor basta um pano seco. Se existir muita sujidade pode ser utilizado um pano humedecido em água com um detergente suave e bem torcido.

Marcação CE

Este aparelho, no modelo fornecido, cumpre os requisitos da directiva comunitária 2004/108/CEE relativa à "Compatibilidade electromagnética" 2006/95/CEE relativa a "Baixa tensão" e 2009/125/CEE Directiva relativa à "Concepção ecológica".

Instruções relativas à gestão de energia

Se o seu monitor possuir na parte de trás um interruptor com o símbolo "Energy Saving" aplicam-se as seguintes instruções relativas à gestão de energia.

A posição "0" do interruptor 0 W activa, no modo de poupança de energia, o modo de funcionamento 0 W, a posição do interruptor "1" liga o modo de energia compatível <1 W. Esta posição pode ser necessária em vários computadores, se o ecrã permanecer escuro no modo de funcionamento 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Continut

Instrucţiuni de securitate 1
Cablul de alimentare la reţea 2
Transportul 3
Curăţarea..... 3
Marcajul CE..... 3
Indicaţii cu privire la Power-Management 3

Instrucţiuni de securitate

Acest aparat corespunde normelor de securitate specifice pentru echipamente de tehnologie informaţională, inclusiv celor pentru aparatură birotică acţionată electric, destinate funcţionării în birouri (temperatură ambiantă max. 35 °C). Dacă aveţi întrebări referitoare la posibilitatea de folosire a aparatului în mediul prevăzut, vă rugăm să le adresaţi punctului de vânzări sau centrului nostru de service.

- Suprafaţa ecranului de afişare a monitorului LCD, este sensibilă la apăsare şi zgâriere. Din acest motiv, trataţi suprafaţa ecranului cu atenţie, pentru a evita deteriorările persistente (inele Newton, zgârieturi).
- Când aparatul este adus din mediu rece în spaţiul de lucru cald, se poate forma condens. Înainte de a pune aparatul în funcţiune, aşteptaţi ca acesta să ajungă la temperatura ambiantă şi să fie uscat.
- Pentru a asigura o ventilaţie corespunzătoare, fantele monitorului pentru admisia şi evacuarea aerului, trebuie să fie menţinute neapărat libere.
- Monitorul se adaptează în mod automat la o tensiune de alimentare de la reţea, de la 100 la 240 V. Asiguraţi-vă că tensiunea reţelei locale nu se află sub sau depăşeşte aceste valori.
- Racordarea aparatului este permisă numai la o priză cu împământare, având contact de protecţie.
- Asiguraţi-vă ca fişa de conectare a monitorului sau priza de alimentare cu contact de protecţie să fie liber accesibile. Priza trebuie să se găsească în apropierea produsului.
- Comutatorul de pornire/oprire alimentare cu energie, tasta Standby, tasta Suspend/Resume sau comutatorul principal nu deconectează aparatul de la tensiunea de reţea. Pentru a asigura deconectarea completă de la tensiunea de reţea, trebuie să scoateţi toate cablurile de alimentare.
- Monitorul este echipat cu un cablu de alimentare la reţea securizat şi testat.
- Poziţionaţi cablurile astfel încât să nu prezinte nici un pericol (împiedicare etc.) şi să nu poată fi deterioraţi.
- Dacă folosiţi un alt cablu pentru transferul datelor decât cel livrat împreună cu monitorul, atunci asiguraţi-vă ca acesta este suficient de bine ecranat. Conformitatea CE şi calitatea optimă a imaginii nu sunt garantate decât cu cablul de date livrat.
- În timpul unei furtuni, nu este permisă conectarea şi nici deconectarea cablurilor de transmitere a datelor.
- Evitaţi ca în interiorul aparatului să ajungă obiecte (de ex. brăţări, agrafe de birou etc.) sau lichide (pericol de electrocutare, scurtcircuit).
- Aparatul nu este rezistent la apă! Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă şi feriţi-l de stropi de apă (ploaie, apă de mare).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- În cazul producerii unor incidente (de ex. deteriorarea carcasei, a elementelor de comandă sau a cablului de alimentare la reţea, la pătrunderea de lichide sau corpuri străine) decuplaţi imediat aparatul, scoateţi fişa de alimentare din priză şi anunţaţi dealer-ul sau service-desk-ul nostru.
- Casarea monitorului trebuie efectuată în conformitate cu prevederile locale pentru eliminarea deşeurilor speciale. Sistemul de iluminare al fundalului monitorului, conţine mercur. La manipulare şi casare, trebuiesc respectare normele de securitate valabile pentru tuburi fluorescente.
- Efectuarea reparaţiilor la monitor este permisă numai personalului de specialitate autorizat. Prin deschiderea neautorizată şi reparaţii incorecte pot apărea pericole serioase pentru utilizator (pericol de electrocutare, pericol de incendiu).
- Instalaţi un screen-saver cu imagini animate şi activaţi gestionarea de energie a monitorului pentru a evita formarea de fotograme remanente.
- Dacă utilizaţi ecranul cu braţul pivotant sau un accesoriu comparabil, acesta nu trebuie să fie rotit la 180°.
- Ecranul poate fi utilizat doar în format orizontal (mod Landscape 0°). Ecranele cu funcţie pivot (rotire) (consultaţi instrucţiunile de utilizare ale ecranului respectiv) pot fi utilizate şi în format vertical (modul Portrait 90°).
- La sistemele cu interfaţa USB 3.0, în funcţie de tehnologie, pot apărea probleme de conectare. De aceea, nu conectaţi receptorul radio la o conexiune USB, care se află foarte aproape de o coexiune USB 3.0 cu terminalul USB 3.0 conectat. Sau, dacă este cazul, utilizaţi un cablu prelungitor USB pentru a mări distanţa.
- Păstraţi acest manual întotdeauna în vecinătatea monitorului. Dacă transferaţi monitorul unor terţe persoane, vă rugăm să-l înmânaţi acestora împreună cu manualul.
- Vă recomandăm să amplasaţi aparatul pe o suprafaţă-suport aderentă şi izolantă. Datorită varietăţii materialelor de acoperire şi lăcuire folosite pentru mobilier, nu se poate exclude posibilitatea ca picioarele aparatului să deterioreze suprafaţa de aşezare.

Conectarea căştilor

- Presiunea acustică excesivă produsă în căşti poate afecta auzul.
- Modificarea setărilor egalizatorului din poziţia centrală poate afecta auzul.
- Alţi factori de influenţă decât cei specificaţi de producător (cum ar fi sistemul de operare, software-ul egalizatorului, driverul etc.) pot modifica tensiunea de ieşire la mufa de conectare a căştilor şi mări astfel presiunea acustică; în acest caz afectarea auzului nu poate fi evitată.
- În cazul utilizării altor căşti decât cele specificate de Fujitsu există pericolul afectării auzului datorită presiunii acustice excesive.

Cablul de alimentare la reţea

Pentru a garanta funcţionarea sigură, folosiţi cablul de alimentare livrat împreună cu produsul. Dacă devine necesară înlocuirea cablului livrat, atunci trebuiesc respectate următoarele norme:

- Fişa şi conectorul cablului de alimentare trebuie să corespundă prevederilor IEC60320/CEE-22.
- Cablul trebuie să corespundă prevederilor VDE, respectiv HAR. Simbolurile VDE, respectiv HAR trebuie să se găsească pe mantaua exterioară a cablului.
- Pentru echipamente amplasate pe birouri, mese etc. este admisă folosirea variantelor de cabluri de alimentare SVT, respectiv SJT.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- La alegerea cablului, trebuie ţinut cont de curentul nominal al aparatului.
- Dacă este necesar, înlocuiţi cablul de reţea livrat iniţial cu un cablu de reţea trifilar, cu circuit de protecţie, uzual în ţara de utilizare.

Transportul

- Transportaţi monitorul cu atenţie şi numai în ambalajul original sau în alt ambalaj adecvat, care oferă protecţie la şocuri şi lovituri.
- Este interzisă cu desăvârşire ca monitorul să cadă (pericol de spargere).

Curăţarea

- Înainte de a curăţa monitorul, scoateţi fişa de alimentare din priză.
- Curăţarea interiorului carcasei se va face numai de către un tehnician de service.
- Pentru curăţare, nu folosiţi prafuri de curăţat şi nici substanţe ce dizolvă materialul plastic.
- Evitaţi pătrunderea lichidelor în interiorul monitorului.
- Urmăriţi ca fantele de aerisire ale monitorului să rămână libere.
- Curăţaţi suprafaţa ecranului LCD a monitorului, sensibilă la apăsare şi zgârieturi, cu atenţie şi numai cu o lavetă moale şi uşor umezită.

Pentru curăţarea suprafeţei superioare a carcasei monitorului este suficientă o lavetă uscată. În cazul murdăririi puternice se poate folosi o lavetă umedă, înmuiată în apă cu un detergent slab şi bine stoarsă.

Marcajul CE

Acest dispozitiv este conform cu normele Directivei CE 2004/108/CE privind „Compatibilitatea electromagnetică”, Directivei 2006/95/CE privind „Joasa tensiune” şi Directivei 2009/125/CE privind „Proiectarea ecologică”.

Indicaţii cu privire la Power-Management

Dacă pe partea posterioară a monitorului dumneavoastră se află un întrerupător cu simbolul „Energy Saving”, atunci este valabilă următoarea indicaţie cu privire la Power-Management.

Poziţia „0” a întrerupătorului 0 W activează în regimurile de economisire a energiei regimul de funcţionare 0 W, poziţia întrerupătorului „1” comută în modul compatibil de economisire a energiei < 1 W. Această poziţie poate fi necesară la anumite calculatoare, atunci când ecranul rămâne întunecat în regimul de funcţionare 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Содержание

Указания по технике безопасности....1
Сетевой кабель....3
Транспортировка....3
Чистка....3
CE-маркировка....4
Указания по управлению питанием....4
Срок службы продукции....4

Указания по технике безопасности

Данное устройство отвечает соответствующим требованиям техники безопасности, предъявляемым к информационно-техническому оборудованию, включая канцелярское электрооборудование, предназначенное для применения в офисах (Температура окружающей среды не должна превышать 35 °C). Если Вы сомневаетесь, возможна ли установка устройства в предусмотренном для этого окружении, обратитесь в магазин, в котором Вы приобрели монитор, или в нашу систему интерактивной помощи Service Desk.

- Поверхность экрана жидкокристаллического монитора чувствительна к надавливанию и царапающему воздействию. Поэтому осторожно обращайтесь с поверхностью дисплея для того, чтобы избежать появления необратимых повреждений (царапин).
- При внесении устройства из холодного окружения в рабочее помещение на нем возможно образование росы. Перед вводом устройства в эксплуатацию подождите, пока его температура сравняется с температурой окружающей среды и оно полностью просохнет.
- Для обеспечения достаточной вентиляции вентиляционные отверстия монитора должны оставаться свободными.
- Монитор автоматически настраивается на сетевое напряжение в диапазоне от 100 В до 240 В. Убедитесь в том, что напряжение местной сети не выходит за рамки данного диапазона в ту или иную сторону.
- Устройство разрешается подключать только к заземленной розетке с защитным контактом.
- Убедитесь в том, что имеется свободный доступ к гнезду на мониторе и к розетке с защитным контактом проводки здания. Продукт должен размещаться рядом с розеткой.
- Сетевой выключатель, клавиша режима ожидания Standby, клавиша приостановки/возобновления работы Suspend/Resume или главный выключатель не отключают устройство от сетевого напряжения. Для полного отключения от сетевого напряжения Вы должны вынуть все вилки кабелей сетевого питания устройства из розетки.
- Монитор оснащен проверенным на безопасность сетевым кабелем.
- Прокладка кабелей должна производиться таким образом, чтобы они не создавали источников опасности (опасности споткнуться о них) и не могли быть повреждены.
- Если Вы используете иной кабель для передачи данных, чем кабель, входящий в комплект поставки, проверьте, в достаточной ли степени кабель экранирован. Соответствие требованиям EC (CE), а также оптимальное качество изображения могут быть обеспечены только при использовании кабеля для передачи данных, входящего в комплект поставки.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Во время грозы не допускается ни подсоединение, ни отсоединение кабелей для передачи данных.
- Следите за тем, чтобы никакие посторонние предметы (например, нашейные цепочки, скрепки и пр.) или жидкости не попадали внутрь устройства (опасность поражения током, короткого замыкания).
- Устройство не является водостойким! Ни в коем случае не погружайте устройство в воду и обязательно защищайте его от брызг (дождь, морская вода).
- Монитор должен утилизироваться согласно местным предписаниям об устранении особого мусора. Элементы фоновой подсветки монитора содержат ртуть. При обращении с ними и при их утилизации должны соблюдаться правила техники безопасности для трубчатых люминесцентных ламп.
- Ремонт устройства может производиться только специальным персоналом, имеющим соответствующий допуск. Несанкционированное открывание и ненадлежащим образом произведенный ремонт могут служить причиной существенных опасностей для пользователя (поражения током, пожара).
- Настройте разрешение и частоту воспроизведения монитора, указанные в главе "Технические данные" инструкции по эксплуатации. В случае настройки иных значений возможно повреждение монитора. В случае сомнений обратитесь в магазин, в котором Вы приобрели монитор, или в нашу систему интерактивной помощи Service Desk.
- Используйте скринсэйвер (заставку) с подвижными изображениями и активируйте управление питанием для Вашего монитора во избежание "вжигания" неподвижных изображений.
- При эксплуатации устройства с поворотным кронштейном или аналогичным оборудованием, его нельзя поворачивать на 180°.
- Монитор разрешается эксплуатировать только в горизонтальном формате (ландшафтный режим 0°). Мониторы с поворотной функцией (см. руководство по эксплуатации соответствующего монитора) можно также эксплуатировать в вертикальном формате (портретный режим 90°).
- В системах с интерфейсом USB 3.0 по причинам технологического характера могут возникать проблемы со связью. Поэтому не подключайте приемник радиосигналов к USB-порту, расположенному очень близко от порта USB 3.0 к которому уже подключенно какое-либо оконечное устройство USB 3.0. Или же используйте при необходимости удлинительный провод с разъемом USB, чтобы увеличить расстояние.
- Храните этот справочник вместе с устройством. В случае передачи устройства третьим лицам передайте им также данный справочник.
- Мы рекомендуем Вам устанавливать прибор на нескользкую и нечувствительную подкладку.
  Вследствие разнообразия покрытия и лакокрасочных материалов, используемых при производстве мебели, невозможно исключить повреждения поверхности, на которой установлено устройство, ножками устройства.

Гнездо для подключения наушников

- Чрезмерное звуковое давление наушников может привести к повреждениям органов слуха.
- Установка настроек эквалайзера в положение, отличное от нейтрального, может привести к повреждениям органов слуха.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Другие факторы влияния, отличные от указанных изготовителем (например, операционная система, программное обеспечение эквалайзера, драйверы и т.д.), могут изменять выходное напряжение гнезда для подключения наушников и, таким образом, повышать звуковое давление, вследствие чего нельзя исключить возможность повреждения органов слуха.
- При использовании других наушников, отличных от указанных фирмой Fujitsu, существует опасность повреждения органов слуха вследствие чрезмерного звукового давления.

Сетевой кабель

В целях обеспечения надежной эксплуатации используйте сетевой кабель, входящий в комплект поставки. При необходимости замены кабеля, входящего в первоначальный комплект поставки, необходимо соблюдать следующие директивные указания.

- Штекерная и розеточная части кабеля должны соответствовать предписаниям IEC60320/CEE-22.
- Кабель должен соответствовать предписаниям VDE (Союза немецких электротехников) или соглашения по гармонизации (HAR). На внешней оболочке кабеля должен иметься знак соответствия VDE или HAR.
- Для устройств, устанавливаемых на письменных и прочих столах и т.д., допускается использование сетевых кабелей в исполнении SVT и SJT. В случае установки на полу допускается использование исключительно сетевых кабелей в исполнении SJT.
- При выборе кабеля необходимо учесть необходимые для устройства параметры номинального тока.
- При необходимости замените сетевой кабель из первоначального комплекта поставки стандартным для страны применения 3-полюсным сетевым кабелем с защитным контактом.

Транспортировка

- Транспортировка монитора должна производиться с соблюдением осторожности и только в оригинальной упаковке либо в иной пригодной для этих целей упаковке, обеспечивающей защиту от толчков и ударов.
- Ни в коем случае не ронять жидкокристаллический монитор (опасность разбивания стеклянных элементов).

Чистка

- Перед чисткой монитора выньте вилку соединительного шнура из розетки.
- Чистка внутреннего пространства корпуса может производиться только сотрудником сервисной службы.
- Не допускается применение чистящих порошков и чистящих средств, растворяющих пластмассу.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные прорези монитора оставались свободными.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Чистка чувствительной к надавливанию и царапающему воздействию поверхности дисплея жидкокристаллического монитора может производиться только мягкой, слегка увлажненной тряпкой.

Для чистки поверхности корпуса монитора достаточно сухой тряпки. В случае сильного загрязнения может быть использована тщательно выжатая влажная тряпка, предварительно смоченная в воде с добавлением мягкого моющего средства.

CE-маркировка

Данное устройство в поставленном исполнении соответствует требованиям директив Европейского Сообщества 2004/108/EG "Электромагнитная совместимость", 2006/95/EG "Директива по низковольтному оборудованию" и 2009/125/ EG "Экологическая директива".

Указания по управлению питанием

При наличии на обратной стороне Вашего монитора выключателя с символом энергосбережения Energy Saving действует следующее указание по управлению электропитанием.

Положение "0" выключателя 0 Вт активирует в режиме энергосбережения режим работы 0 Вт, положение выключателя "1" переключает на совместимый режим энергосбережения <1 Вт. Это положение может быть необходимо на некоторых компьютерах, если в режиме 0 Вт монитор остается темным.

Срок службы продукции

Fujitsu устанавливает официальный срок службы:

- 5 лет на оборудование, которое имеет стандартную гарантию* более одного года, при условии соблюдения правил эксплуатации.
- 3 года на оборудование, которое имеет стандартную гарантию* один год и менее, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Информацию о сроке стандартной гарантии* можно найти на сайте компании по адресу:

http://ru.fujitsu.com/support/warranty/obligations.html.

*Срок стандартной гарантии не включает любые сервисные пакеты по расширению сроков гарантийного обслуживания, приобретаемые отдельно или включенные в состав оборудования при заказе.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Obsah

Inštrukcie z bezpečnostnej techniky 1
Sieťový prívod 2
Preprava 3
Čistenie 3
Označenie CE 3
Upozornenia týkajúce sa riadenia napájania 3

Inštrukcie z bezpečnostnej techniky

Toto zariadenie zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom platným pre zariadenia informačnej techniky vrátane elektrických kancelárskych strojov používaných v kancelárskom prostredí (Teplota okolia max. 35 °C). Pokiaľ máte otázky na to, či môžete zariadenie inštalovať v plánovanom prostredí, obráťte sa prosím na Vašu predajňu alebo na náš Service Desk.

- Povrch displeja LCD monitora je citlivý na tlak a škrabance. Preto zaobchádzajte s povrchom displeja opatrne, aby ste zabránili trvalým škodám (škrabance).
- Pri prenesení zariadenia z chládneho prostredia do vnútornej miestnosti je možný efekt objavenia rosy. Skôr než zapnete zariadenie do siete, počkajte kým sa nevyrovná teplota a zariadenie nebude úplne suché.
- Na zaručenie dostatočného vetrania musíte udržiavať voľné otvory prívodného vzduchu a odvetrávania monitora.
- Monitor sa automaticky nastaví na sieťové napätie v rozsahu od 100 V do 240 V. Skontrolujte, či miestne sieťové napätie neklesá resp. nepresahuje tento rozsah.
- Zariadenie môžete napojiť len na uzemnenú zástrčku s ochranným kontaktom.
- Skontrolujte, či je zásuvka na monitore alebo zásuvka s ochranným kontaktom domovej inštalácie voľne prístupná. Teplota okolia max. 35 °C
- Spínač zap./vyp., tlačidlo Standby, tlačidlo Suspend/Resume alebo hlavný vypínač neodpoja zariadenie od sieťového napätia. Zariadenie úplne odpojíte od sieťového napätia vytiahnutím sieťovej zástrčky, príp. všetkých sieťových zástrčiek zariadenia.
- Monitor je vybavený sieťovým káblom, ktorý bol bezpečnostne overený.
- Vedenie musí byť inštalované tak, aby neslúžilo zdrojom nebezpečenstva (napríklad, nebezpečenstva zakopnúťoň) a aby nemohlo byť poškodené.
- Ak použijete iný než priložený dátový kábel, skontrolujte, či je kábel dostatočne tienený. Zhodu s CE, ako aj optimálnu kvalitu obrazu zaručujú len priložené dátové káble.
- Počas búrky sa nepripúšťa ani zapojenie, ani odpojenie línie transmisie informácie.
- Dávajte pozor, aby sa do vnútra prístroja nedostali žiadne predmety (napr. ozdobné retiazky, spinky atď) a voda (nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom, skratu).
- Zariadenie nie je vodotesné! Zariadenie nikdy neponorte do vody a chráňte ho pred rozstrekovanou vodou (dážď, morská voda).
- V prípade núdze (napr. pri poškodení plášťa, ovládacích prvkov alebo sieťovej prípojky, pri vniknutí kvapalín alebo cudzích predmetov) okamžite vypnite zariadenie, vytiahnite sieťovú zástrčku a informujte Vašu predajňu alebo náš Service Desk.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Monitor musí byť zlikvidovaný podľa miestnych predpisov na likvidáciu špeciálneho odpadu. Osvetlenie pozadia monitoru obsahuje ortuť. Pri manipulácii a likvidácii dodržte bezpečnostné pokyny, ktoré platia pre žiarivky.
- Oprava zariadenia môže byť uskutočnená len odborníkmi, ktorí majú na to zodpovedajúcu licenciu. Neoprávneným otváraním a neodbornou opravou môže vzniknúť vážne nebezpečenstvo pre užívateľa (úder elektrickým prúdom, nebezpečenstvo požiaru).
- Použite šetrič monitora s pohyblivými obrázkami a aktivujte riadenie príkonu pre Váš monitor, aby ste zabránili "vypáleniu" pevných obrazov.
- Keď obrazovku používate s otočným ramenom alebo podobným príslušenstvom, nesmiete ju otáčať o 180°.
- Obrazovka sa smie používať len v širokouhlom formáte (0° režim krajiny). Obrazovky s funkciou Pivot (pozri návod na obsluhu príslušnej obrazovky) sa smú používať aj vo formáte na výšku (90° režim portrétu).
- V prípade systémov s rozhraním USB 3.0 môže z technologických dôvodov dôjsť k problémom so spojením. Preto nepripájajte diaľkový prijímač k USB konektoru, ktorý je príliš blízko ku konektoru USB 3.0 s pripojeným koncovým zariadením s rozhraním USB 3.0. Alebo v prípade potreby použite predlžovací USB kábel, aby ste vzdialenosť zväčšili.
- Uložte túto príručku spolu so zariadením. Pokiaľ zariadenie odovzdáte ďalej tretej osobe, odovzdajte prosím aj túto príručku.
- Odporúčame Vám postaviť prístroj na nekĺzavé podklady s rezistentným povrchom. Keďže existuje veľká rôznorodosť používaných náterov a lakov, nedá sa vylúčiť, že podstavec prístroja môže poškodiť povrch plochy na ktorej stojí.

Prípojka pre slúchadlá

- Nadmerný akustický tlak slúchadiel môže viesť k poruchám sluchu.
- Zmeny v nastavení ekvalizéra zo strednej polohy môžu viesť k poruchám sluchu.
- Faktory vplyvu, ktoré sa odlišujú od vplyvov špecifikovaných výrobcom (ako sú napr. operačný systém, softvér ekvalizéra, hnací mechanizmus, atď.), môžu zmeniť výstupné napätie na prípojke pre slúchadlá a tým zvýšiť akustický tlak. V takom prípade sa nedá vylúčiť vznik porúch sluchu.
- Pri používaní slúchadiel, ktoré nie sú špecifikované firmou Fujitsu GmbH, vzniká riziko porúch sluchu spôsobené nadmerným akustickým tlakom.

Sieťový prívod

Na zaručenie bezpečnej prevádzky použite priložený kábel. Pokiaľ je potrebné nahradiť pôvodne priložený kábel, dodržte nasledujúce smernice.

- Zástrčka a zásuvka sieťového kábla musia zodpovedať predpisom IEC60320/CEE-22.
- Káble musia zodpovedať ustanoveniam VDE resp. HAR. Značka VDE resp. HAR je znázornená na vonkajšom plášti kábla.
- Pre zariadenia, ktoré sa inštalujú na písacích stoloch, stoloch atď. je prípustné použitie prevedení sieťových káblov SVT resp. SJT. Pri inštalácií na podlahe sú prípustné výlučne sieťové káble SJT.
- Pri voľbe prívodu dodržte menovitý prúd, ktorý je potrebný pre zariadenie.
- Pokiaľ je to potrebné, nahraďte pôvodne priložený sieťový kábel bežným 3-pólovým sieťovým káblom s ochranným kontaktom.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Preprava

- Monitor prepravujte opatrne a len v pôvodnom balení alebo v inom vhodnom balení, ktoré zaručuje ochranu proti nárazom a úderom.
- LCD monitor nesmie v žiadnom prípade spadnúť (nebezpečenstvo rozbitia).

Čistenie

- Vytiahnite sieťovú zástrčku pred čistením monitora.
- Vnútorný priestor plášťa môže čistiť len servisný technik.
- Pre čistenie nepoužívajte žiadne prášky na drhnutie a žiadne čistiace prostriedky, ktoré rozpúšťajú plasty.
- Zabráňte preniknutiu kvapaliny do vnútra zariadenia.
- Dbajte o to, aby zostali voľné vetracie drážky monitora.
- Povrch displeja citlivý na tlak a poškriabanie vyčistite len mäkkou, mierne navlhčenou textíliou.

Na čistenie povrchu plášťa monitora postačuje suchá textília. Pri značnom znečistení môžete použiť vlhkú textíliu, ktorú ponoríte do vody s čistiacim prostriedkom s miernym účinkom a dobre vyžmýkajte.

Označenie CE

Toto zariadenie spĺňa v dodanom prevedení požiadavky smerníc ES 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“, 2006/95/ES „Smernica pre nízke napätie“ a 2009/125/EC „Smernica o ekologickom dizajne produktov“ .

Upozornenia týkajúce sa riadenia napájania

Keď sa na zadnej strane vášho monitora nachádza spínač so symbolom úspory energie (Energy Saving), platí nasledujúce upozornenie týkajúce sa riadenia napájania.

Poloha spínača 0 W „0“ aktivuje v režime úspory energie druh prevádzky 0 W, poloha spínača „1“ prepne na kompatibilný režim úspory energie < 1 W. Táto poloha môže byť pri niektorých počítačoch nutná v prípade, keď obrazovka zostane v druhu prevádzky 0 W tmavá.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Vsebina

Varnostna navodila 1
Električni kabel 2
Transport 3
Čiščenje 3
Oznaka CE 3
Napotki za varčevanje z energijo 3

Varnostna navodila

Ta naprava izpolnjuje zahteve upoštevnih varnostnih predpisov za naprave za obdelavo informacij, vključno z električnimi pisarniškimi napravami za uporabo v pisarniškem okolju (Temperatura okolja največ 35 °C). O morebitnih vprašanjih glede možnosti namestitve naprave v predvidenem okolju se prosim posvetujte s svojim prodajalcem ali z našim Centrom za pomoč in podporo uporabnikom.

- Površina zaslona LCD je občutljiva na pritisk in praske. Zato z zaslonsko površino ravnajte pazljivo, da preprečite trajne poškodbe (praske).
- Če napravo prinesete iz hladnega okolja v delovni prostor, lahko pride do kondenziranja vlage. Preden napravo vključite, počakajte, da se njena temperatura izenači s temperaturo prostora in da se popolnoma posuši.
- Zadostno zračenje zagotovite le, če so odprtine za dovod in odvod zraka na zaslonu neovirane.
- Zaslon se samodejno nastavi na omrežno napetost v območju od 100 V do 240 V. Prepričajte se, da ni lokalna omrežna napetost manjša al večja od zahtevane.
- Napravo lahko priključite samo na ozemljeno in zaščiteno vtičnico.
- Zagotovite neoviran dostop do vtičnice na zaslonu in do vtičnica z zaščitnim kontaktom hišne instalacije. Električna vtičnica mora biti v bližini izdelka.
- Stikalo za vklop/izklop, tipka Standby, tipka Suspend/Resume in glavno stikalo naprave ne ločijo od omrežne napetosti. Za popolno ločitev od omrežne napetosti morate izvleči vse električne vtiče naprave.
- Zaslon je opremljen z varnostno preverjenim omrežnim kablom.
- Napeljavo položite tako, da ne predstavljajo nevarnosti (npr. za spotikanje) in da se ne poškodujejo.
- Pri uporabi drugega podatkovnega kabla namesto dobavljenega se prepričajte, da je dovolj oklopljen. CE skladnost in optimalna kakovost slike sta zagotovljeni le s podatkovnim kablom, dobavljenim z zaslonom.
- Podatkovnih vodov med nevihto ne priključujte in ne odklapljajte.
- Pazite, da v notranjost napr ave ne vdrejo predmeti (npr. okrasne vratne verižice, pisarniške sponke itd.) ali tekočine (nevarnost električnega udara, nevarnost kratkega stika).
- Naprava ni vodotesna! Naprave nikoli ne potapljajte v vodo in jo zavarujte pred brizgajočo vodo (dež, morska voda).
- V nujnih primerih (n.pr. v primeru poškodbe ohišja, krmilnih elementov ali omrežne napeljave, pri vdoru tekočin ali tujkov) takoj izključite napravo, izvlecite električni vtič iz vtičnice in obvestite Vašega prodajalca ali naš Center za pomoč in podporo uporabnikom.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Zaslon morate odstranjevati v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju posebnih odpadkov. Osvetlitev ozadja zaslona vsebuje živo srebro. Pri rokovanju in odstranjevanju zaslona je treba upoštevati varnostne predpise, ki veljajo za svetilne cevi.
- Napravo lahko popravlja samo pooblaščeno strokovno osebje. Nepooblaščeno odpiranje naprave in nestrokovno popravljanje lahko povzročita resne nevarnosti za uporabnika (nevarnost električnega udara, nevarnost požara).
- Nastavite ohranjevalnik zaslona z gibljivimi slikami in aktivirajte aplikacijo za kontrolo napajanja (Power-Management) Vašega zaslona, da preprečite "zapečenje" mirujočih slik.
- Če zaslon uporabljate z ročico na tečajih ali podobno opremo, ga ne smete zavrteti za 180°.
- Zaslon je mogoče uporabljati samo v ležečem načinu (0° oziroma ležeče). Zaslone s funkcijo obračanja (glejte navodila za uporabo posameznega zaslona) je mogoče uporabljati tudi v pokončnem načinu (zasuk za 90°).
- Pri sistemih z vmesnikom USB 3.0 lahko zaradi tehnologije pride do težav s povezavo. Zato sprejemnika ne priklopite na priključek USB, ki je zelo blizu priključka USB 3.0, na katerega je priključena naprava USB 3.0. Lahko pa uporabite podaljšek kabla USB, da povečate razdaljo.
- Ta priročnik shranite skupaj z napravo. Če napravo posredujete tretjim osebam, jim dajte tudi ta priročnik.
- Priporočamo vam, da napravo postavite na neobčutljivo podlago, ki ni spolzka.
  Pri ogromno različnih premazih in lakih, ki se uporabljajo pri pohištvu, ni možno izključiti, da noge naprave ne bi naredile škode na povr šini, kjer je naprava postavljena.

Priključek za slušalke

- Previsok zvočni pritisk v slušalkah lahko povzroči poškodbe sluha.
- Spreminjanje nastavitev ali premik izenačevalnika s srednjega položaja lahko povzroči poškodbe sluha.
- Na izhodno napetost priključka za slušalke poleg dejavnikov, ki jih določa proizvajalec (npr. operacijski sistem, programska oprema izenačevalnika, gonilniki in podobno), vplivajo tudi drugi dejavniki, ki lahko spremenijo napetost priključka in zvišajo zvočni pritisk v slušalkah, zato ni mogoče izključiti nevarnosti okvar sluha.
- Uporaba slušalk, ki jih ni odobrilo podjetje Fujitsu, lahko povzroči okvare sluha zaradi previsokega zvočnega pritiska.

Električni kabel

Uporabite dobavljeni kabel, da zagotovite varno delovanje. Če je treba zamenjati originalni dobavljeni električni kabel, brezpogojno upoštevajte smernice v nadaljevanju.

- Vtič in vtičnica za električni kabel morata ustrezati predpisom IEC60320/EGS-22.
- Kabel mora ustrezati predpisom VDE oziroma HAR. Oznaka VDE oziroma HAR se nahaja na zunanjem ovoju kabla.
- Za naprave, postavljene na pisalnih mizah, drugih mizah, itd., je dovoljena uporaba izvedb električnih kablov SVT oziroma SJT. Pri postavitvi na tla je dovoljeno uporabljati izključno priključne kable SJT.
- Pri izbiri kabla je treba upoštevati potreben nazivni električni tok.
- Po potrebi zamenjajte originalni dobavljeni električni kabel z običajnim 3-polnim električnim kablom z zaščitnim kontaktom, ki se uporablja v Vaši deželi.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transport

- Zaslon transportirajte previdno in samo v originalni ali drugi primerni embalaži, ki zagotavlja varnost pred sunki in udarci.
- LCD zaslon ne sme v nobenem primeru pasti na tla (nevarnost loma zaslonskega stekla).

Čiščenje

- Preden začnete čistiti ekran, izvlecite električni vtič.
- Notranjost ohišja zaslona sme čistiti samo usposobljen serviser.
- Za čiščenje ne uporabljajte čistilnih praškov in nobenih razredčilnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo plastiko.
- Pazite, da v notranjost naprave ne pride tekočina.
- Pazite, da bodo prezračevalne reže na monitorju proste.
- Površino zaslona LCD, ki je občutljiva na pritisk in praske, čistite samo z mehko, rahlo navlaženo krpo.

Za čiščenje površine ohišja zaslona zadostuje suha krpa. Za močneje onesnažen zaslon lahko uporabite vlažno krpo, ki jo potopite v blago čistilno sredstvo in dobro ožmete.

Oznaka CE

Ta naprava je v dobavljeni izvedbi skladna z zahtevami direktiv ES 2004/108/ES "Elektromagnetna združljivost", 2006/95/ES "Direktiva o nizkonapetostnih napravah" in 2009/125/ES "Direktiva o okolju prijaznih zasnovah".

Napotki za varčevanje z energijo

Če je na zadnji strani zaslona stikalo s simbolom Energy Saving, velja naslednji napotek za varčevanje z energijo.

Položaj "0" stikala 0 W v načinih varčevanja z energijo aktivira način delovanja 0 W, položaj "1" pa preklopi v združljiv način varčevanja z energijo < 1 W. Ta položaj je potreben pri računalnikih, pri katerih zaslon ostane temen v načinu delovanja 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Sadržaj

Bezbednosne napomene 1
Kabl za napajanje 2
Transport 3
Čišćenje 3
Oznaka CE 3
Napomene o upravljanju napajanjem 3

Bezbednosne napomene

Ovaj uređaj je usaglašen sa odgovarajućim bezbednosnim propisima koji se odnose na opremu za obradu podataka, uključujući mašine namenjene korišćenju u poslovnom okruženju (maks. temperatura okoline od 35 °C). Ukoliko imate bilo kakva pitanja, obratite se svom prodavcu ili našoj službi za podršku.

- Površina ekrana LCD monitora je osetljiva na pritisak i grebanje. Stoga je neophodno da pažljivo rukujete površinom ekrana kako biste izbegli njeno trajno oštećenje (ogrebotine).
- Ukoliko je uređaj na mesto montaže donesen iz hladne sredine, moguća je kondenzacija. Pre nego što počnete da koristite uređaj, sačekajte da se potpuno osuši i približno dostigne temperaturu mesta montaže.
- Da biste osigurali dovoljnu ventilaciju, neophodno je da ulazni i izlazni otvori za vazduh monitora nikad ne budu blokirani.
- Monitor se automatski prilagođava mrežnom naponu u opsegu od 100 do 240 V. Osigurajte da se vaš lokalni mrežni napon nalazi unutar ovih granica.
- Uređaj sme da se priključi samo na uzemljenu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
- Osigurajte da priključak za napajanje na uređaju ili uzemljena električna utičnica budu lako dostupni. Proizvod mora biti u blizini priključka za napajanje.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje, dugme za stanje pripravnosti, dugme za pauziranje/nastavak i glavni prekidač ne odvajaju uređaj od mrežnog napona. Da biste potpuno odvojili uređaj od mrežnog napona, uklonite utikač(e) iz utičnice.
- Monitor je opremljen kablom za napajanje koji je usaglašen sa bezbednosnim standardima.
- Postavite sve kablove tako da niko ne može da stane na njih ili se saplete o njih.
- Ukoliko koristite kabl za prenos podataka koji se razlikuje od isporučenog, osigurajte da bude oklopljen na odgovarajući način. Usaglašenost sa CE i optimalni kvalitet slike su garantovani isključivo ukoliko koristite isporučene kablove za prenos podataka.
- Kablovi za prenos podataka ne smeju se priključivati ili isključivati tokom oluje.
- Pazite da predmeti (npr. lančići, spajalice itd.) i tečnosti ne dospeju u unutrašnjost uređaja (opasnost od strujnog udara i kratkog spoja).
- Uređaj nije vodonepropusan! Nikad nemojte da potapate uređaj u vodu. Zaštitite uređaj od prskanja vode (kiša, morska voda).
- U hitnim slučajevima (npr. oštećeno kućište, elementi ili kablovi, prodiranje tečnosti ili stranih tela u uređaj), isključite uređaj, izvucite utikač i obratite se svom prodavcu ili našoj službi za podršku.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Odlaganje monitora mora se obaviti u skladu sa lokalnim propisima za odlaganje posebnog otpada. Pozadinsko osvetljenje ekrana sadrži živu. Neophodno je da postupite u skladu s odgovarajućim bezbednosnim propisima koji se odnose na rukovanje fluorescentnim cevima i njihovo odlaganje.
- Uređaj smeju da popravljaju isključivo kvalifikovani tehničari. Neovlašćeno otvaranje uređaja i nepravilna popravka može izazvati opasnost po korisnika (strujni udar, rizik od požara).
- Koristite čuvar ekrana s pokretnim slikama i aktivirajte upravljanje napajanjem za monitor kako biste sprečili efekat „urezivanja“ statičnih slika.
- Ukoliko ekran koristite sa zglobnom rukom ili sličnom opremom, ne sme se okretati za 180°.
- Monitor se može koristiti isključivo u položenom formatu (režim pejzaža pod uglom od 0°). Monitori sa funkcijom pivotiranja (pogledajte Uputstvo za upotrebu monitora) mogu se koristiti i u uspravnom formatu (režim portreta pod uglom od 90°).
- Kod sistema sa USB 3.0 priključkom, zbog same tehnologije može doći do problema u povezivanju.Radio prijemnik zato ne povezujte na USB priključke koji se nalaze u blizini USB 3.0 priključka sa priključenim USB 3.0 uređajem. Ili koristite USB produžni kabl da biste povećali to rastojanje.
- Držite ovo uputstvo u blizini uređaja. Ukoliko uređaj prosledite nekome drugome, potrebno je da im uz uređaj date i ovo uputstvo.
- Preporučujemo da uređaj postavite na neklizajuću površinu koja je dovoljno čvrsta.
  S obzirom na mnoštvo različitih načina finalne obrade nameštaja i lakova koji se koriste, moguće je da će postolje uređaja ostaviti trag na površini na koju je uređaj postavljen.

Priključivanje slušalica

- Prekomerni zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja sluha.
- Promene podešavanja ekvalizatora van srednjeg položaja, mogu da dovedu do oštećenja sluha.
- Drugačiji uticajni faktori od onih koje je specificirao proizvođač (kao npr. operativni sistem, softver za ekvalizator, upravljački program, itd.) mogu da promene izlazni napon na priključku za slušalice i time da povećaju zvučni pritisak, a u tom slučaju se ne može isključiti pojava oštećenja sluha.
- Kod korišćenja slušalica koje nisu specificirane od strane Fujitsu, postoji opasnost od oštećenja sluha zbog prekomernog zvučnog pritiska.

Kabl za napajanje

Kako biste osigurali bezbedan rad, koristite isporučeni kabl. Poštujte sledeće smernice ukoliko je neophodno da zamenite originalni kabl.

- Ženski/muški priključci na kablu moraju biti usaglašeni sa zahtevima standarda IEC60320/CEE-22.
- Kabl mora imati HAR ili VDE certifikat. Oznaka HAR ili VDE treba da bude vidljiva na spoljnom omotaču.
- Kada su u pitanju uređaji montirani na sto, moraju se koristiti kablovi SVT ili SJT tipa. Kada su u pitanju uređaji koji se postavljaju na pod, smeju se koristiti isključivo kablovi SJT tipa.
- Kabl se mora izabrati u skladu sa nominalnom strujom vašeg uređaja.
- Ukoliko je neophodno, zamenite fabrički kabl za napajanje običnim trožilnim uzemljenim kablom za napajanje.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transport

- Transportujte monitor pažljivo i isključujući u originalnoj ambalaži ili u drugoj odgovarajućoj ambalaži podesnoj da ga zaštiti od udara i potresa.
- Nikad ne ispuštajte LCD monitor (opasnost od loma stakla).

Čišćenje

- Uvek izvucite utikač napajanja pre čišćenja monitora.
- Nikada ne čistite unutrašnjost monitora. Ostavite da to to obavi servisni tehničar.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivne supstance ili mogu da izazovu koroziju plastike.
- Osigurajte da tečnost ne dospe u sistem.
- Osigurajte da zone za ventilaciju na monitoru ne budu blokirane.
- Površina ekrana LCD monitora je osetljiva na pritisak i grebanje. Čistite je isključivo mekom ovlaženom krpom.

Obrišite kućište monitora suvom krpom. Ukoliko je monitor posebno prljav, upotrebite krpu ovlaženu blagim kućnim deterdžentom koja je zatim isceđena.

Oznaka CE

Ovaj uređaj u izvedenoj varijanti ispunjava zahteve EZ smernice 2004/108/EZ „Elektromagnetna kompatibilnost“, 2006/95/EZ „Smernice o niskom naponu“ i 2009/125/EZ „Smernice o ekološkom dizajnu“.

Napomene o upravljanju napajanjem

Ukoliko se sa zadnje strane vašeg monitora nalazi prekidač označen simbolom Energy Saving, imajte u vidu sledeće činjenice koje se odnose na upravljanje napajanjem:

Ukoliko prekidač 0 W prebacite u položaj „0“, aktiviraćete režim uštede energije od 0 W. Ukoliko prekidač prebacite u položaj „1“, aktiviraćete „kompatibilni“ režim uštede energije < 1 W. Ovaj režim može biti neophodan na pojedinim računarima ukoliko ekran ostane isključen u režimu od 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter 1
Nätkabel 2
Transport 3
Rengöring 3
CE-märkning 3
Anvisningar om Power Management 3

Säkerhetsföreskrifter

Denna enhet uppfyller de tillämpliga säkerhetskraven för informationsteknisk utrustning i samband med användningen i kontorsmiljö, vilka även omfattar elektriska kontorsmaskiner (Omgivningstemperatur max. 35 °C). Om du känner dig osäker angående uppställningen i den avsedda miljön, kontaktar du din återförsäljare eller vår Service Desk.

- LCD-skärmens glasyta är känslig för tryck och repor. Hantera därför skärmens glasyta försiktigt för att undvika permanenta skador (repor).
- Förflyttas enheten från kall miljö till det rum där den ska tas i drift kan det bildas kondens på den. Vänta med att ta enheten i drift tills den har temperaturanpassats och är helt torr.
- För att garantera tillräcklig ventilation, måste bildskärmens till- och frånluftöppningar hållas fria.
- Bildskärmen ställer automatiskt in en nätspänning som ligger mellan 100 V och 240 V. Kontrollera att det lokala nätets spänning varken över- eller underskrider detta område.
- Enheten får bara anslutas till ett jordat vägguttag.
- Säkerställ att uttaget på bildskärmen eller det installerade vägguttaget inte blockeras. Eluttaget måste vara i närheten av produkten.
- Till-/Från-strömbrytaren, Standby-knappen, Suspend/Resume-knappen eller huvudströmbrytaren skiljer inte enheten från nätspänningen. För att bryta nätspänningen helt måste du dra ut nätkontakten eller alla nätkontakter till apparaten.
- Bildskärmen är utrustad med en säkerhetstestad nätkabel.
- Lägg alla kablar så att eventuella risker undviks (risk för att snubbla) och så att de inte kan skadas.
- Om du använder en annan datakabel, än den som är medlevererad, måste du se till att kabeln är tillräckligt skärmad. CE-överensstämmelse och optimal bildkvalitet garanteras bara med de medföljande datakablarna.
- Under pågående åska får du varken ansluta eller lossa dataöverföringskablar.
- Se till att inga föremål (t.ex. smycken, kedjor, gem etc.) eller vätska kommer in i enheten (risk för elchock, kortslutning).
- Enheten är inte vattentät! Doppa aldrig ner enheten i vatten och skydda den mot vattenstänk (regn, havsvatten).
- I nödsituationer (t. ex. skadad kåpa, manövreringselement eller nätkabel, inträngande av vätska eller främmande föremål) måste enheten stängas av omedelbart och nätkabeln dras ut ur vägguttaget. Kontakta din återförsäljare eller vår Service Desk.
- Bildskärmen måste kastas bort i enlighet med de lokala bestämmelserna för särskilt avfall. Bildskärmens bakgrundsbelysning innehåller kvicksilver. Vid hantering och skrotning ska samma säkerhetsbestämmelser som för lysrör beaktas.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Reparationer på enheten får bara genomföras av en auktoriserad fackman. Genom obehörigt öppnande och icke fackmässiga reparationer kan väsentliga faror uppstå för användaren (elchock, brandrisk).
- Använd en skärmsläckare med rörliga bilder och aktivera bildskärmens strömsparfunktioner för att undvika att stillbilder "bränns in".
- Om du använder utrustningen med en vridbar arm eller ett jämförbart tillbehör får den inte vridas mer än 180°.
- Bildskärmen får endast användas i bredformat (0° liggande). Bildskärmar med Pivot-funktion (se bildskärmens bruksanvisning) får också användas i stående läge (90° stående läge).
- Vid system med usb 3.0-gränssnitt kan det av tekniska skäl uppstå anslutningsproblem. Se därför till att inte ansluta en radiomottagare till ett usb-uttag som är mycket nära ett usb 3.0-uttag med en ansluten usb 3.0-anordning, eller använd vid behov en usb-förlängningskabel så att avståndet blir längre.
- Förvara denna handbok tillsammans med enheten. Om du ger enheten vidare till tredje man, se till att denna handbok medföljer.
- Vi rekommenderar att du ställer enheten på en glidfri och okänslig yta.
  Beroende på uppställningsytans material och ytbehandling, kan det hända att datorns fötter lämnar märken efter sig.

Hörlursuttag

- För hög ljudvolym i hörlurarna kan leda till hörselskador.
- Annan inställning än mittläget för equalizern kan leda till hörselskador.
- Andra påverkansfaktorer (t ex operativsystem, equalizerprogramvara, drivrutiner, etc.) än de som anges av tillverkaren kan ändra utspänningen i hörlursuttaget och därmed öka ljudvolymen, varvid en risk för hörselskador inte kan uteslutas.
- Vid användning av hörlurar som inte rekommenderas av Fujitsu finns risk för hörselskador på grund av för hög ljudvolym.

Nätkabel

Använd den medföljande kabeln för att garantera säker drift. Om det är nödvändigt att byta ut den medföljande ursprungliga kabeln, måste du iakttaga följande föreskrifter.

- Nätkabelns kontakt och kontaktuttag måste uppfylla föreskrifterna enligt IEC60320/CEE-22.
- Kabeln måste uppfylla kraven enligt VDE- resp. HAR-föreskrifterna. VDE- resp. HAR-symbolen finns på kabelns ytterhölje.
- För enheter som placeras på skrivbord, bord etc. är det tillåtet att använda nätkabelutföranden av typ SVT resp. SJT. Då enheten ställs upp på golvet, får bara SJT-nätkablar användas.
- Observera vilken märkström som krävs för enheten när du väljer kabel.
- Om nödvändigt, byter du ut den medföljande ursprungliga nätkabeln mot en sådan 3-polig nätledning med jordad kontakt som är gängse i ditt land.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transport

- Transportera skärmen försiktigt och bara i tillhörande originalförpackning eller annan lämplig förpackning för att skydda den mot stötar och slag.
- LCD-skärmen får aldrig tappas (risk för glasskador).

Rengöring

- Dra ut nätkabeln, innan du rengör skärmen.
- Kåpans inre delar får bara rengöras av en servicetekniker.
- Använd inte skurpulver eller rengöringsmedel som skadar plastmaterial.
- Se till att ingen vätska rinner in i enheten.
- Se till att skärmens ventilationsöppningar är fria.
- Rengör den tryck- och repkänsliga glasytan på LCD-skärmen med en mjuk, lätt fuktad trasa.

Det räcker med en torr trasa för att rengöra skärmen på utsidan. Vid stark nedsmutsning används en trasa som har sköljts i vatten med milt handdiskmedel och sedan vridits ur ordentligt.

CE-märkning

Denna enhet uppfyller i leveransutförandet kraven i EU-direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet", 2006/95/EG "Lågspänningsdirektiv" och 2009/125/EG "EU-direktivet för ekodesign".

Anvisningar om Power Management

Om det finns en brytare med Energy Saving-symbolen på monitorns baksida gäller följande anvisningar om Power Management.

Läget "0" för 0 W-reglaget aktiverar i energisparläge 0 W-driftarten, läget "1" ställer in kompatibelt energisparläge < 1 W. Detta läge kan erfordras på vissa datorer om bildskärmen förblir mörk i 0 W-driftarten.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 1
สายไฟ 2
การขนส่ง 3
การทำความสะอาด 3
เครื่องหมาย CE 3
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน 3

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการนำมาใช้ภายในสภาพแวดล้อมสำนักงาน
(อุณหภูมิโดยรอบสูงสุด 35 °C) หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือฝ่ายบริการสนับสนุนของเรา

- พื้นผิวจอแสดงผลของจอภาพ LCD มีความไวต่อแรงกดและการขีดข่วน ดังนั้น
  คุณจึงควรให้ความระมัดระวังในส่วนพื้นผิวจอเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายอย่างถาวร (รอยขีดข่วน)
- หากมีการนำอุปกรณ์เข้าไปใช้ยังสถานที่ติดตั้งที่มีอุณหภูมิต่ำอาจก่อให้เกิดความชื้นในตัวอุปกรณ์ได้
  ดังนั้นก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์
  ให้รอจนกว่าอุปกรณ์จะแห้งสนิทและมีอุณหภูมิโดยประมาณเทียบเท่ากับสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว
- เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ ช่องลมเข้าและออกของจอภาพจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ
- จอภาพสามารถรับพิกัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ตั้งแต่ 100 V ถึง 240 V
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของเขตพื้นที่ใช้งานอยู่ภายในช่วงดังกล่าว
- โดยอุปกรณ์จะต้องเชื่อมต่อกับเต้ารับที่มีการติดตั้งสายดินเท่านั้น
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบปลั๊กไฟที่ตัวอุปกรณ์หรือเต้ารับที่มีกราวด์ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ อยู่
  โดยผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ใกล้กับช่องเสียบปลั๊กไฟ
- สวิตช์ปิด/เปิด ปุ่มสแตนด์บาย ปุ่มหยุดชั่วคราว/ดำเนินการต่อ
  และสวิตช์หลักไม่ได้เป็นตัวตัดอุปกรณ์ออกจากแรงดันไฟเข้า
  เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อแรงดันไฟเข้าทั้งหมด ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากช่องเสียบ
- จอภาพมาพร้อมกับสายไฟที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย
- จัดวางสายทั้งหมดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเหยียบหรือสะดุดสายได้
- หากคุณใช้สายถ่ายโอนข้อมูลอื่นที่ได้มาจากแหล่งอื่น
  โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าสายดังกล่าวมีการป้องกันที่เพียงพอ ทั้งนี้
  การรับประกันคุณภาพการแสดงผลที่เหมาะสมและความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ CE
  จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณใช้สายถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
- ไม่ควรเชื่อมต่อหรือถอดสายถ่ายโอนข้อมูลในระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุ (เช่น ห่วงโซ่เครื่องประดับ คลิปหนีบกระดาษ เป็นต้น) หรือไม่มีของเหลวใดๆ
  เข้าไปอยู่ภายในอุปกรณ์ (อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟช็อตหรือการลัดวงจรได้)
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีคุณสมบัติกันน้ำ! ดังนั้น
  อย่าจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำและต้องป้องกันไม่ให้อุปกรณ์โดนละอองน้ำ (ฝน น้ำทะเล) ด้วย
- ในกรณีฉุกเฉิน (เช่น กรอบภายนอก ส่วนประกอบหรือสายต่างๆ ชำรุดเสียหาย
  มีของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ภายในตัวเครื่อง) ให้ปิดสวิตช์เครื่อง ถอดปลั๊กไฟ

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือฝ่ายบริการสนับสนุนของเรา

- จอภาพจะต้องได้รับการกำจัดตามกฎระเบียบว่าด้วยการกำจัดของเสียพิเศษภายในเขตพื้นที่นั้นๆ
  ไฟส่องพื้นหลังของจอภาพมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบ
  คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยด้านการจัดการและการกำจัดหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีการบังคับใช้
- การซ่อมแซมอุปกรณ์นี้ควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
  การเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตและการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้ได้
  (ไฟช็อตหรือเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้)
- ใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ (Screen Saver)
  ที่มีรูปภาพเคลื่อนไหวและเปิดใช้การจัดการด้านพลังงานสำหรับจอภาพของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพนิ่งที่จะนำไปสู่ "การเกิดรอยไหม้" บนจอได้
- หากคุณ ใช้งานจอภาพที่มีข้อต่อสำหรับหมุนจอ หรืออุปกรณ์เสริมที่คล้ายกัน
  จอภาพดังกล่าวอาจหมุนไม่ได้ถึง 180°
- จอภาพอาจใช้ได้เฉพาะในรูปแบบแนวกว้าง (โหมดแนวนอน 0°) เท่านั้น ขณะที่จอภาพที่มีฟังก์ชันการหมุน (โปรดดูคู่มือการใช้งานจอภาพเฉพาะ) อาจสามารถใช้ในรูปแบบแนวตั้ง (โหมดแนวตั้ง 90°) ได้ด้วย
- ด้วยเหตุผลด้านเทคโนโลยี ปัญหาการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นกับระบบที่มีพอร์ต USB 3.0 ดังนั้น
  อย่าเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณวิทยุเข้ากับพอร์ต USB ที่อยู่ใกล้กันมากกับพอร์ต USB 3.0
  ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 3.0 อยู่ หรือ ในกรณีที่จำเป็น ให้ใช้สาย USB
  สำหรับต่อเพิ่มความยาวเพื่อเพิ่มระยะให้ยาวขึ้น
- จัดเก็บคู่มือนี้ไว้ในบริเวณใกล้ๆ กับอุปกรณ์ หากคุณยกอุปกรณ์นี้ให้บุคคลอื่น
  คุณควรมอบคู่มือเล่มนี้ให้กับบุคคลผู้นั้นไปด้วย
- เราขอแนะนำให้คุณวางอุปกรณ์ลงบนพื้นผิวที่ไม่ลื่นและมีความคงทน
  ในกรณีที่เฟอร์นิเจอร์ใช้น้ำยาขัดผิวหรือเคลือบเงาต่างๆ
  อาจก่อให้เกิดรอยในบริเวณพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้จัดวางอุปกรณ์ได้

การเชื่อมต่อหูฟัง

- ระดับเสียงของหูฟังที่สูงเกินไปอาจทำให้การได้ยินของคุณเป็นอันตรายได้
- การกำหนดค่าอีควอไลเซอร์ของคุณไว้ที่ระดับกลางจะเป็นผลดีต่อการได้ยินของคุณมากที่สุด
  การตั้งค่าในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากระดับกลางอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับการได้ยินได้
- ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต
  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตในการเชื่อมต่อของหูฟัง
  และส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นของระดับหูฟังได้ (เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำงาน ซอฟต์แวร์ของอีควอไลเซอร์ ไดรเวอร์ฯลฯ) ในกรณีเหล่านี้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดอันตรายกับการได้ยินได้
- ใช้เฉพาะหูฟังที่แนะนำโดย Fujitsu เท่านั้น
  มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายกับการได้ยินอันเนื่องมาจากระดับเสียงที่ดังเกินไปได้

สายไฟ

เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย โปรดใช้สายไฟที่จัดเตรียมไว้ให้
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสายไฟที่มากับตัวเครื่อง

- เต้ารับ/เต้าเสียบของชุดสายไฟจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด IEC60320/CEE-22
- สายไฟจะต้องได้ผ่านการรับรองจาก HAR หรือ VDE เครื่องหมาย HAR หรือ VDE
  จะต้องปรากฏอยู่บนปลอกด้านนอก

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- สำหรับอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาจใช้ชุดสายไฟประเภท SVT หรือ SJT ก็ได้
  ส่วนอุปกรณ์ที่วางไว้กับพื้นสามารถใช้ได้เฉพาะสายไฟประเภท SJT เท่านั้น
- การเลือกใช้ชุดสายไฟจะต้องพิจารณาจากพิกัดกระแสสำหรับอุปกรณ์ของคุณ
- หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟของเดิม ให้เปลี่ยนเป็นสายไฟปกติแบบสามแกนที่มีสายกราวด์ร่วมด้วย

การขนส่ง

- การขนส่งจอภาพจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังและจะต้องจัดวางจอภาพไว้ในกล่องบรรจุดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากการกระแทกและการสั่นสะเทือนได้
- อย่าโยนจอภาพแอลซีดี (อาจเกิดอันตรายจากการที่กระจกแตกได้)

การทำความสะอาด

- ให้ถอดสายไฟออกทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดจอภาพ
- อย่าทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในด้วยตัวเอง ควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการด้านเทคนิค
- อย่าใช้สารทำความสะอาดใดๆ ที่มีการขัดถูหรืออาจกัดกร่อนพลาสติกได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวไหลเข้าสู่ระบบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณระบายอากาศของจอภาพไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ
- พื้นผิวจอแสดงผลของจอภาพ LCD มีความไวต่อแรงกดและการขีดข่วน
  ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำที่เปียกหมาดๆ เท่านั้น

เช็ดกรอบภายนอกของจอภาพด้วยผ้าที่แห้ง หากจอภาพสกปรกมาก
ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำที่ผสมน้ำยาทำความสะอาดแบบเจือจางแล้วบิดพอหมาด

เครื่องหมาย CE

อุปกรณ์รุ่นที่จัดส่งนี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกฎบัญญัติ EC directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility", 2006/95/EC "Low voltage directive" และ 2009/125/EC "Ecodesign Directive".

คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

หากที่ด้านหลังจอภาพของคุณมีสวิตช์ซึ่งมีสัญลักษณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) อยู่ โปรดทราบว่าตัวเลือกต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานโดยตรง:

การปรับสวิตช์ 0 W ไปที่ตำแหน่ง "0" จะเป็นการเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน 0 W
ส่วนการปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "1" จะเป็นการเลือกโหมดประหยัดพลังงาน < 1 W "ที่เข้ากันได้" โหมดนี้อาจจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่องในกรณีที่หน้าจอยังคงมืดอยู่เมื่ออยู่ในโหมด 0 W

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

İçindekiler

Güvenlik uyarıları 1
Elektrik kablosu 2
Transport 3
Temizlik 3
CE-İşareti 3
Power-Management Simgeleri 3
Kurallar 4

Güvenlik uyarıları

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Bu cihaz, enformasyon teknolojisinin ve elektrikli büro cihazlarının, bürolarda kullanımı ile ilgili geçerli olan güvenlik şartlarına uygundur (Ortam sıcaklığı maks. 35 °C). Cihazın, kullanmak istediğiniz yere veya ortama uygunluğu konusunda sorularınız varsa, lütfen satış yerinize veya yetkili destek hattımıza başvurunuz.

- LCD ekranın yüzeyi bastırılmaya ve çizilmeye karşı hassastır. Bu nedenle kalıcı hasarlardan (Newton halkaları, çizikler) kaçınmak için ekran yüzeyini dikkatle kullanın.
- Cihaz soğuk bir ortamdan, çalıştırılacağı sıcak bir ortama getirildiğinde, ısı farkından nem oluşabilir. Cihazı çalıştırmadan önce, ortam ısısı ile eşitlenmesini ve nemin tamamen yok olmasını bekleyiniz.
- Yeterli havalandırmayı sağlamak için ekranın giriş ve havalandırma boşluklarını kesinlikle boş bırakmalısınız.
- Ekran otomatik olarak 100 V ile 240 V arasında bir ağ şebekesine ayarlanır. Yerel ağ şebekesinin bu aralığın ne altında ne de üstünde olmadığına dikkat edin.
- Bu cihaz sadece topraklanmış bir koruyucu kontak prizine bağlanabilir.
- Ekrandaki prize veya korumalı pirize ulaşım kolay olmalı ve önünde engel bulunmamalıdır. Priz cihazın yakınında olmalıdır.
- Açma-/Kapama şalteri, Standby düğmesi, Suspend/Resume düğmesi veya ana şalter cihazı şebeke geriliminden ayırmaz. Şebeke geriliminden tamamen ayırmak için cihazın fişini veya bütün fişlerini prizden çekmeniz gerekmektedir.
- Ekran, güvenlik açısından test edilmiş bir kablo ile donatılmıştır.
- Kabloyu herhangi bir tehlike (takılma, tökezlemeye sebep olma) oluşturmayacak ve zarar görmeyecek şekilde yerleştiriniz.
- Size teslim edilen veri kablosundan başka bir kablo kullanıyorsanız, kablonun yeterli miktarda izole olduğundan emin olun. CE-konforu ve en uygun ekran kalitesi sadece teslim edilen veri kablosuyla sağlanabilir.
- Fırtınalı bir havada, veri taşıma hatları sökülmemeli ve de bağlanmamalıdır.
- Cihazın içine cisimlerin (örneğin kolye, ataç vs.) veya sıvıların girmemesine dikkat ediniz (elektrik çarpması, kısa devre tehlikesi).
- Cihaz su geçirmez değildir! Cıhazı asla suya daldırmayınız ve sıçrayan sulardan koruyunuz (Yağmur, deniz suyu).
- Acil durumlarda (örneğin gövdenin, kumanda elemanlarının veya elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, içine sıvı veya yabancı cisim girmesi durumunda) cihazı derhal kapatınız, elektrik fişini çekiniz ve cihazı satın aldığınız yere veya destek hattımıza haber verin.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Ekran yerel yönetmeliklere uygun olarak özel atık sınıfında atılmalıdır. Ekranın arka alan aydınlatması cıva içerir. Kullanımında ve arıtımında floresan tüpleri için geçerli olan emniyet kurallarına dikkat edilecektir.
- Cihazın tamiri sadece yetkili uzman personelimiz tarafından yapılmalıdır. Cihazın yetkisiz ve kalifiye olmayan kişilerce açılması ve tamir edilmesi, kullanıcı için tehlikeler oluşturabilir (elektirik çarpması, yangın tehlikesi).
- Sabit resimlerin "kesilmesini" önlemek amacıyla hareketli resimlerden oluşan bir ekran koruyucusu oluşturun ve ekran güç yönetimini etkinleştirin.
- Ekranı kol veya benzeri aksesuarlarla çalıştırmanız durumunda, 180° döndürülemeyebilir.
- Ekran sadece geniş formatta (0° Manzara-Modu) çalıştırılabilir. Dönme fonksiyonlu ekranlar (ilgili ekranın kullanım kılavuzuna bakınız) dikey formatta da işletilebilir (90°Portre-Modu).
- USB 3.0 arayüzlü sistemlerde, teknolojik nedenlerden dolayı bazı bağlantı problemleri olabilir. Bundan ötürü, ona bağlı USB 3.0 son cihaza sahip bir USB 3.0 bağlantısının çok yakınına bir telsiz alıcısı takmayın. Veya gerekiyorsa, mesafeyi arttırmak için bir USB uzatma kablosu kullanın.
- Bu el kitabını cihazla birlikte muhafaza ediniz. Eğer cihazı üçüncü kişilere verirseniz lütfen bu el kitabını da teslim ediniz.
- Cihazı sağlam, kayma tehlikesi olmayan bir altlığın üzerine koymanızı tavsiye ederiz. Mobilyalarda çok çeşitli kaplama ve boyalar kullanıldığından dolayı, Notebook'un cihaz ayaklarının konulduğu yerde iz bırakması veya buraya hasar vermesi mümkündür.

Kulaklık bağlantısı

- Kulaklıkların yüksek ses basıncı duyma sorunlarına yol açabilir.
- Ekolayzer ayarlarının orta konumdan değiştirilmesi duyma sorunlarına yol açabilir.
- Üretici tarafından nitelendirilen etken faktörlerinin haricinda uygulanan farklı ayarlar (örn. işletim sistemi, ekolayzer yazılımı, sürücü vs.) kulaklık bağlantısındaki çıkış gerilimini değiştirebillir ve böylelikle ses basıncı yükseltebilir, bu nedenle duyma sorunlarının gündeme gelmesi olanaksız olarak görülemez.
- Fujitsu tarafından nitelerndirilen kulaklıklar haricinde kulaklık kullanımında yüksek ses basıncı nedeniyle duyma sorunları riski bulunmaktadır.

Elektrik kablosu

Güvenli işletimi garantilemek için beraberinde gönderilen elektrik kablosunu kullanın. Eski teslim edilen kablonın değiştirilmesi gerektiğinde şu talimatlara kesinlikle uyulması gerekir.

- Elektrik kablosunun soketi ve yuvası, IEC60320/CEE-22 hükümlerine uymalıdır.
- Kablonun VDE yada HAR koşullarına uyması gerekir. VDE yada HAR işaretleri kablonun dış kaplamasında bulunmalıdır.
- Çalışma masası, masa v.b. yerlere koyulacak cihazlarda, SVT yada SJT elektrik kablo donanımlarının kullanımına izin verilir.
- Kabloların seçiminde cihaz için gerekli nominal akıma dikkat edilmelidir.
- Eğer gerekirse, cihazla birlikte teslim edilen elektrik kablosunu 3 kutuplu koruyucu iletkenli bir kablo ile değiştirin.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transport

- Ekranı dikkatlice ve sadece orijinal ambalajı içinde veya çarpma ve darbeye karşı koruma sağlayan uygun bir ambalaj içinde taşıyın.
- LCD ekran hiçbir şekilde düşürülmemeldir (cam kırılma tehlikesi).

Temizlik

- Ekranı temizlemeden önce lütfen fişini çekiniz.
- Gövdenin iç tarafı yalnızca servis elemanı tarafından temizlenmelidir.
- Temizlik için aşındırıcı temizleme tozları ve plastik çözücü temizlik maddeleri kullanmayın.
- Cihazın içerisine herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.
- Ekrandaki havalandırma arlıklarının serbest olduğundan emin olun.
- LCD ekranın bastırılmaya ve çizilmeye karşı hassas olan üst yüzeyini yumuşak, hafif ıslatılmış bir bezle dikkatlice temizleyin.

Ekranın gövde üst yüzeyinin temizliği için kuru bir bez kullanmanız yeterlidir. Daha ağır bir kirlenme durumunda, hafif bir bulaşık deterjanı eklenmiş suya batırıp iyice sıktığınız nemli bir bez kullanabilirsiniz.

CE-İşareti

Bu cihaz tedarik edildiği uygulama kapsamında AB Direktifleri 2004/108/EG "Elektromanyetik Uyumluluk", 20062006/95/EG "Düşük Gerilim Direktifi" ve 2009/125/EG "Ekodizayn Direktifi" gereklerini yerine getirir.

Power-Management Simgeleri

Ekranınızın arka tarafında Energy Saving (Enerji Tasarufu) sembollü bir şalter bulunuyorsa, Power-Management'a ilişkin aşağıdaki uyarı geçerlidir.

0 W şalterin "0" şalter konumu enerji tasarrufu modlarında 0 W işletim türünü etkinleştirir, "1" şalter konumu <1 W uyumlu enerji tasarrufu moduna anahtarlar. Ekran 0 W işletim türünde kararmış vaziyette kaldığında bu konum bazı bilgisayarlarda gerekli hale gelebilir.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Kurallar

Call Center Number: 444 0 372
Fax Number: +90 216 586 4105

Üretici Bilgisi:
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Bürgermeister-Ulrich-Strasse 100
Augsburg 86199
Germany

Ithalatçı Bilgisi:
Fujitsu Technology Solutions Bilişim LTD. Şti.
Yakacik Caddesi No: 111 Bina 2-3
Kartal 34870
ISTANBUL

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Зміст

Вказівки стосовно техніки безпеки 1
Силовий кабель 3
Перевезення 3
Очищення 3
Маркірування CE 3
Вказівки щодо управління живленням 4
Норми 4

Вказівки стосовно техніки безпеки

Цей пристрій відповідає чинним нормам безпеки для обладнання обробки даних, включаючи електронну офісну апаратуру для використання в офісі (при макс. температурі довкілля 35 °C). З будь-якими запитаннями звертайтеся за місцем придбання пристрою або до нашої служби підтримки.

- Поверхня дисплея РК монітора чутлива до тиску та подряпин. Тому з нею слід обережно поводитися, щоб уникнути незворотних пошкоджень (подряпин).
- Якщо пристрій занести в приміщення, де буде відбуватися встановлення, з холоду, у пристрої може конденсуватися волога. Перед експлуатацією зачекайте, доки пристрій повністю висохне і його температура зрівняється з температурою приміщення.
- Вхідні чи вихідні вентиляційні отвори монітора повинні завжди залишатися вільними. Це необхідно для забезпечення достатньої вентиляції.
- Монітор автоматично налаштовується на напругу електромережі 100–240 В. Перевірте, чи напруга місцевої електромережі перебуває в межах цього діапазону.
- Пристрій дозволяється підключати лише до заземленої розетки.
- Розетка на пристрої або заземлена розетка електромережі має бути легкодосяжною. Виріб має перебувати поблизу розетки.
- Вимикач живлення, кнопка Standby (режим очікування), кнопка Suspend/Resume (пауза/продовжити) і головний вимикач не від'єднують пристрій від напруги електромережі. Щоб повністю відключити пристрій від напруги електромережі, необхідно витягти вилки всіх силових кабелів із розеток.
- Монітор оснащено силовим кабелем, що відповідає стандартам безпеки.
- Прокладайте всі кабелі так, щоб ніхто не міг на них наступити або спотикнутися об них.
- Якщо ви не використовуєте кабель передавання даних з комплекту поставки, переконайтесь, що використовуваний вами кабель передавання даних належно екрановано. Відповідність директивам ЄС та оптимальна якість зображення гарантуються лише за умови використання кабелів передавання даних з комплекту поставки.
- Забороняється підключати або відключати будь-які кабелі передавання даних під час грози.
- Стежте за тим, щоб всередину пристрою не потрапляли жодні сторонні предмети (наприклад, ювелірні ланцюжки або скріпки) (небезпека враження струмом, короткого замикання).
- Корпус пристрою не є водонепроникним! У жодному разі не занурюйте пристрій у воду та захищайте його від бризок води (дощу, морської води).

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- В екстреній ситуації (наприклад, у разі пошкодження корпуса, частин пристрою або кабелів, потрапляння рідин або сторонніх предметів) негайно вимкніть пристрій, вийміть силовий кабель із розетки і зверніться за місцем придбання пристрою або до нашої служби підтримки.
- Утилізацію монітора слід проводити згідно з місцевими правилами утилізації спеціальних відходів. Підсвітка екрана містить ртуть. Дотримуйтесь чинних правил техніки безпеки щодо експлуатації та утилізації люмінесцентних ламп.
- Ремонт пристрою можуть здійснювати лише фахівці відповідної кваліфікації. Відкриття пристрою невповноваженою особою та неправильно проведений ремонт можуть стати джерелом значної небезпеки для користувача (небезпека враження електричним струмом і займання).
- Використовуйте заставку з рухомими зображеннями та вмикайте функцію управління живленням монітора, щоб запобігти «випалюванню» екрана статичними зображеннями.
- Якщо монітор закріплений на поворотному кронштейні або подібному пристосуванні, він може не обертатися на 180°.
- Монітор підтримує лише горизонтальну орієнтацію екрана (ландшафтний режим, кут повороту 0°). Монітори з функцією повороту (див. інструкцію з експлуатації для конкретної моделі монітора) також підтримують вертикальну орієнтацію (портретний режим, кут повороту 90°).
- Із технологічних причин у системах з портами USB 3.0 можуть виникати проблеми з підключенням. Тому не підключайте радіоприймач до USB-порта, розташованого надто близько до порта USB 3.0 із підключеним пристроєм USB 3.0. У разі потреби скористайтеся подовжувальним USB-кабелем, щоб збільшити відстань.
- Тримайте цей посібник поруч із пристроєм. У разі передачі пристрою іншій особі слід також передати і цей посібник.
- Рекомендуємо розмістити пристрій на стійкій до пошкоджень і неслизькій поверхні. З огляду на розмаїття покриттів та лакофарбових матеріалів, що застосовуються на меблях, поверхня, на якій установлюється пристрій, може бути пошкоджена його ніжками.

Підключення навушників

- Надто гучний звук у навушниках може пошкодити органи слуху.
- Оптимальним для слуху налаштуванням параметрів еквалайзера є середні значення для всіх частот. Налаштування інших параметрів може призвести до пошкодження органів слуху.
- Існують інші чинники, на які не може впливати виробник та які можуть змінювати вихідну напругу на гнізді для підключення навушників і таким чином збільшувати гучність звуку в навушниках (наприклад, системне програмне забезпечення, програмне забезпечення еквалайзера, драйвери тощо). У разі появи таких чинників виробник не може гарантувати відсутності ризику пошкодження органів слуху.
- Користуйтеся лише навушниками, рекомендованими Fujitsu. В іншому разі існує небезпека пошкодження органів слуху через надто високу гучність звуку.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Силовий кабель

Безпечна експлуатація пристрою гарантується лише за умови використання кабелю з комплекту поставки. Якщо заводський комплект кабелів необхідно замінити, дотримуйтесь нижченаведених правил.

- Розеткові та вилкові частини кабелів повинні відповідати вимогам IEC60320/CEE-22.
- Кабель повинен пройти сертифікацію HAR або VDE. Маркірування HAR або VDE можна знайти на зовнішній оболонці.
- Для пристроїв, що кріпляться на столі, можна використовувати комплекти кабелів типу SVT або SJT. Для пристроїв, що встановлюються на підлозі, дозволяється використовувати лише комплекти кабелів типу SJT.
- Комплект кабелів необхідно обирати згідно з номінальною силою струму вашого пристрою.
- За необхідності замініть кабель живлення з комплекту поставки стандартним трижильним силовим кабелем для заземленої розетки.

Перевезення

- Виявляйте обачність під час перевезення монітора та використовуйте лише його оригінальну упаковку або іншу придатну упаковку, здатну захистити його від ударів та поштовхів.
- Оберігайте РК монітор від падіння (скло може розбитися).

Очищення

- Перед початком очищення монітора завжди виймайте силовий кабель із розетки.
- Не виконуйте очищення внутрішніх частин пристрою самостійно. Залиште цю роботу фахівцю із сервісу.
- Не використовуйте очищувальні засоби, що містять абразиви або можуть роз'їсти пластик.
- Захистіть систему від потрапляння всередину будь-якої рідини.
- Зони вентиляції монітора повинні залишатися вільними.
- Поверхня дисплея РК монітора чутлива до тиску та подряпин. Для її очищення використовуйте лише м'яку, трохи змочену тканину.

Корпус монітора слід протирати сухою тканиною. Якщо монітор дуже брудний, використовуйте тканину, що була трохи змочена побутовою миючою рідиною та ретельно викручена.

Маркірування CE

Пристрої цієї моделі, що надсилаються користувачам, відповідають вимогам Директив Ради Європи 2004/108/EC «Про електромагнітну сумісність», 2006/95/EC «Про електропристрої низької напруги» та 2009/125/EC «Про екологічне проектування».

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Вказівки щодо управління живленням

Якщо на задній частині монітора є перемикач із символом енергозбереження, візьміть до уваги нижченаведену інформацію стосовно управління живленням.

Якщо повернути перемикач 0 W (0 Вт) в положення «0», увімкнеться режим енергозбереження 0 W. Якщо ж повернути його в положення «1», увімкнеться «сумісний» режим енергозбереження < 1 W (< 1 Вт). Цей режим може бути необхідним для деяких комп'ютерів, якщо екран залишається темним у режимі 0 W.

Норми

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, approved by the Resolution of Cabinet of Ministry of Ukraine as of December 3, 2008, № 1057, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Mundarija

Xavfsizlik bo'yicha eslatmalar 1
Tok o'tkazuvchi kabel 2
Transportda tashish 3
Tozalash 3
Yevropa Ittifoqi belgilashi 3
Quvvatni boshqarish bo'yicha eslatmalar 3

Xavfsizlik bo'yicha eslatmalar

Ushbu qurilma ma'lumotlarga ishlov beruvchi jihozlar uchun tegishli xavfsizlik qonunlari talablariga javob beradi, jumladan ofis sharoitida foydalanish uchun elektronik ofis mashinalari (atrof-muhitning maksimal harorati 35°C). Agar savollaringiz bo'lsa, xarid qilgan joyingiz yoki bizning ko'mak xizmatimizga murojaat qiling.

- LCD monitorining displey sirti bosim va tirnashlarga juda sezgir. Ishonchli buzilish (tirnashlar)ning oldini olish uchun displey sirtiga ehtiyot bo'lishingiz kerak.
- Agar qurilma sovuq joydan ishlatiladigan joyga olib keltirilsa, kondensatsiya shakllanishi mumkin. Qurilmani ishga tushirishdan avval, u butunlay qurib qolishi va harorati ishlatiladigan joyning haroratiga yaqinlashganigacha kuting.
- Yetarli darajada shamollatib turishni ta'minlash uchun monitorning havoni kiritish va chiqarish teshiklari hech qachon yopilmasligi kerak.
- Monitor tok kuchlanishini avtomatik ravishda 100 Vdan 240 V diapazoniga o'rnatadi. Mahalliy tok kuchlanishi ushbu me'yordaligini tekshiring.
- Qurilma faqat yerga tutashgan tarmoqli rozetkaga ulanishi mumkin.
- Qurilmadagi rozetkaga yoki yerga ulangan rozetkaga bemalol yetib o'lishni tekshiring. Mahsulot rozetkaning yaqinida bo'lishi kerak.
- Yoq./O'ch., kutish, to'xtatish/davom etish tugmalari va asosiy yoqish tugmasi qurilmani tizimdagi tok kuchlanishidan o'chirmaydi. Tarmoqli kuchlanishdan butunlay o'chirish uchun vilkani rozetkadan ajrating.
- Monitor xavfsizlik standartlariga javob beradigan tok o'tkazuvchi kabeli bilan ta'minlangan.
- Hamma kabellarni shunday joylashtirish kerakki, hech kim uning ustida turmasin yoki qoqilmasin.
- Agar ta'minlangan ma'lumot kabelidan boshqasidan foydalansangiz, u muvofiq himoyalanganligini tekshiring. Yevropa Ittifoqi muvofiqligi va tasvirning optimal sifati faqatgina ta'minlangan ma'lumot kabelidan foydalanganda kafolatlanadi.
- Momoqaldiroq vaqtida hech qanday ma'lumot uzatish kabellari ulanishi yoki ajratilishi mumkin emas.
- Hech qanday predmetlar (masalan, zargarli zanjirlar, qog'oz uchun temir qisqich - skrepka va hokazo) yoki suyuqlik qurilma ichiga tushishining oldini oling (elektr tok zarbasi xavfi yoki qisqa tutashuv xavfi mavjud).
- Qurilma suvga chidamli emas! Qurilmani hech qachon suvga tushirmang va doim suv sachrashidan (yomg'ir, dengiz suvi sachrashi) saqlang.
- Favqulodda vaziyatlarda (masalan, quti, qismlar yoki kabellarning shikastlanishi, suyuqlik yoki boshqa predmetlarning qurilma ichiga tushishi), moslamani o'chiring, vilkani ajrating va xarid qilgan joyingiz yoki bizning ko'mak xizmatimizga murojaat qiling.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Monitor maxsus chiqindining mahalliy utilizatsiya qoidalarga asosan utilizatsiya qilinishi kerak. Ekran foni yoritgichi tarkibida simob mavjud. Lyuminessensiya chiroqlari uchun muvofiq ehtiyoj va utilizatsiya xavfsizlik qoidalarga rioya qilishingiz kerak.
- Qurilmani faqat malakali mutaxassis tuzatishi kerak. Ijozat berilmagan ochish va noto'g'ri tuzatish foydalanuvchiga ancha zarar yetkazishi mumkin (elektr tok zarbasi, yong'in xavfi).
- Kadrni "kuyishdan" oldini olish uchun harakatlanuvchan tasvirli ekran qo'riqchisidan foydalaning va monitoringiz uchun quvvatni boshqarishni faollashtiring.
- Agar siz buriladigan qo'l yoki shunga o'xshash aksessuar bilan monitor bilan ishlasangiz, u 180° aylanmasligi mumkin.
- Monitor faqat keng formatda ishlatilishi mumkin (0° landshaft rejimi). Aylanish funksiyasiga ega monitorlar (aniq bir monitor uchun Foydalanish bo'yicha qo'llanmaga qarang) hamda vertikal formatda ishlatilishi mumkin (90° portret rejimi).
- Texnik sabablar tufayli ulanish muammolari USB 3,0 portli tizimlarda uchrashi mumkin. Shuning uchun ulangan USB 3,0 qurilmasi bilan USB 3,0 portiga yaqin bo'lgan USB portiga radiopriyomnikni ulamang. Yoki, agar kerak bo'lsa, masofani kuchaytirish uchun USB kengaytirish kabelidan foydalaning.
- Ushbu qo'llanmani qurilmaga yaqin joyda saqlang. Agar qurilmani uchinchi shaxsga bersangiz, unda ushbu qo'llanmani birgalikda berishingizga to'g'ri keladi.
- Qurilmangizni ta'sirchan va sirg'anchik bo'lmagan joyga o'rnatishni tavsiya etamiz. Mebellarda turli xil qoplam va loklarning juda keng ishlatilishini inobatga olsak, qurilmaning moddali oyoqlari u turgan buyumda iz qoldirishi mumkin.

Quloq karnaylarini ulash

- Quloq karnaylaridagi ortiqcha baland tovush eshitish qobiliyatingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Eshitish uchun ekvalayzer parametrlari o'rta darajaga o'rnatilgan bo'lsa, bu eshitish uchun juda muvofiq bo'ladi. Orta darajadan yuqoriroqqa sozlangan ekvalayzer eshitish qobiliyatingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Ishlab chiqaruvchining nazoratidan tashqarida bo'lgan quloq karnaylari ulanishidagi chiqish kuchlanishini o'zgartiruvchi va shu bilan quloq karnaylarining tovushini ko'tarishi mumkin bo'lgan omillar (shu jumladan, masalan, operatsion ta'minot dasturi, ekvalayzer ta'minot dasturi, disk yurg'izgichlar va hokazo) ham mavjud. Bunday holatda eshitish qobiliyatining zarar ko'rishi xavfini istisno qilib bo'lmaydi.
- Faqat Fujitsu tavsiya etgan quloq karnaylaridan foydalaning. Aks holda, yuqori ovoz balandligi sababli eshitish qobiliyatiga zarar etkazish xavfi mavjud.

Tok o'tkazuvchi kabel

Xavfsiz ishlashiga kafolat berish uchun ta'minlab berilgan kabeldan foydalaning. Agar asl kabellar to'plamini almashtirish lozim bo'lsa, quyidagi tavsiyalardan foydalaning.

- Sim to'plamining zaif/nozaif teshiklari IEC60320/CEE-22 talablariga javob berishi kerak.
- Kabel HAR-sertifikatlashgan yoki VDE-sertifikatlashgan bo'lishi kerak. HAR yoki VDE belgisi tashqi qobiqda paydo bo'ladi.
- Stol yoki taxtaga o'rnatilgan qurilmalar uchun SVT yoki SJT kabel to'plamlari turi ishlatilishi mumkin. Yerda turgan qurilmalar uchun faqat SJT kabel to'plamlari turi ishlatilishi mumkin.
- Qurilmangiz uchun nominal tok asosida kabel to'plami tanlanishi kerak.
- Agar zarur bo'lsa, asl tok o'tkazuvchi kabelni doim yerga tutashgan 3-simli kabelga almashtiring.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Transportda tashish

- Monitorni zarba va tebranishlardan himoya qilish uchun uni faqat uning asl yoki boshqa muvofiq keluvchi qoplamada (upakovkada) ehtiyotkorlik bilan tashish kerak.
- Hech qachon LCD monitorni tushirmang (shisha sinishi xavfi mavjud).

Tozalash

- Monitorni tozalashdan oldin har doim vilkani ajrating.
- Hech qachon ichki qismlarini o'zingiz tozalamang, bu ishni mutaxassisga qoldiring.
- Tarkibida abraziv materiallar yoki plastikni shilib yuborishi mumkin bo'lgan tozalash vositalaridan foydalanmang.
- Tizimga suyuqlik kirmasligiga ishonch hosil qiling.
- Monitorning shamollatib turish maydonlari bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling.
- LCD monitorining displey sirti bosim va tirnashlarga juda sezgir. Uni faqat yumshoq, bir oz ho'l matodan foydalanib tozalang.

Monitor korpusini quruq mato bilan arting. Agar monitor juda iflos bo'lsa, ichki yuvish vositasida namlangan, keyin esa siqib suvi chiqarilgan matodan foydalaning.

Yevropa Ittifoqi belgilashi

Ushbu qurilmaning yetkazib berilgan versiyasi EC Ko'rsatmasining 2004/108/EC "Elektromagnit Muvofiqlik", 2006/95/EC "Past kuchlanish ko'rsatmasi" va 2009/125/EC "Ekodizayn ko'rsatmasi" talablariga muvofiq keladi.

Quvvatni boshqarish bo'yicha eslatmalar

Agar monitorning orqa tomonida Quvvatni tejash belgisi bilan belgilangan pereklyuchatel bo'lsa, quvvatni boshqarish bo'yicha quyidagilarni yodda tuting:

0 Vt pereklyuchatelini "0" holatiga burish 0 Vt quvvatni tejash rejimini faollashtiradi. Uni "1" holatiga burish < 1 Vt "mos keladigan" quvvatni tejash rejimini tanlaydi. Agar ekran 0 Vt rejimida qora qolaversa, bu rejim ba'zi bir kompyuterlarda kerak bo'lishi mumkin.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Nội dung

Lưu ý an toàn 1
Dây cáp nguồn 2
Vận chuyển 3
Lau chùi 3
Dấu CE 3
Lưu ý về Chế độ Quản lý Nguồn điện 3

Lưu ý an toàn

Thiết bị này tuân thủ các quy định về an toàn có liên quan dành cho thiết bị xử lý dữ liệu, bao gồm các thiết bị máy điện tử văn phòng dùng trong môi trường văn phòng (nhiệt độ xung quanh tối đa 35 °C). Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ cửa hiệu bán hàng của bạn hoặc bộ phận trợ giúp của chúng tôi.

- Bề mặt hiển thị của màn hình LCD rất nhạy cảm với áp lực và các vết xước. Vì vậy bạn nên cẩn thận để tránh gây hỏng vĩnh viễn (trầy xước) cho bề mặt hiển thị.
- Nếu thiết bị được mang từ một môi trường lạnh đến nơi lắp đặt, hơi nước có thể ngưng tụ. Trước khi vận hành thiết bị, hãy chờ cho thiết bị khô tuyệt đối và đạt đến nhiệt độ tương đối gần bằng với nhiệt độ tại nơi lắp đặt.
- Để đảm bảo đủ thông khí, tuyệt đối không được chặn các khe hở cho khí vào và ra của màn hình.
- Màn hình tự động điều chỉnh theo điện áp đường dây trong khoảng từ 100 V đến 240 V. Hãy đảm bảo là điện áp đường dây tại địa phương nằm trong khoảng này.
- Thiết bị chỉ có thể được nối với một ổ cắm của mạch điện chính có nối đất.
- Đảm bảo là ổ cắm điện của thiết bị hoặc ổ cắm điện mạch chính có nối đất có thể được truy cập dễ dàng. Sản phẩm phải được đặt gần ổ cắm điện.
- Công tắc ON/OFF, nút chờ, nút tạm tắt/bắt đầu lại và công tắc chính không ngắt thiết bị khỏi điện áp đường dây. Để ngắt hoàn toàn điện áp đường dây, hãy tháo (các) phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Màn hình được trang bị một dây cáp điện tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn.
- Đặt dây dẫn sao cho không ai có thể bị vấp hoặc đạp lên dây dẫn.
- Nếu bạn dùng dây cáp dữ liệu khác với dây cáp được cung cấp, hãy đảm bảo nó được che chắn đúng mức. Sự tuân thủ CE và chất lượng ảnh tốt nhất chỉ được bảo đảm khi bạn sử dụng các dây cáp dữ liệu đã được cung cấp.
- Không được kết nối hoặc ngắt bất kì cáp truyền dữ liệu nào trong khi đang có bão.
- Đảm bảo không có vật thể (như các dây nữ trang, kẹp giấy, v.v...) hoặc chất lỏng nào lọt vào bên trong thiết bị (nguy cơ sốc điện, đoản mạch).
- Thiết bị không có tính năng chống nước! Không bao giờ được ngâm thiết bị vào nước và bảo vệ nó tránh để nước văng vào (mưa, nước biển).
- Trong trường hợp khẩn cấp (như hỏng vỏ ngoài, các bộ phận hoặc dây cáp, chất lỏng hoặc vật lạ lọt vào), hãy tắt thiết bị, ngắt phích điện và liên hệ cửa hiệu bán hàng của bạn hoặc bộ phận trợ giúp của chúng tôi.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- Màn hình phải được vứt bỏ tuân theo các quy định địa phương dành cho vứt bỏ rác thải đặc biệt. Bộ phận chiếu sáng nền màn hình có chứa thủy ngân. Bạn phải tuân thủ các quy định an toàn thích hợp dành cho việc vận hành và vứt bỏ các ống huỳnh quang.
- Thiết bị chỉ nên được sửa chữa bởi các kĩ thuật viên đủ tiêu chuẩn. Việc mở thiết bị khi không được phép và sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm rất lớn cho người sử dụng (sốc điện, nguy cơ cháy).
- Sử dụng chương trình bảo vệ màn hình với các ảnh động và kích hoạt chế độ quản lý nguồn điện cho màn hình của bạn để tránh các ảnh tĩnh gây "cháy" màn hình.
- Nếu bạn sử dụng màn hình với trục xoay hoặc phụ kiện tương tự, nó có thể không xoay được 180°.
- Màn hình chỉ có thể hoạt động theo định dạng rộng (chế độ cảnh ngang 0°). Các màn hình có chức năng trục xoay (xem Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng cho màn hình cụ thể) cũng có thể hoạt động ở định dạng đứng (chế độ chân dung 90°).
- Vì lý do kỹ thuật, sự cố kết nối có thể xảy ra trên các hệ thống có trang bị cổng USB 3.0. Do đó, không được kết nối máy thu vô tuyến với một cổng USB đặt gần cổng USB 3.0 đang kết nối với một thiết bị USB 3.0. Hoặc hãy dùng cáp nối dài USB để tăng khoảng cách nếu cần.
- Giữ tài liệu hướng dẫn này gần thiết bị. Nếu bạn chuyển giao thiết bị cho bên thứ ba, bạn cũng nên chuyển giao kèm tài liệu này.
- Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt thiết bị trên một bề mặt không nhạy, không trơn.
  Do bề mặt gỗ có thể có nhiều dạng sơn bề mặt và véc-ni khác nhau, chân thiết bị có thể để lại dấu trên bề mặt đó.

Nối tai nghe

- Âm lượng tai nghe quá lớn có thể gây hại thính giác.
- Chế độ tốt nhất cho thính giác của bạn là khi các thiết lập của bộ cân bằng được chỉnh về vị trí giữa. Thiết lập tại vị trí khác ngoài vị trí giữa có thể làm hại thính giác.
- Có những yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất có thể làm thay đổi điện áp đầu ra tại điểm nối tai nghe và do đó làm tăng âm lượng tai nghe (bao gồm ví dụ phần mềm điều hành, phần mềm cân bằng, trình điều khiển, v.v...). Trong các trường hợp đó có thể xảy ra nguy cơ làm hỏng thính giác.
- Chỉ sử dụng các tai nghe được khuyến nghị bởi Fujitsu. Nếu không sẽ có nguy cơ làm hỏng thính giác do âm lượng quá cao.

Dây cáp nguồn

Để đảm bảo hoạt động an toàn, hãy dùng dây cáp đã được cung cấp. Thực hiện theo các hướng dẫn sau nếu cần phải thay bộ cáp ban đầu.

- Các đầu nối đực/cái của bộ dây phải đáp ứng các yêu cầu của IEC60320/CEE-22.
- Dây cáp phải được chứng nhận HAR hoặc chứng nhận VDE. Dấu HAR hoặc VDE sẽ hiện ra trên vỏ ngoài.
- Đối với các thiết bị được lắp đặt trên mặt bàn, bộ dây cáp loại SVT hoặc SJT có thể được dùng. Đối với các thiết bị đặt trên nền nhà, chỉ được dùng bộ dây cáp loại SJT.
- Bộ dây cáp phải được chọn dựa theo chuẩn dòng điện cho thiết bị của bạn.
- Nếu cần, hãy thay dây cáp nguồn ban đầu bằng dây dẫn mạch chính 3 lõi có nối đất thông thường.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Vận chuyển

- Vận chuyển màn hình cẩn thận và chỉ khi còn đủ bao bì ban đầu hoặc được đóng gói thích hợp để bảo vệ màn hình chống va chạm và xóc.
- Không được đánh rơi màn hình LCD (nguy cơ vỡ kính).

Lau chùi

- Luôn luôn ngắt phích điện ra trước khi bạn lau màn hình.
- Không được tự lau bất kì phần nào bên trong, đây là việc của kĩ thuật viên bảo dưỡng.
- Không được sử dụng bất kì chất làm sạch nào có chứa chất ăn mòn hoặc có thể làm mòn nhựa dẻo.
- Đảm bảo không có chất lỏng nào lọt vào hệ thống.
- Đảm bảo các vùng thông khí của màn hình không bị chặn.
- Bề mặt hiển thị của màn hình LCD rất nhạy cảm với áp lực và các vết xước. Chỉ lau nó bằng vải mềm, hơi thấm nước.

Lau vỏ màn hình bằng vải khô. Nếu màn hình đặc biệt bẩn, hãy dùng vải có thấm bột giặt gia dụng nhẹ và sau đó vắt cẩn thận.

Dấu CE

Phiên bản được bán ra của thiết bị này tuân thủ theo các yêu cầu của Chỉ định EC 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" (Tính Tương thích Điện tử), 2006/95/EC "Low voltage directive" (Chỉ định về Điện áp thấp) và 2009/125/EC “Ecodesign Directive“ (Chỉ định về Thiết kế Sinh thái).

Lưu ý về Chế độ Quản lý Nguồn điện

Nếu phía sau màn hình của bạn có một công tắc với biểu tượng Tiết kiệm Năng lượng, xin vui lòng lưu ý về chế độ quản lý nguồn điện như sau:

Vặn công tắc 0 W sang vị trí "0" sẽ kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng 0 W. Vặn công tắc sang vị trí "1" sẽ chọn chế độ tiết kiệm năng lượng "tương thích" < 1 W. Chế độ này có thể cần thiết cho một số máy tính nếu màn hình vẫn tối khi ở chế độ 0 W.

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

目录

安全指示 1
电源线 2
运输 2
清洗 2
CE-标识 3
能源管理说明 3
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明 4

安全指示

该设备符合信息技术装置（包括在办公环境中使用的电气办公设备）的相关安全规定 (环境温度最高 35 ° C)。如果您对是否可以在规定的环境中安装该设备有疑问，请联系我们的销售部门或者查看我们的帮助说明。

- 该液晶显示器的显示表面对压力和划伤敏感。因此请小心地对待显示表面，以避免损伤（刮痕）。
- 如果设备从低温环境中被移入工作房间内，可能出现凝露。在开动设备前，请等待设备适应温度并绝对干燥。
- 为了确保足够的通风，显示器的进气和排气孔必须无遮挡。
- 显示器在 100 V 至 240 V 的电压范围内自动进行调整。请确保当地的电压既不低于，也不高于该范围。
- 本设备只可连接到已接地的电源插座。
- 请确保显示器上的插座或者家庭安装插座上的保护触点便于够到。插座必须位于产品附近。
- 开关键、待机键、Suspend/Resume 键或主开关均不能使设备断电。要想彻底断电，必须将设备所有电源插头拔出。
- 显示器配备有经过安全检验的电源线。
- 在敷设电缆时请确保不会形成危险（绊倒危险）和不受损伤。
- 如果使用非随机数据线，则请注意电线充分屏蔽。只有使用随机数据线才能保障符合 CE 认证标准以及达到最佳的图像质量。
- 在雷雨天气时既不允许连接，也不允许松开数据传输电缆。
- 请注意，不允许有物品（例如项链、夹子等）或者液体进入设备内部（存在电击、短路的危险）。
- 该设备不防水！请勿将设备浸入水中，并防止水（雨水，海水）喷溅。
- 在紧急情况下（例如在外壳、操作元件或者电源线受损时，液体或者异物进入时）请立即关闭设备，拔下插头，并和您的采购部门联系或者查看我们的帮助说明。
- 显示器必须根据当地的特殊垃圾清除规定进行报废处理。显示器的背光灯含汞。在处理和报废时必须注意发光管适用的安全规定。
- 设备的维修仅允许有获得授权的专业人员进行。未经授权的开启和不按规定进行维修可以对用户形成巨大的危险（电击、火灾危险）。
- 使用具有移动画面的屏幕保护程序，并激活显示器的电源管理功能，以便避免静止图片的“烧屏”。
- 启动带旋转臂或类似配件的设备时，不得将此设备旋转 180° 。
- 此器只能在格式（0° 横向模式）下工作。具有旋功能的器（参特定器的操作手册）也可以在向格式（90° 向模式）下工作。

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- 由于技术方面的原因，与带有 USB 3.0 接口的系统连接时可能会出现问题。 因此，如果 USB 3.0 接口上已连接 USB 3.0 设备，请不要在距 USB 3.0 接口很近的 USB 接口上连接无线电接收器。 或者，如果有必要，使用一条 USB 延长线来增加与 USB 3.0 接口的距离。
- 请将操作手册和设备保存在一起。如果您将该设备转给第三方，请同时转交该操作手册。
- 我们建议您将仪器放置到一个防滑且不敏感的垫子上。如果家具上使用了多种涂层和油漆，则不排除仪器底脚在放置面上造成损坏的可能性。

耳机接线：

- 耳机声压过大可能会对听力造成损害。
- 如果将均衡器从中间位置设置到其它位置有可能会对听力造成损害。
- 除了制造商特别说明的影响因素（例如操作系统，均衡软件，驱动器等）之外，耳机接线处的输出电压可能会发生变化，从而使声压提高，不排除因此损害听力的可能。
- 在使用非 Fujitsu 指定的耳机时，存在由于声压过高而损害听力的危险。

电源线

请使用附带的电源线，以便确保安全操作。如果需要更换原来附带的电源线，必须注意以下规定。

- 电源线的插头和插口必须符合 IEC 60320/CEE-22 标准。
- 电源线必须符合 VDE 以及 HAR 规定。在电缆外护套上存在 VDE 以及 HAR 标志。
- 对于安装在写字台、桌面上的设备允许使用电源线结构 SVT 或者 SJT。在安装在地板上时仅 允许使用 SJT 电源线。
- 在选择电源线时，必须注意设备要求的额定电流。
- 如果需要，使用各国通用的带保护触点的三针电源线更换原厂附带的电源线。

运输

- 使用原包装或者其他合适的包装小心地运输显示器，并防止碰撞和冲击。
- 液晶显示器不能发生坠落（存在玻璃破裂危险）。

清洗

- 在清洗显示器前请拔出插头。
- 外壳内部仅允许由服务技师进行清洗。
- 在清洗时请勿使用去污粉和可溶解塑料的清洗剂。
- 请勿让液体进入设备内部。
- 请注意，勿遮盖显示器的排气孔。
- 在清洗显示器对压力和划伤敏感的显示表面时仅可使用稍微湿润的软布。

清洗显示器外壳表面只需要使用干布即可。在污染较严重时可以使用在含中性洗涤剂的水中浸过并拧干的湿布。

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

CE-标识

所运设备的版本符合欧盟委员会指令 2004/108/EC“电磁兼容性”、2006/95/EC“低电压指令”以及 2009/125/EC“生态设计指令”之要求。

能源管理说明

如显示器背面的开关带有节能标识，则下面的能源管理提示适用。

节能模式下，0 W 开关的开关位置“0”可激活 0 W 运行模式，开关位置“1”可切换到 <1 W 的兼容节能模式。如过 0 W 运行模式下，一些电脑的显示屏仍维持黑屏状态，这个开关位置就显得尤为重要。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT 显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	×	○	○	○	○
等离子显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
遥控器	○	○	○	○	○	○

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻,电容,集成电路,连接器等
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求:但是上表中打“×”的部件,符合欧盟 ROHS 法规要求(属于豁免的部分)

注:此产品也符合欧州 RoHS 要求

. 此产品在进入中国市场和申请 CCC 时没有配备插头和电源线，在市场销售时由分销商配置已获 CCC 认证，且符合以下规格的电源线和插头

电源线规格：（例 0.75~1.5 平方毫米）插头规格：（例 10A 250V）

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

以下仅补充说明铭牌上的下列标志。若铭牌上无此类标志，产品默认符合 5000 米海拔要求且适合在热带气候条件下使用，以下不适用。

涉及章条号	涉及内容	说明示例的内容	
1.7.2.1	安全说明和标记	汉文	“仅适用于非热带气候条件下安全使用。”
		藏文	《ཁམས་ཟུང་ཨ་ཡིག་ཁུངས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་ན་ཁོ་རང་ཚོའི་ཐོན་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་ཐོབ་ཀྱི་རེད།》
		蒙古文	“ᡞᡠᠳᠠᡓᡳᠨᠠᠯᡠᡴᠠᡴᡳᠨᡳᡴᡳᠨᠠᠮᡳᠨᡩᡳᡓᡳᠨᠠᠮᡳᠨᡩᡳᡓᡳᠨᠠᠯᡠᡴᠠᡴᡳᠨᡳᡴ

目錄

安全注意事項 1
電源線 2
運送 2
清潔 2
CE 標記 3
電源管理注意事項 3

安全注意事項

此裝置符合資料處理設備的相關安全規範，包含用於辦公環境的電子辦公室機器（室溫最高 35 °C）。 如果您有任何疑問，請與銷售點或我們的服務支援中心聯絡。

- 液晶顯示器的顯示表面不耐壓且容易刮傷。
  因此請務必小心避免造成顯示表面的永久損傷（刮痕）。
- 如果從寒冷環境將裝置帶入安裝地點，裝置可能會產生凝結水滴。所以在操作裝置之前，請先等裝置已完全乾燥並達到與安裝場所相同的室溫。
- 為確保通風良好，切勿遮擋顯示器的進氣和排氣孔。
- 顯示器會自動將電源電壓設為介於 100 V 和 240 V 的範圍。請確認當地的電壓在此範圍內。
- 本裝置僅可連接接地電源插座。
- 確保裝置上的電源插座或接地的電源插座方便使用。 產品必須放置在靠近插座的地方。
- ON/OFF
  開關、待機按鈕、暫停/恢復按鈕以及主開關應維持裝置與線路電壓的連接。如要完全中斷與電源電壓的連接，請將電源插頭從插座拔下。
- 顯示器配備的電源線符合安全標準。
- 纜線的鋪設應避免讓人踩到或使人絆倒。
- 如您使用其他非產品隨附的資料纜線，請確認該纜線配備適當的遮蔽。
  只有在使用產品隨附纜線的狀況下，符合 CE 規定和最佳影像品質的保證才適用。
- 在雷雨期間，不應連接或中斷連接資料傳輸線。
- 請確定不會有物體（例如項鍊、迴紋針等）或液體進入裝置內部
  （可能會有觸電或短路的危險）。
- 本裝置不防水！請勿將本裝置浸入水中，並避免水噴濺到本裝置（雨水、海水）。
- 在緊急情況下（例如外殼、元件或纜線受損、或有液體或異物進入），請關閉裝置、移除電源接頭，並聯絡您的銷售點或我們的技術支援中心。
- 顯示器必須依照當地特殊廢棄物處置的相關法規加以處理。 顯示器的背景光源含有水銀。
  您必須遵守適用之日光燈管處理和棄置安全規範。
- 僅合格的技術人員才能維修本裝置。
  未經授權擅自拆卸或不當維修產品可能會對使用者造成極大的危害（電擊和火災風險）。
- 請使用移動影像的顯示器保護程式並啟用顯示器電源管理功能以避免靜止的影像造成「殘餘影像」。
- 如您的顯示器安裝了懸臂或類似配件，請勿轉超過 180°。
- 顯示器只能水平使用（0° 橫向模式）。
  具旋轉功能的顯示器（另見特定顯示器的操作手冊）可能可以垂直使用（90° 直向模式）。

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

- 基於技術原因，在配備 USB 3.0 連接埠的系統上可能會發生連線問題。
  因此，請勿使用太靠近已連接 USB 3.0 裝置的 USB 3.0 連接埠之 USB
  連接埠來連接無線電接收器。 或者，如有需要，使用 USB 延長線來增加距離。
- 請將此手冊放在靠近裝置的地方。如要將裝置交給第三方，亦應將此手冊一併交付。
- 建議您將裝置安置在材質穩定且防滑的表面上。
  因為視傢俱使用的表面加工方式和亮光漆種類而定，裝置的支腳可能會在表面上留下痕跡。

連接耳機

- 耳機音量過大會損害聽力。
- 將均衡器設定值設定在中間位置對聽力最佳。中間位置以外的其他設定可能導致聽力受損。
- 有一些製造商無法控制的其他因素可能會改變耳機連接處的輸出電壓並由此提高耳機的音量（包括操作軟件、均衡器軟件和驅動程式等等）。此時，無法排除聽力受損的風險。
- 僅使用由 Fujitsu推薦的耳機。否則，音量過大可能導致聽力受損。

電源線

為確保使用安全，請使用產品隨附之電源線。 如需更換原始纜線組時，請遵循下列準則。

- 電源線的公母頭必須符合 IEC60320/CEE-22 規定。
- 纜線必須通過 HAR 或 VDE 驗證。 纜線上需標有 HAR 或 VDE。
- 如為固定在桌面上的裝置，可使用 SVT 或 SJT 類型的纜線組。
  如為置放在地面上的裝置，則僅可使用 SJT 類型的纜線。
- 纜線組必須依照您裝置的額定電流挑選。
- 必要時，可將原廠電源線更換為一般的接地 3 芯電源線。

運送

- 請小心運送顯示器，並使用原始包裝材料或其他足以防止產品受碰撞或震動的包裝材料。
- 液晶顯示器切勿摔落（玻璃碎裂的危險）。

清潔

- 清潔顯示器前一律先移除電源插頭。
- 請勿自行清潔內部零件，請由維修技師執行此項工作。
- 請勿使用任何具剝蝕性或可能腐蝕塑膠成份的清潔劑。
- 確定無液體會進入系統。
- 確認顯示器散熱區未受遮擋。
- 液晶顯示器的顯示表面不耐壓且容易刮傷。 僅可使用柔軟、微濕的布料清潔。

使用乾的軟布擦拭顯示器外殼。如顯示器特別髒，
可使用以中性清潔液沾濕並仔細擰乾的軟布進行清潔。

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

CE 標記

本出貨的裝置符合 EC Directives: 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility"、2006/95/EC "Low Voltage Directive" 和 2009/125/EC "Ecodesign Directive" 的規範。

電源管理注意事項

ENERGY SAVING

如您的顯示器標有「節能」符號且背後有一開關，請注意下列電源管理事項：

將 0 W 開關切換至 "0" 位置以啟用 0 W 省電模式。 將開關切換至 "1" 位置則會將顯示器設成 < 1 W「相容」的省電模式。 搭配某些電腦使用時，顯示器畫面在 0 W 模式下是黑色的，此狀況下可能需要使用這個模式。

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals

Downloaded from ManualMonitor.com Manuals